

# BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD - WOLFF BLACK

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousen ohjurit](#)

## Ylivoimainen Tuki & Sujuva Toiminta

Koko pituinen, kovetettu teräksinen opastusvarsi auttaa estämään jousen tukkeutumista ja parantaa toimintaa. Korvataan pehmeä, tehdasvalmisteinen, muovinen osa sujuvalla ja luotettavalla toiminnalla ilman hankausta tai tukkeutumista. Koneistettu massiivista terästä, kiillotettu ja sitten kovetettu.



## Ominaisuudet

- Nimi: [WOLFF BLACK](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969000077
- Valm.nro: 32715
- Asetyyppi: Beretta
- Malli: 92,96
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 191mm

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACK

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACKin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käsittelyn ja toiminnan.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käyttöohjeessa on määritelty.
- Käsittele aina aseita ja asevarusteita varovasti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousen ohjausvarsissa mahdolliset kulumis tai vaurioitumerkit ja vaihda tarvittaessa.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.
- Jos sinulla on epäilyksiä tämän tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä pätevään aseasentajaan tai aseasiantuntijaan.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen ohjausvarren asentamista tai poistamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Älä yritä asentaa rekyylijousen ohjausvarsta, kun ase on ladattu tai vaarallisessa ympäristössä.
- Ole tietoinen ympäröivästä ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä, kun suoritat asennus tai huoltotehtäviä.
- Jos huomaat ongelmia rekyylijousen ohjausvarren käytön aikana, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja hae ammattiapua.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
2. Poista olemassa oleva tehdasvalmisteinen muovinen ohjausvarsi aseesta.
3. Aseta varovasti BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACK määrättyyn paikkaan.
4. Varmista, että ohjausvarsi istuu tiukasti ja on oikein kohdistettu.
5. Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

#### Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen testaa ase varmistaaksesi oikean toimintakierroksen ja toiminnan.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousen ohjausvarsi kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
- Puhdista ohjausvarsi säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteitä koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää tarvita, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

### Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tai kysymyksiä liittyen BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACKiin varten, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai pätevään aseasiantuntijaan. Viittaa aina valmistajan ohjeisiin erityisten kysymysten tai huolien osalta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF BLACKin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)