


KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING - WOLFF X-POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING

Extra Power For Hardball & Heavy Loads In Kimber Compact & Pro-Carry

Fine-tunes recoil for smooth cycling in Kimber Compact and Pro-Carry 4" pistols. Includes extra-power firing pin spring to keep the firing pin stop in place, prevent firing pin float , and to offset the increased slide thrust.



Attributes

- Name: WOLFF X-POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969000137
- Mfr. No.: 32725
- Make: Kimber
- Model: Compact,Pro Carry
- Pounds: 20 lbs
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Sicherheitshinweis](#)
- [English: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®](#)
- [Italiano: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Bezpečnostní pokyny](#)

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Kimber Compact und ProCarry 4" Pistolen zu verbessern, indem der Rückstoß für einen reibungslosen Ablauf optimiert wird. Es enthält eine ExtraPower Schlagfeder, um den Schlagfederstop an Ort und Stelle zu halten, das Floaten der Schlagfeder zu verhindern und den erhöhten Schlittenstoß auszugleichen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Produkt installierst oder verwendest.
- Bewahre dieses Produkt und alle Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und ihre Komponenten auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende diese Rückstoß und Schlagfeder nur mit Kimber Compact und ProCarry 4" Pistolen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs, um Verletzungen zu verhindern.
- Modifiziere die Feder nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Halte dieses Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Korrosion oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Stifts und eines kleinen Hammers.

2. Installation

- Entferne den Schlitten vom Rahmen deiner KimberPistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig die vorhandene Rückstoßfeder und die Schlagfeder.
- Installiere die KIMBER® Extra Power Recoil Spring in derselben Ausrichtung wie die originale Feder.
- Ersetze die Schlagfeder durch die ExtraPower Schlagfeder und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß gesichert ist.
- Setze den Schlitten wieder auf den Rahmen und stelle sicher, dass er korrekt funktioniert.

3. Nutzung

- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überwache regelmäßig die Leistung der Feuerwaffe und überprüfe auf Anzeichen von Abnutzung an den Federn.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte Federn und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe sie nicht im regulären Hausmüll weg; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Hilfe.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring. This product is designed to enhance the performance of your Kimber Compact and ProCarry 4" pistols by finetuning recoil for smoother cycling. It includes an extrapower firing pin spring to maintain the firing pin stop's position, preventing firing pin float and offsetting increased slide thrust. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using this product.
- Store this product and all firearms in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this recoil and firing pin spring with Kimber Compact and ProCarry 4" pistols.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting any installation or maintenance.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid contact with any moving parts during operation to prevent injury.
- Do not modify the spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Keep this product away from moisture and extreme temperatures to prevent corrosion or malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool and a small hammer.

2. Installation

- Remove the slide from the frame of your Kimber pistol according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing recoil spring and firing pin spring.
- Install the KIMBER® Extra Power Recoil Spring in the same orientation as the original spring.
- Replace the firing pin spring with the extrapower firing pin spring, ensuring it is secured properly.
- Reassemble the slide onto the frame and ensure it functions correctly.

3. Usage

- Test the firearm in a controlled environment to ensure proper operation.
- Monitor the performance of the firearm regularly and check for any signs of wear on the springs.

Disposal Instructions

- Dispose of old springs and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not throw away in regular household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Guía de Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el resorte de retroceso y percusión de mayor potencia KIMBER®. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus pistolas Kimber Compact y Pro Carry de 4" al ajustar el retroceso para un funcionamiento más suave. Incluye un resorte de percusión de mayor potencia para mantener la posición del tope del percutor, evitando el movimiento del percutor y compensando el aumento de la presión del cierre. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma antes de instalar o usar este producto.
- Almacena este producto y todas las armas de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y sus componentes en busca de desgaste o daños.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y sus accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza este resorte de retroceso y percusión con pistolas Kimber Compact y Pro Carry de 4".
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de intentar cualquier instalación o mantenimiento.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Evita el contacto con cualquier parte móvil durante la operación para prevenir lesiones.
- No modifiques el resorte ni lo uses de una manera no prevista por el fabricante.
- Mantén este producto alejado de la humedad y temperaturas extremas para prevenir corrosión o mal funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una herramienta de punzonado y un martillo pequeño.

2. Instalación

- Quita la corredera del armazón de tu pistola Kimber según las instrucciones del fabricante.
- Retira cuidadosamente el resorte de retroceso y el resorte de percusión existentes.
- Instala el resorte de retroceso KIMBER® de mayor potencia en la misma orientación que el resorte original.
- Reemplaza el resorte de percusión con el resorte de percusión de mayor potencia, asegurándote de que esté bien fijado.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el armazón y asegúrate de que funcione correctamente.

3. Uso

- Prueba el arma en un entorno controlado para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el rendimiento del arma regularmente y verifica si hay signos de desgaste en los resortes.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los resortes viejos y los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No los tires a la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre el resorte de retroceso y percusión de mayor potencia KIMBER®, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Guide de Sécurité pour le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de vos pistolets Kimber Compact et ProCarry de 4" en ajustant le recul pour un fonctionnement plus fluide. Il comprend un ressort de percuteur à puissance supplémentaire pour maintenir la position du stop de percuteur, prévenir le flottement du percuteur et compenser l'augmentation de la poussée de la glissière. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs accessoires.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement ce ressort de recul et de percuteur avec des pistolets Kimber Compact et ProCarry de 4".
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement pour prévenir les blessures.
- Ne modifiez pas le ressort et n'utilisez pas ce produit d'une manière non prévue par le fabricant.
- Gardez ce produit à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes pour éviter la corrosion ou le dysfonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil de frappe et un petit marteau.

2. Installation

- Retirez la glissière du cadre de votre pistolet Kimber selon les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement le ressort de recul et le ressort de percuteur existants.
- Installez le Ressort de Recul à Puissance Supérieure KIMBER® dans la même orientation que le ressort d'origine.
- Remplacez le ressort de percuteur par le ressort de percuteur à puissance supplémentaire, en veillant à ce qu'il soit correctement fixé.
- Réassemblez la glissière sur le cadre et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.

3. Utilisation

- Testez l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveillez régulièrement les performances de l'arme à feu et vérifiez tout signe d'usure sur les ressorts.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les anciens ressorts et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le Ressort de Recul et de Percuteur à Puissance Supérieure KIMBER®, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la molla di recupero e percussione ad alta potenza KIMBER®. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle pistole Kimber Compact e ProCarry da 4" regolando il rinculo per un funzionamento più fluido. Include una molla di percussione ad alta potenza per mantenere il fermo del percussore in posizione, prevenendo il galleggiamento del percussore e compensando l'aumento della spinta del carrello. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Assicurarsi di essere familiari con il funzionamento della propria arma prima di installare o utilizzare questo prodotto.
- Conservare questo prodotto e tutte le armi da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente la propria arma da fuoco e i suoi componenti per segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro accessori.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare questa molla di recupero e percussione solo con pistole Kimber Compact e ProCarry da 4".
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Indossare equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Evitare il contatto con parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Non modificare la molla o utilizzarla in un modo non previsto dal produttore.
- Tenere questo prodotto lontano dall'umidità e da temperature estreme per prevenire corrosione o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusi un attrezzo per punzonare e un piccolo martello.

2. Installazione

- Rimuovere il carrello dal telaio della propria pistola Kimber secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere con attenzione la molla di recupero esistente e la molla di percussione.
- Installare la molla di recupero KIMBER® Extra Power nella stessa orientazione della molla originale.
- Sostituire la molla di percussione con la molla di percussione ad alta potenza, assicurandosi che sia fissata correttamente.
- Rimontare il carrello sul telaio e verificare che funzioni correttamente.

3. Uso

- Testare l'arma da fuoco in un ambiente controllato per garantire un funzionamento corretto.
- Monitorare regolarmente le prestazioni dell'arma da fuoco e controllare eventuali segni di usura sulle molle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le vecchie molle e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non gettarli nei rifiuti domestici; controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardanti la molla di recupero e percussione ad alta potenza KIMBER®, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności pistoletów Kimber Compact i ProCarry 4", dostosowując odrzut dla płynniejszego działania. Zawiera sprężynę iglicy o podwyższonej mocy, aby utrzymać blokadę iglicy na miejscu, zapobiec unoszeniu się iglicy oraz zrekompensować zwiększone ciśnienie na suwadło. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Upewnij się, że znasz zasady działania swojej broni przed instalacją lub użyciem tego produktu.
- Przechowuj ten produkt oraz wszystkie broń palną w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i jej elementy pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tej sprężyny odrzutowej i iglicy tylko z pistoletami Kimber Compact i ProCarry 4".
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami podczas pracy, aby zapobiec obrażeniom.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób niezgodny z zamiarem producenta.
- Przechowuj ten produkt z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur, aby zapobiec korozji lub awarii.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym narzędzie do wbijania i mały młotek.

2. Instalacja

- Zdejmij suwadło z ramy swojego pistoletu Kimber zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie usuń istniejącą sprężynę odrzutową i sprężynę iglicy.
- Zainstaluj KIMBER® Extra Power Recoil Spring w tej samej orientacji, co oryginalna sprężyna.
- Wymień sprężynę iglicy na sprężynę iglicy o podwyższonej mocy, upewniając się, że jest prawidłowo zabezpieczona.
- Złóż suwadło z powrotem na ramę i upewnij się, że działa poprawnie.

3. Użytkowanie

- Przetestuj broń w kontrolowanym środowisku, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Regularnie monitoruj wydajność broni i sprawdzaj, czy na sprężynach nie ma oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych; sprawdź możliwość recyklingu w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring, skonsultuj się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Springin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Kimber Compact ja ProCarry 4" pistooliesi suorituskykyä säätämällä takaisinlyöntiä sujuvampaa toimintaa varten. Se sisältää ylimääräisen voimakkaan laukaisinjousten, joka pitää laukaisinjousten pidikkeen paikallaan, estää laukaisinjousten liikkumisen ja kompensoi lisääntyneen liipaisinsaran voiman. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita turvallisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että tunnet ampumaaseesi toiminnan ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Säilytä tämä tuote ja kaikki ampumaaseet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti ampumaasetta ja sen osia kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseista ja niiden tarvikkeista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Käytä tätä rekyylijousta ja laukaisinjousta vain Kimber Compact ja ProCarry 4" pistoolien kanssa.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennus tai huoltotoimenpiteitä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, ampumaaseita käsitellessäsi.
- Vältä kosketusta liikkuviin osiin käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Älä muokkaa jousta tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Pidä tämä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista korroosion tai toimintahäiriöiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien puukkotyökalu ja pieni vasara.

2. Asennus

- Poista liukusylinteri Kimberpistooliesi rungosta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Poista varovasti olemassa oleva rekyylijousta ja laukaisinjousta.
- Asenna KIMBER® Extra Power Recoil Spring alkuperäisen joustavan suuntaan.
- Vaihda laukaisinjousta ylimääräiseen voimakkaaseen laukaisinjousteeseen varmistaen, että se on kiinnitetty oikein.
- Kokoa liukusylinteri takaisin runkoon ja varmista, että se toimii oikein.

3. Käyttö

- Testaa ampumaasetta hallitussa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa ampumaaseen suorituskykyä säännöllisesti ja tarkista jousten kulumisen merkit.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat joustot ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä pois tavalliseen kotitalousjätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Springin osalta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos dina Kimber Compact och Pro Carry 4" pistoler genom att finjustera rekyl för smidigare cykling. Den inkluderar en extra kraftig tändstiftfjäder för att hålla tändstiftstoppet på plats, förhindra tändstiftets svajning och kompensera för den ökade skjutstångens tryck. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att du är bekant med driften av ditt skjutvapen innan du installerar eller använder denna produkt.
- Förvara denna produkt och alla skjutvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt skjutvapen och dess komponenter för slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och deras tillbehör.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna rekyl och tändstiftfjäder med Kimber Compact och Pro Carry 4" pistoler.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du försöker installera eller utföra underhåll.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Undvik kontakt med rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Modifiera inte fjädern eller använd den på ett sätt som inte avses av tillverkaren.
- Håll denna produkt borta från fukt och extrema temperaturer för att förhindra korrosion eller funktionsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett stansverktyg och en liten hammare.

2. Installation

- Ta bort slidan från ramen på din Kimberpistol enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den befintliga rekylfjädern och tändstiftfjädern.
- Installera KIMBER® Extra Power Recoil Spring i samma orientering som den ursprungliga fjädern.
- Byt ut tändstiftfjädern mot den extra kraftiga tändstiftfjädern och se till att den är ordentligt säkrad.
- Montera tillbaka slidan på ramen och se till att den fungerar korrekt.

3. Användning

- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan hos skjutvapnet regelbundet och kontrollera för tecken på slitage på fjädrarna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla fjädrar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bort i vanligt hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

KIMBER® EXTRA POWER RECOIL & FIRING PIN SPRING WOLFF XPOWER RECOIL & FIRING PIN SPRING Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich pistolí Kimber Compact a ProCarry 4" tím, že jemně ladí zpětný ráz pro hladké cyklování. Obsahuje pružinu s extra výkonem pro úderník, která udržuje zarážku úderníku na místě, zabraňuje pohybu úderníku a kompenzuje zvýšený tlak na závěr. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi bezpečně a odpovědně.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší palné zbraně před instalací nebo používáním tohoto produktu.
- Skladujte tento produkt a všechny palné zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou palnou zbraň a její komponenty na opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a jejich příslušenství.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Buďte informováni o aktualizacích výrobků a bezpečnostních oznámeních prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte tuto pružinu zpětného rázu a pružinu úderníku pouze s pistolí Kimber Compact a ProCarry 4".
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před pokusem o jakoukoli instalaci nebo údržbu.
- Při manipulaci s palnými zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoli pohyblivými částmi během provozu, abyste předešli zranění.
- Neměňte pružinu ani ji nepoužívejte způsobem, který není určen výrobcem.
- Udržujte tento produkt daleko od vlhkosti a extrémních teplot, aby se předešlo korozi nebo poruše.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně nástroje na vytlačování a malého kladiva.

2. Instalace

- Odstraňte závěr z rámu vaší pistole Kimber podle pokynů výrobce.
- Opatrně odstraňte stávající pružinu zpětného rázu a pružinu úderníku.
- Nainstalujte KIMBER® Extra Power Recoil Spring ve stejné orientaci jako původní pružina.
- Vyměňte pružinu úderníku za pružinu s extra výkonem, přičemž zajistěte, aby byla správně upevněna.
- Znovu sestavte závěr na rámu a ujistěte se, že funguje správně.

3. Použití

- Otestujte palnou zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Pravidelně sledujte výkon palné zbraně a kontrolujte známky opotřebení na pružinách.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte staré pružiny a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu; zjistěte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně KIMBER® Extra Power Recoil & Firing Pin Spring se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.