

EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS - WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER

[Pistoolin osat](#) > [Koneiston osat](#) > [Sylinterin akselin osat](#) > [Sylinterin akselin jouset](#)

Korvataan tehdasjousi positiiviselle sylinteripin lukitukselle. Extra power auttaa estämään sylinteripin vapautumisen mahdollisuuden.



Ominaisuuudet

- Nimi: [WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969000139
- Valm.nro: 17140
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: Blackhawk
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 137mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS WOLFF](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS WOLFF

Johdanto

Kiitos, että valitsit WOLFFin EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS jouset. Nämä jouset on suunniteltu korvaamaan tehdasjousi Rugeraseissa, tarjoten parannettua suorituskykyä ja turvallisuutta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain niissä Rugeraseissa, jotka on mainittu tuotekuvauksessa.
- Noudata aina aseiden valmistajan ohjeita turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti jouset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä jouset viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain määriteltäviä Rugermalleja: Single Six, Blackhawk, Super Blackhawk, Super Blackhawk Hunter, Maximum Blackhawk, Bisley ja Vaquero.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai vaihtaa base pin springs jousia.
- Vältä liiallista voimaa jousien asentamisessa, jotta et vahingoita asetta tai itse jousia.
- Älä muokkaa jousia tai käytä niitä muussa sovelluksessa kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Jos huomaat minkäänlaista vikaa tai epänormaalia toimintaa asennuksen jälkeen, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mahdolliset erityiset työkalut, joita aseiden valmistaja suosittelee.

2. Asennusvaiheet:

- Poista tehdas base pin spring jousi aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Aseta EXTRA POWER BASE PIN SPRING varovasti määriteltynä kohtaan varmistaen oikea suuntaus.
- Käytä ruuvimeisseliä jousen kiinnittämiseksi paikalleen noudattaen valmistajan vääntömomentti ja kiinnitysohjeita.
- Tarkista, että jousi on oikein asennettu ja että sylinteripin lukitus toimii turvallisesti.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnallinen tarkistus aseesta varmistaaksesi, että kaikki toimii sujuvasti.
- Testaa sylinteripin lukitusmekanismia varmistaaksesi, että se kytkeytyy ja irtaantuu oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä. Vie ne sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen, jos se on mahdollista.

Lisätuki

Turvallisuusaiheisissa kysymyksissä tai apua EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS jousien osalta, viittaa tuotepakkauksen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS jousien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy asiantuntijoilta, kun olet epävarma. Kiitos sitoutumisestasi vastuulliseen aseiden omistamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi