

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Variable rate springs function correctly with a wider range of loads than fixed rate springs can. Rate increases as spring is compressed; gives greater protection against frame battering, more consistent lockup and improved feeding, while allowing easier manual cycling of the action. All springs are variable power. 18 lb. spring is factory -standard; includes extra power firing pin spring.



10 lb. Wolff Variable Power Spring for Colt Commander

Attributes

- Name: 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969425100
- Mfr. No.: 42510
- Make: 1911
- Model: Commander
- Pounds: 10 lbs
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE PODER 10 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RESSORT ANTIRECUL VARIABLE DE 10 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY COLT COMMANDER 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING DLA COLT COMMANDER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)

Sicherheitsanleitung für die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER

Einführung

Danke, dass du die COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Recoil Spring mit deinem Colt Commander Modell kompatibel ist.
- Gehe immer verantwortungsvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Recoil Spring und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Recoil Spring regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.
- Überschreite während der Nutzung nicht die angegebene Leistung der Recoil Spring (10 lbs).
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Recoil Spring installierst oder austauschst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Installation und Nutzung, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung der Recoil Spring, wenn sie Anzeichen von Verformung oder Verschleiß zeigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge alle notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubendreher, Zange).

2. Installation

- Entferne den Schlitten von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lokalisieren die Recoil Spring Baugruppe und entferne vorsichtig die alte Feder.
- Setze die neue Wolff Variable Power Spring in die Recoil Spring Baugruppe ein.
- Setze den Schlitten wieder auf die Feuerwaffe und stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung

- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überwache die Leistung der Recoil Spring während der Nutzung und achte auf Unregelmäßigkeiten.
- Wenn Probleme auftreten, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Recoil Springs gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe die Recoil Spring nicht in den normalen Müll; informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder Standorte für die Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÜR COLT COMMANDER gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung im Umgang mit Feuerwaffen und deren Komponenten.

Safety Instruction Guide for COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Introduction

Thank you for choosing the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the recoil spring is compatible with your Colt Commander model.
- Always handle firearms and their components responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the recoil spring and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the recoil spring for signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues during installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Do not exceed the specified power rating of the recoil spring (10 lbs) during usage.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the recoil spring.
- Follow the manufacturer's instructions for installation and usage to avoid accidents.
- Avoid using the recoil spring if it shows signs of deformation or deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation (e.g., screwdriver, pliers).

2. Installation

- Remove the slide from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the recoil spring assembly and carefully remove the old spring.
- Insert the new Wolff Variable Power Spring into the recoil spring assembly.
- Reassemble the slide onto the firearm, ensuring all components are correctly aligned.

3. Usage

- Test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the recoil spring during use and check for any irregularities.
- If any issues arise, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged recoil springs in accordance with local regulations.
- Do not throw the recoil spring in regular trash; check for recycling options or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, please consult with a qualified gunsmith or refer to the manufacturer's website for additional resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their components.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE PODER 10 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER

Introducción

Gracias por elegir el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE PODER 10 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER. Esta guía proporciona información de seguridad esencial para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el muelle de recoil sea compatible con tu modelo Colt Commander.
- Siempre maneja las armas de fuego y sus componentes de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el muelle de recoil y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el muelle de recoil en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, busca la ayuda de un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al manejar armas de fuego.
- No excedas la potencia especificada del muelle de recoil (10 lbs) durante su uso.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el muelle de recoil.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso para evitar accidentes.
- Evita usar el muelle de recoil si muestra signos de deformación o deterioro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, alicates).

2. Instalación

- Retira la corredera del arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Localiza el ensamblaje del muelle de recoil y retira cuidadosamente el muelle viejo.
- Inserta el nuevo Wolff Variable Power Spring en el ensamblaje del muelle de recoil.
- Vuelve a ensamblar la corredera en el arma de fuego, asegurándote de que todos los componentes estén correctamente alineados.

3. Uso

- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro para asegurarte de que funcione correctamente.
- Monitorea el rendimiento del muelle de recoil durante el uso y verifica si hay irregularidades.
- Si surge algún problema, interrumpe el uso y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier muelle de recoil viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el muelle de recoil en la basura normal; verifica las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o preocupaciones relacionadas con el MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE PODER 10 LB. WOLFF, consulta con un armero calificado o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del MUELLE DE RECOIL VARIABLE DE PODER 10 LB. WOLFF PARA COLT COMMANDER. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y sus componentes.

Guide de Sécurité pour le RESSORT ANTIRECUL VARIABLE DE 10 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le RESSORT ANTIRECUL VARIABLE DE 10 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le ressort antirecul est compatible avec votre modèle Colt Commander.
- Manipulez toujours les armes à feu et leurs composants de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le ressort antirecul et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le ressort antirecul pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne dépassez pas la puissance spécifiée du ressort antirecul (10 lb) lors de l'utilisation.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort antirecul.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation afin d'éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le ressort antirecul s'il présente des signes de déformation ou de détérioration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, un tournevis, des pinces).

2. Installation

- Retirez la glissière de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localisez l'assemblage du ressort antirecul et retirez soigneusement l'ancien ressort.
- Insérez le nouveau Wolff Variable Power Spring dans l'assemblage du ressort antirecul.
- Réassemblez la glissière sur l'arme à feu, en veillant à ce que tous les composants soient correctement alignés.

3. Utilisation

- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un fonctionnement correct.
- Surveillez la performance du ressort antirecul pendant l'utilisation et vérifiez tout irrégularité.
- Si des problèmes surviennent, cessez l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ancien ou endommagé ressort antirecul conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le ressort antirecul dans les déchets ordinaires ; vérifiez les options de recyclage ou les sites d'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du RESSORT ANTIRECUL VARIABLE DE 10 LB. WOLFF POUR COLT COMMANDER. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lorsque vous manipulez des armes à feu et leurs composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER

Introduzione

Grazie per aver scelto la COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la molla di recupero sia compatibile con il modello Colt Commander.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e i loro componenti in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere la molla di recupero e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la molla di recupero per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, chiedere assistenza a un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre una protezione per gli occhi appropriata quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non superare il valore di potenza specificato della molla di recupero (10 lbs) durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o sostituire la molla di recupero.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.
- Evitare di utilizzare la molla di recupero se mostra segni di deformazione o deterioramento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, pinze).

2. Installazione

- Rimuovere il carrello dall'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Localizzare l'assemblaggio della molla di recupero e rimuovere con attenzione la vecchia molla.
- Inserire la nuova Wolff Variable Power Spring nell'assemblaggio della molla di recupero.
- Rimontare il carrello sull'arma da fuoco, assicurandosi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

3. Uso

- Testare l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Monitorare le prestazioni della molla di recupero durante l'uso e controllare eventuali irregolarità.
- Se si verificano problemi, interrompere l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi molla di recupero vecchia o danneggiata in conformità con le normative locali.
- Non gettare la molla di recupero nei rifiuti normali; controllare le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza relative alla COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, si prega di consultare un armaiolo qualificato o fare riferimento al sito web del produttore per ulteriori risorse.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace della COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING PER COLT COMMANDER. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando si maneggiano armi da fuoco e i loro componenti.

Instrukcja bezpieczeństwa dla SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY COLT COMMANDER 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING DLA COLT COMMANDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY COLT COMMANDER 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING DLA COLT COMMANDER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że sprężyna powrotna jest kompatybilna z Twoim modelem Colt Commander.
- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną i jej elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Trzymaj sprężynę powrotną i wszystkie elementy broni z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek problemów podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas obsługi broni palnej.
- Nie przekraczaj określonej wartości mocy sprężyny powrotnej (10 lb) podczas użytkowania.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny powrotnej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby uniknąć wypadków.
- Unikaj używania sprężyny powrotnej, jeśli wykazuje oznaki deformacji lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji (np. wkrętaki, szczypce).

2. Instalacja

- Zdejmij zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zlokalizuj zespół sprężyny powrotnej i ostrożnie usuń starą sprężynę.
- Włóż nową sprężynę Wolff Variable Power do zespołu sprężyny powrotnej.
- Złóż zamek z powrotem na broni, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo wyrównane.

3. Użytkowanie

- Przetestuj broń w bezpiecznym otoczeniu, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Monitoruj wydajność sprężyny powrotnej podczas użytkowania i sprawdzaj wszelkie nieprawidłowości.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie stare lub uszkodzone sprężyny powrotne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do zwykłych śmieci; sprawdź opcje recyklingu lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ O ZMIENNEJ MOCY COLT COMMANDER, prosimy o konsultację z wykwalifikowanym rusznikarzem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie SPRĘŻYNY POWROTNEJ O ZMIENNEJ MOCY COLT COMMANDER 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING DLA COLT COMMANDER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i jej elementów.

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että rekyylijousi on yhteensopiva Colt Commander mallisi kanssa.
- Käsittele aina aseita ja niiden osia vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä rekyylijousi ja kaikki aseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia silmäsuojia käsitellessäsi aseita.
- Älä ylitä rekyylijousen ilmoitettua tehoarvoa (10 lbs) käytön aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen rekyylijousen asentamista tai vaihtamista.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Vältä rekyylijousen käyttöä, jos se osoittaa muodonmuutoksia tai rappeutumisen merkkejä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, pihdit).

2. Asennus

- Poista liukusäädin aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi rekyylijousikokoonpano ja poista vanha jousi varovasti.
- Aseta uusi Wolff Variable Power Spring rekyylijousikokoonpanoon.
- Kokoa liukusäädin takaisin aseeseen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettu.

3. Käyttö

- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa rekyylijousen suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset epätavallisuudet.
- Jos ongelmia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet rekyylijouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä rekyylijousia tavalliseen roskakoriin; tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämispaikat.

Yhteystiedot lisätukea varten

Turvakysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING tuotteeseen, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan tai käy valmistajan verkkosivustolla lisäresurssien saamiseksi.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseiden ja niiden osien käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktionsguide för COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER

Introduktion

Tack för att du valt COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rekylfjädern är kompatibel med din Colt Commandermodell.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll rekylfjädern och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet rekylfjädern för tecken på slitage eller skador före användning.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig ögonskydd när du hanterar skjutvapen.
- Överskrid inte den angivna kraftklassificeringen för rekylfjädern (10 lbs) under användning.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller byter rekylfjädern.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation och användning för att undvika olyckor.
- Undvik att använda rekylfjädern om den visar tecken på deformation eller försämring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, tång).

2. Installation

- Ta bort sliden från skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera rekylfjädermonteringen och ta försiktigt bort den gamla fjädern.
- Sätt in den nya Wolff Variable Power Spring i rekylfjädermonteringen.
- Montera tillbaka sliden på skjutvapnet och se till att alla komponenter är korrekt inriktade.

3. Användning

- Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan hos rekylfjädern under användning och kontrollera för eventuella oegentligheter.
- Om några problem uppstår, avbryt användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella gamla eller skadade rekylfjädrar enligt lokala förordningar.
- Släng inte rekylfjädern i vanlig soptipp; kontrollera för återvinningsalternativ eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller bekymmer angående COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING, vänligen rådgrör med en kvalificerad vapensmed eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FÖR COLT COMMANDER. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla pružina zpětného rázu kompatibilní s vaším modelem Colt Commander.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Držte pružinu zpětného rázu a všechny palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu zpětného rázu na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud během instalace nebo používání narazíte na jakékoli problémy, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci s palnými zbraněmi.
- Nepřekračujte specifikovanou sílu pružiny zpětného rázu (10 lbs) během používání.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou pružiny zpětného rázu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání, abyste předešli nehodám.
- Vyhněte se používání pružiny zpětného rázu, pokud vykazuje známky deformace nebo zhoršení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, kleště).

2. Instalace

- Odstraňte závěr z palné zbraně podle pokynů výrobce.
- Najděte montáž pružiny zpětného rázu a opatrně odstraňte starou pružinu.
- Vložte novou Wolff Variable Power Spring do montáže pružiny zpětného rázu.
- Znovu sestavte závěr na palnou zbraň a ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně zarovnané.

3. Používání

- Otestujte palnou zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte výkon pružiny zpětného rázu během používání a kontrolujte jakékoli nepravidelnosti.
- Pokud dojde k jakýmkoli problémům, přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojářem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré nebo poškozené pružiny zpětného rázu v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte pružinu zpětného rázu do běžného odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING se prosím obraťte na kvalifikovaného zbrojře nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 10 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci s palnými zbraněmi a jejich komponenty.