

COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING - 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

Muuttuvanopeuksiset jouset toimivat oikein laajemman kuormitusalueen kanssa kuin kiinteänopeuksiset jouset. Nopeus kasvaa, kun jouta puristetaan; tämä tarjoaa paremman suojan runkoiskuilta, johdonmukaisemman lukituksen ja parannetun syötön, samalla helpottaen käsin toimimista. Kaikki jouset ovat muuttuvaa tehoa. 18 lb. jousi on tehtaalla määritetty standardi; sisältää ylimääräisen tehon iskupinnan joustimen.



Ominaisuudet

- Nimi: [18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- Valmistaja: [WOLFF](#)
- Tuotenro: 969425180
- Valm.nro: 42518
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander
- Paunoja: 18 lbs
- Toimituksen paino: 0.018kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 86mm
- Toimituksen pituus: 226mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. WOLFF VARIABLE POWER SPRING FOR COLT COMMANDER

Johdanto

Kiitos, että valitsit COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. Wolffilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita, jotta voit käyttää jousia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti aseesi mallille, Colt Commander.
- Noudata aina valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolia tuotteen suhteen, lopeta käyttö heti ja hae neuvoja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä rekyylijousta vain Colt Commander mallin kanssa.
- Älä muokkaa tai muuta rekyylijousta millään tavalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen huoltoa tai asennusta.
- Käytä asianmukaisia suojavausteita, kuten silmäsuojaa, asennuksen ja testauksen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut valmistajan suosittelemat työkalut.

2. Asennus

- Poista slide Colt Commanderista valmistajan ohjeiden mukaan.
- Etsi rekyylijousikokoonpano ja poista vanha jousi varovasti.
- Asenna uusi Wolff Variable Power Spring seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Kohdista jousi ohjaustankoon.
 - Varmista, että jousi on kunnolla paikallaan kokoonpanossa.
 - Kiinnitä slide takaisin aseeseen varmistaen, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan.

3. Testaus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
- Testaa ampumista turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaen oikea toiminta ennen säännöllistä käyttöä.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti rekyylijousi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista rekyylijousi tarvittaessa noudattaen valmistajan ohjeita puhdistukseen ja huoltoon.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet rekyylijouset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön COLT COMMANDER VARIABLE POWER RECOIL SPRING 18 LB. Wolffilta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi