

Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod - Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, 17/20 cal

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikot](#)

Oletko kyllästynyt taivuttamaan tai rikkomaan pieniä puhdistustankoja? Vastaus on täällä: Tiptonin® MAX Force™ Puhdistustanko. Tipton on luonut puhdistustangon, jossa on patenttihakemus liukuva kahva. Nyt voit kohdistaa tarvitsemasi voiman suoraan pullon kaulan kohtaan, johon sitä tarvitaan. Liukuva kahva sallii tangon silti pyöriä vapaasti, vaikka se olisi puristettuna.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuuudet

- Nimi: [Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod, 17/20 cal](#)
- Valmistaja: [TIPTON](#)
- Tuotenro: EU1000984
- Valm.nro: 658540
- Kaliiperi: 17 Caliber
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 162mm
- Toimituksen pituus: 1,235mm
- UPC: 661120585404

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rod

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa käytön jälkeen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain tuotteen mukana tulevia tai suositeltuja lisävarusteita.
- Varmista, että puhdistustanko on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistustangon käsittelyssä, jotta vältetään vaurioituminen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana puhdistustangon liukuvasta osasta käytön aikana.
- Varmista, että puhdistat aseensa vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita henkilöitä lähellä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista puhdistustanko pakkauksestaan.
- Varmista, että liukuva kahva toimii oikein ennen käyttöä.
- Kiinnitä puhdistustanko aseensa kaulaan varmistaen, että se istuu tiukasti.

2. Käyttö:

- Aseta puhdistustanko aseensa kaulaan.
- Käytä liukuvaa kahvaa voiman kohdistamiseen tarkasti puhdistettavalle alueelle.
- Anna tangon pyöriä vapaasti puristettaessa, jotta voit puhdistaa aseensa tehokkaasti.

Hävittäminen

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle lisätukea ja tietoa tuotteen käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja on tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Tipton Max Force Carbon Fiber Cleaning Rodin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi