

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001066
- Mfr. No.: 244550
- Caliber: 338 Caliber
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120445500

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canne in Bronzo Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Einführung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Borstenbürste nicht für andere Anwendungen als die Reinigung von Waffenläufen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen zur Waffenreinigung in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Reinigung.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Reinigungskemikalien zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen; bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Lege alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge bereit.

2. Verwendung der Bürste:

- Wähle die passende Größe der Bore Brush (338 oder 8 mm).
- Befestige die Bürste an einem Reinigungsstab.
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege die Bürste hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Reinigung:

- Entferne die Bürste aus dem Lauf und reinige diese gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe den Lauf auf verbleibende Rückstände und wiederhole die Reinigung, falls notwendig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts geben.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und dich über mögliche Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgate-Plattform informierst.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining the cleanliness and performance of your firearms. To ensure safe and effective use, please follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Keep the bore brushes out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the brushes for wear and damage before each use.
- Use the brushes only for their intended purpose: cleaning rifle bores.
- Do not use excessive force when cleaning to avoid damaging the firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Familiarize yourself with the specific cleaning requirements for your firearm caliber.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses to protect your eyes from debris.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Ensure proper ventilation when using cleaning solvents.
- Avoid using the brushes on firearms that are still hot from recent use.
- Do not leave brushes unattended while in use.
- Store brushes in a cool, dry place to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, cleaning solvent, and cleaning rod.

2. Installation:

- Attach the bronze bore brush to the cleaning rod securely.
- Ensure the brush is compatible with the caliber of your firearm (338 / 8mm).

3. Usage:

- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the brush into the bore and push it through from the chamber to the muzzle.
- Repeat the process several times to ensure thorough cleaning.
- After cleaning, remove the brush and clean the bore with a dry patch or cloth.
- Dispose of any used patches or cloths properly.

4. PostUse Care:

- Clean the brush with solvent and allow it to dry completely.
- Store the brushes in their original packaging or a designated cleaning kit.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and solvents according to local regulations.
- Do not dispose of brushes in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- Check with local waste management for proper disposal methods for cleaning materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the product packaging for contact information or consult the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego, diseñados para satisfacer tus necesidades de mantenimiento. Este documento contiene pautas de seguridad, instrucciones de uso y eliminación, y detalles de contacto para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cepillo de bronce.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto: la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el cepillo y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad y guantes de protección al limpiar armas de fuego para evitar lesiones.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo para evitar dañar el cañón del arma.
- Nunca limpies un arma de fuego que esté cargada. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Preparación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un lugar seguro.
 - Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, solvente de limpieza y trapos.
- **Uso del Cepillo:**
 1. Aplica una pequeña cantidad de solvente de limpieza en el cepillo de bronce.
 2. Introduce el cepillo en el cañón del arma desde la parte trasera hacia adelante.
 3. Gira el cepillo mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para eliminar la suciedad y los depósitos.
 4. Retira el cepillo y limpia el cañón con un trapo limpio para eliminar cualquier residuo.
 5. Repite el proceso si es necesario hasta que el cañón esté limpio.
- **Almacenamiento:**
 - Limpia el cepillo después de cada uso y guárdalo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El cepillo de bronce Tipton debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, colócalo en un contenedor de residuos metálicos para su reciclaje.
- No lo arrojes a la basura convencional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del cepillo de bronce Tipton, consulta con el fabricante o busca información adicional en su sitio web oficial.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar herramientas de limpieza de armas de fuego. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir vos armes à feu de manière efficace et sécuritaire. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation appropriée et sécurisée de votre brosse.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la brosse de nettoyage conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser la brosse.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des surfaces non appropriées qui pourraient endommager le produit ou votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage pour éviter les projections de débris.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage et un chiffon.

2. Utilisation de la Brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites glisser la brosse lentement dans le canon, puis retirez-la.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant approprié et laissez-la sécher.

3. Stockage

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des équipements de nettoyage d'armes à feu.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacez-la immédiatement pour garantir une sécurité optimale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser la brosse de nettoyage Tipton de manière sécuritaire et efficace. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous référer aux instructions du fabricant et aux lignes directrices de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canne in Bronzo Tipton

Introduzione

Le spazzole per canne in bronzo Tipton sono progettate per garantire una pulizia efficace delle armi da fuoco. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la spazzola per canne in bronzo Tipton solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.
- Non utilizzare la spazzola per canne in bronzo su armi da fuoco cariche. Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi se necessario, per evitare irritazioni cutanee.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Non forzare mai la spazzola nella canna dell'arma. Utilizza una pressione uniforme e controllata.
- Non utilizzare la spazzola su armi da fuoco che non corrispondono ai calibri specificati (338 / 8mm).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o ottiche che potrebbero ostacolare l'accesso alla canna.

2. Utilizzo della Spazzola

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti di pulizia avanti e indietro, esercitando una pressione uniforme.
- Rimuovi la spazzola e controlla il livello di pulizia. Ripeti se necessario.

3. Pulizia della Spazzola

- Dopo ogni utilizzo, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nella spazzatura comune. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio nella tua area per materiali metallici o strumenti di pulizia.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della spazzola per canne in bronzo Tipton. La sicurezza è fondamentale per la manutenzione delle armi da fuoco e per la protezione di tutti gli utenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, ważne jest przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan szczotek. Uszkodzone szczotki należy natychmiast wymienić.
- Unikaj kontaktu szczotek z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas czyszczenia broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj szczotek tylko w odpowiednich kalibrach (338 / 8mm).
- Nie używaj szczotek do innych celów, takich jak czyszczenie innych przedmiotów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do czyszczenia.

2. Użycie szczotek:

- Włóż szczotkę do lufy w kierunku od komory do wylotu.
- Delikatnie obracaj szczotkę, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wypłucz szczotkę w odpowiednim rozpuszczalniku.

3. Czyszczenie po użyciu:

- Po każdym użyciu dokładnie oczyść szczotki i przechowuj je w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek do lufy Tipton, zaleca się kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek do lufy Tipton. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat suunniteltu aseiden puhdistukseen ja huoltoon. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusaineita ja harjaa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä käytä harjaa, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Vältä liiallista painetta harjaa käytettäessä, jotta et vahingoita aseeseen piippua.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta, kun käytät kemikaaleja puhdistuksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet, kuten puhdistusaineet ja suojaruuvit.

2. Aseen valmistelu

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista kaikki lisävarusteet, jotka voivat estää puhdistuksen.

3. Puhdistusprosessi

- Valitse oikea harja kaliiperin mukaan (338 Caliber tai 8 mm).
- Kiinnitä harja puhdistusvarteen.
- Aseta harja piippuun ja vedä se varovasti läpi.
- Toista prosessi tarpeen mukaan, kunnes piippu on puhdas.

4. Puhdistuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista piippu huolellisesti varmistaaksesi, että se on puhdas ja hyvässä kunnossa.
- Poista harja puhdistusvarresta ja puhdista se käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt harjat ja kemikaalit paikallisten jätteenhävitysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är utformade för att effektivt rengöra dina vapen och säkerställa deras långvariga prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte skadade produkter.
- Vid användning av produkten, se till att området är väl ventilerat för att undvika inandning av rengöringsmedel eller skräp.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör vapen för att skydda ögonen och huden.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar rengöring.
- Undvik att använda borstar på vapen med skador eller defekter.
- Använd borstarna med försiktighet för att undvika repor på vapnets yta.
- Förvara borstarna på en torr och säker plats efter användning för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av vapen:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Ta bort eventuella ammunition och se till att vapnet är helt tomt.

2. Användning av borstar:

- Välj rätt borste för kaliber (338 eller 8 mm).
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- Applicera lämpligt rengöringsmedel på borsten.
- För in borsten i loppet och dra den genom flera gånger för att ta bort skräp och smuts.
- Rengör borsten efter användning och förvara den på en säker plats.

3. Avslutning:

- Kontrollera att vapnet är rent och i gott skick innan det förvaras eller används igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort använda borstar och rengöringsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av vapenrengöring.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen pro efektivní čištění vašich zbraní. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Pokud se vyskytnou jakékoliv neobvyklé zvuky nebo chování během používání, přestaňte produkt používat a zkontrolujte jej.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zbraní vždy dodržujte bezpečnostní opatření, jako je zajištění, že zbraň není nabitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným poškozením.
- Nepoužívejte kartáč na zbraně, které mají povrchovou úpravu, která by mohla být poškozena bronzovými nebo nylonovými kartáči.
- Přesně dodržujte pokyny výrobce pro čištění a údržbu zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěná.
2. **Použití kartáče:**
 - Vyberte vhodný kalibr kartáče (338 nebo 8 mm).
 - Vložte kartáč do čištění zbraně a jemně pohybuje tam a zpět.
 - Po čištění důkladně opláchněte zbraň.
3. **Údržba:** Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a směrnice týkající se odpadů.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně čísla výrobku a data zakoupení.

Tyto pokyny byly vytvořeny s cílem zajistit bezpečné používání produktu Tipton Rifle Bronze Bore Brush a splnit požadavky na bezpečnostní pokyny podle EU GPSR. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.