

Nylon Bore Brush, 3 pk - Nylon Bore Brush 44 Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Nylon Bore Brush 44 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001085
- Mfr. No.: 303351
- Caliber: 44 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120033516

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten](#)
- [English: Tipton Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon Tipton Bore Brush, 44 Caliber](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Nylon Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Szczotki czyszczące Tipton Nylon Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kartáčů Tipton Nylon Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind speziell entwickelt, um Ihre Waffen sicher und effektiv zu reinigen. Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Bürsten nur in gut belüfteten Bereichen.
- Prüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen von Produkten über die EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie die Bürsten nicht mit übermäßigem Druck, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Reinigen der Waffe stets Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel in die Augen gelangen.
- Verwenden Sie die Bürsten nur mit geeigneten Reinigungsprodukten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge bereit.

2. Reinigung

- Führen Sie die Nylonbürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie die Bürste hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Ziehen Sie die Bürste nach der Reinigung vorsichtig aus dem Lauf.

3. Nach der Reinigung

- Überprüfen Sie den Lauf auf Rückstände und reinigen Sie gegebenenfalls erneut.
- Reinigen Sie die Bürste nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.
- Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie beschädigte Bürsten nicht einfach in den Müll; bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den Tipton Nylon Laufbürsten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktinformationen bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Nutzung Ihrer Tipton Nylon Laufbürsten!

Tipton Nylon Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Nylon Bore Brush, designed for effective and safe firearm cleaning. This guide provides essential safety instructions to ensure proper use and maintenance of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and follow all local laws and regulations.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bore brush for wear and damage before use.
- Do not use the bore brush for any purpose other than intended cleaning of firearms.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses to protect your eyes from debris while cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Ensure adequate ventilation in your cleaning area to avoid inhaling fumes.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or bore brush.
- Store the bore brush in a dry place to prevent mold and deterioration.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and patches.

2. Using the Bore Brush:

- Select the appropriate Tipton Nylon Bore Brush for your firearm caliber (44 Caliber).
- Attach the bore brush to a cleaning rod.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel of the firearm and push it through smoothly. Do not force it.
- Pull the bore brush back out of the barrel.
- Repeat the process until the barrel is clean, usually 23 passes.

3. PostCleaning:

- Wipe the firearm's exterior with a clean cloth.
- Store the bore brush in its designated place after cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush responsibly according to local waste management regulations.
- Do not incinerate the bore brush as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Tipton Nylon Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for following these safety instructions to ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Nylon Bore Brush.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon Tipton Bore Brush, 44 Caliber

Introducción

Los cepillos de nylon para cañones Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de tus armas de fuego. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Por favor, lee atentamente esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- No utilices el cepillo si está dañado o desgastado.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y uso de tu arma de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección para evitar lesiones oculares durante la limpieza.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier limpieza.
- No utilices el cepillo con productos químicos que no estén recomendados para la limpieza de armas.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo para evitar daños al cañón.
- Evita el contacto prolongado del cepillo con superficies húmedas o corrosivas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano los materiales de limpieza adicionales que puedas necesitar.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo que quede en el cañón.

3. Después del Uso:

- Limpia el cepillo con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o ya no se puede usar, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, contacta a un punto de contacto de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos de limpieza para armas de fuego. Siguiendo estas pautas, podrás garantizar un uso seguro y eficaz de tu cepillo de nylon Tipton.

Guide de Sécurité du Produit pour la Brosse en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton pour vos besoins de nettoyage d'armes à feu. Ce produit est conçu pour garantir un nettoyage efficace et sûr de vos armes. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Évitez d'utiliser la brosse si elle présente des signes de dommages ou si elle ne fonctionne pas correctement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la brosse en nylon sur des surfaces sensibles ou fragiles qui pourraient être rayées.
- Utilisez des gants de protection lors du nettoyage pour éviter tout contact direct avec des résidus de nettoyage potentiellement nocifs.
- Ne pas inhaler les particules ou les résidus générés lors du nettoyage.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs avec la brosse, car cela peut endommager les poils en nylon.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils et produits de nettoyage nécessaires.

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer efficacement l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Nettoyage :

- Lavez la brosse à l'eau tiède et au savon doux après chaque utilisation.
- Rincez soigneusement et laissez sécher à l'air libre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans les déchets ménagers si elle est endommagée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si la brosse est usée ou endommagée, détruisez-la pour éviter toute utilisation future.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit ou des préoccupations, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour faciliter la communication.

Cette guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser la brosse en nylon Tipton en toute sécurité et efficacement. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Canna in Nylon Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Canna in Nylon Tipton. Questo prodotto è progettato per soddisfare le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco, garantendo un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un uso appropriato e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia delle armi da fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta parti mancanti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con la pulizia.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone durante la pulizia.
- Utilizza la spazzola in nylon con movimenti delicati per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Non utilizzare la spazzola su armi da fuoco che non sono state progettate per l'uso con spazzole in nylon.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per la pulizia, inclusa la spazzola in nylon.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti avanti e indietro delicati per rimuovere i residui.
- Rimuovi la spazzola e controlla se ci sono residui rimanenti.
- Ripeti il processo se necessario.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con acqua e sapone neutro.
- Lascia asciugare completamente prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti non pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, è importante contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Spazzola per Canna in Nylon Tipton. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità per le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Szczotki czyszczące Tipton Nylon Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Nylon Bore Brush są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, zapewniając skuteczność i bezpieczeństwo w użytkowaniu. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotek czyszczących zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek; uszkodzone lub zużyte szczotki należy wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj szczotek wyłącznie do czyszczenia broni palnej.
- Unikaj kontaktu szczotek z ogniem lub wysokimi temperaturami.
- Nie używaj szczotek w połączeniu z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.
- Stosuj odpowiednią odzież ochronną, w tym rękawice, podczas czyszczenia broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest bezpieczna i niezaładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Czyszczenie:

- Wybierz odpowiednią szczotkę czyszczącą Tipton Nylon Bore Brush do kal. 44.
- Delikatnie wprowadź szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyciągnij szczotkę i sprawdź lufę pod kątem czystości.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, umyj szczotki wodą z mydłem, jeśli to konieczne, i dokładnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania produktów jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Regularnie zapoznawaj się z instrukcjami i przestrzegaj wszystkich wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktów.

Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin nylonompelusharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet aseiden puhdistusaineita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä puhdistuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa harjan käytössä, jotta et vahingoita asetta.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla (esim. puhdistusaineet, suojakäsineet).
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Harjan käyttö:

- Valitse oikean kokoinen harja (44 Caliber).
- Kiinnitä harja puhdistusputkeen.
- Syötä harja aseeseen piippuun varovasti.
- Kierrä harjaa edestakaisin piipussa puhdistaaksesi sen tehokkaasti.

3. Puhdistus:

- Poista harja aseesta piipusta varovasti.
- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen palautusten tai turvallisuusilmoitusten osalta. Ilmoita myös epätavallisista tapahtumista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Nylon Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Nylon Bore Brush. Dessa borstar är designade för att underlätta vapenrengöring och säkerställa att ditt vapen fungerar optimalt. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du rengör ditt vapen för att skydda ögonen och huden.
- Använd endast Tipton Nylon Bore Brushes för avsedda kalibrar för att undvika skador på vapnet.
- Undvik att använda borstar på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan rengöring.
- Använd inte borstarna på andra ytor än vad som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial inklusive Tipton Nylon Bore Brush.

2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste (44 Caliber) för ditt vapen.
- Fäst borsten på en lämplig rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och dra den fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Upprepa processen tills loppet är rent.

3. Rengöring efter användning:

- Rengör borsten efter varje användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara borsten på en torr och säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Avyttra använda borstar och rengöringsmaterial enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta borstar i vanliga hushållssoppor. Kontrollera om det finns speciella insamlingspunkter för vapenrengöringsmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Tipton Nylon Bore Brush. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för säkerheten hos andra.

Návod k bezpečnému používání kartáčů Tipton Nylon Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové kartáče Tipton na hlavně. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby při čištění zbraní. Pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před použitím a ujistěte se, že není poškozen.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo poškození výrobku, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zbraní vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro zbraně.
- Nikdy neprovádějte čištění zbraně, pokud je zbraň nabitá.
- Používejte kartáč pouze na odpovídající kalibr zbraně (44 Caliber).
- Při používání kartáče se vyvarujte nadměrného tlaku, aby nedošlo k poškození hlavně.
- Po použití kartáče důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečná k čištění.
2. **Použití kartáče:**
 - Vložte kartáč do hlavně zbraně.
 - Pomalu a opatrně pohybujte kartáčem tam a zpět, abyste odstranili nečistoty.
 - Po dokončení čištění kartáč vyjměte a zkontrolujte, zda je hlaveň čistá.
3. **Údržba:** Po každém použití kartáč umyjte a nechte uschnout.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče Tipton Nylon Bore Brush by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu, pokud jsou vyrobeny z materiálů, které mohou být recyklovány.
- Zkontrolujte místní směrnice pro správnou likvidaci plastových a kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku, prosím, kontaktujte příslušný úřad nebo organizaci ve vaší zemi.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Tipton a že dbáte na bezpečnost při jejich používání.