

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 16 Gauge , 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Bronze Bore Brush 16 Gauge , 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001097
- Mfr. No.: 383231
- Caliber: 16 Gauge
- Delivery weight: 0.318kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120832317

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush, 3 pk](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola di Bronzo Tipton per Canne di Fucile](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen von Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.
- Verwende die Bronze Bore Brush nur für die vorgesehenen Kaliber (in diesem Fall 16 Gauge).
- Vermeide den Kontakt mit der Haut und den Augen, da die Bürste scharfe Kanten aufweisen kann.
- Lagere die Bürste an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Reinigungsmittel bereit.

2. Verwendung der Bronze Bore Brush:

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste in beide Richtungen, um Ablagerungen zu entfernen.
- Ziehe die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser und lasse sie vollständig trocknen.
- Überprüfe die Bürste regelmäßig auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bürste gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, dass die Bürste nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Tipton Shotgun Bronze Bore Brush zu gewährleisten.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm effectively. Proper use and care of your bore brush will ensure safety and longevity. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before cleaning or maintenance.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning shotgun barrels.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear when cleaning firearms to prevent debris from entering your eyes.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Ensure that the cleaning area is wellventilated to avoid inhaling fumes from cleaning agents.
- Do not use excessive force when using the bore brush, as this can damage both the brush and the firearm.
- Avoid using the bore brush on firearms that are not designed for 16gauge ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials: Tipton Bronze Bore Brush, cleaning solvent, cleaning rod, and protective gear.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Inspection:

- Check the bore brush for any signs of wear or damage. If damaged, do not use.

3. Loading the Cleaning Rod:

- Attach the Tipton Bronze Bore Brush to the cleaning rod securely.

4. Cleaning Process:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the chamber of the shotgun and push it through the barrel.
- Pull the brush back through the barrel, repeating the process as necessary.
- After cleaning, wipe the barrel with a clean cloth to remove any residue.

5. PostCleaning:

- After use, clean the bore brush with solvent and allow it to dry.
- Store the bore brush in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged bore brushes according to local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information, which can be found on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure that your experience with the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush is safe and effective. Always prioritize safety and adhere to local laws and regulations when handling firearms. Thank you for choosing Tipton for your firearm maintenance needs.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush, 3 pk

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush. Este producto está diseñado para ayudarte en la limpieza de tus armas de fuego. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el cepillo.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto, que es la limpieza de cañones de escopetas de 16 gauge.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si el cepillo presenta daños visibles, no lo utilices y deséchalo adecuadamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento de tus armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles partículas que puedan desprenderse durante la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón de tu arma.
- Mantén el área de trabajo bien ventilada para evitar la acumulación de vapores de productos de limpieza.
- No uses el cepillo en un cañón caliente. Deja enfriar el arma antes de comenzar la limpieza.
- Si experimentas cualquier irritación en la piel o los ojos durante el uso, deja de usar el producto y busca atención médica si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, como productos de limpieza y trapos.

2. Inspección del Cepillo:

- Revisa el cepillo para asegurarte de que no tenga daños visibles.

3. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón de la escopeta.
- Gira el cepillo mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás suavemente.
- Limpia el cepillo regularmente durante el uso para evitar la acumulación de residuos.

4. Finalización de la Limpieza:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, asegúrate de que no queden restos en el cañón.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No arrojes el cepillo en el medio ambiente.
- Si el cepillo está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que el uso del Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush sea seguro y efectivo. Recuerda que la seguridad es lo primero, tanto para ti como para los demás.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse de nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse de nettoyage dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- Conservez la brosse dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- Évitez de mélanger des produits de nettoyage chimiques avec la brosse, sauf si spécifiquement recommandé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection lors de la manipulation de la brosse pour éviter tout contact direct avec le bronze.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon de l'arme. Utilisez-la avec précaution pour éviter d'endommager le canon.
- Ne pas utiliser la brosse sur des armes à feu chargées. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant le nettoyage.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec les mains nues, car cela peut provoquer des irritations cutanées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage, y compris la brosse et un solvant de nettoyage approprié.

2. Utilisation de la brosse:

- Insérez délicatement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer efficacement l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse et nettoyez-la après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

3. Après utilisation:

- Inspectez la brosse pour tout dommage ou usure.
- Rangez la brosse dans son étui ou dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des déchets recyclables. Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, jetez-la dans une poubelle ordinaire après avoir vérifié les règles de sécurité locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies sur l'emballage ou le site web.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage Tipton Shotgun Bronze Bore Brush.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola di Bronzo Tipton per Canne di Fucile

Introduzione

La spazzola di bronzo Tipton per canne di fucile è un prodotto progettato per garantire una pulizia efficace delle armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e una lunga durata del prodotto. Questa guida fornisce informazioni fondamentali per l'uso sicuro della spazzola di bronzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Conserva la spazzola in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla visivamente la spazzola prima dell'uso per assicurarti che non ci siano danni o usura.
- Non utilizzare la spazzola se presenta segni di danno.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee durante la pulizia.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Non utilizzare la spazzola su armi cariche. Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con la pulizia.
- Non utilizzare la spazzola in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti o incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o attrezzature che potrebbero ostacolare la pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel calibro appropriato, in questo caso il calibro 16.
- Esegui movimenti lenti e controllati all'interno della canna per rimuovere i residui di polvere e sporco.
- Ripeti il processo fino a quando la canna non risulta pulita.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Riponi la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la spazzola di bronzo nel normale rifiuto domestico.
- Verifica le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.
- Se la spazzola è danneggiata o non utilizzabile, considera di portarla presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace della spazzola di bronzo Tipton per canne di fucile. La sicurezza è una priorità, quindi non esitare a contattare esperti se hai domande o dubbi sull'uso corretto del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym strzelb kal. 16. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni.
- Unikaj kontaktu szczotek z otwartym ogniem lub źródłami ciepła.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów niż broń palna.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Zabezpiecz miejsce pracy, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę w otwór lufy.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie spłucz szczotkę wodą i osusz.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj szczotki w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikaj narażania ich na działanie wilgoci i wysokich temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub używania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w Unii Europejskiej. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do lokalnych organów.

Podsumowanie

Szczotki mosiężne Tipton są skutecznym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z regulacjami GPSR.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush tuote on suunniteltu aseiden puhdistustarpeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojakäsineitä puhdistuksen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Pidä tuote kaukana syttyivistä aineista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valmistele tarvittavat välineet, kuten puhdistusliina ja puhdistusaineet.

2. Käyttö:

- Valitse oikean kokoinen bore brush (16 gauge).
- Kiinnitä harja puhdistusvarteeseen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja kierrä sitä edestakaisin.
- Poista harja ja puhdista piippu liinalla.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen säilytystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Dessa borstar är designade för att effektivt rengöra ditt vapen och säkerställa dess prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan lossna under rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier som kan användas vid rengöring.
- Se till att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan du påbörjar rengöring.
- Undvik att använda borsten på skadade eller defekta vapen.
- Rengör borsten efter varje användning för att förlänga dess livslängd och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Ta bort borsten från förpackningen.
 2. Fäst borsten på en rengöringsstav som är lämplig för 16 Gauge.
- **Användning:**
 1. Kontrollera att vapnet är avsäkrat och inte laddat.
 2. Applicera ett lämpligt vapenrengöringsmedel på borsten.
 3. För in borsten i loppet och dra den fram och tillbaka för att avlägsna smuts och rester.
 4. Upprepa processen vid behov tills loppet är rent.
 5. Rengör borsten med vatten och låt den torka innan du förvarar den.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte borsten i hushållsavfallet. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k bezpečnému používání produktu Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Tento výrobek je navržen tak, aby splnil vaše potřeby údržby zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte výrobek před použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání bronzových kartáčů dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Nepoužívejte výrobek na zbraň, které nejsou určeny pro čištění bronzovými kartáči.
- Při čištění zbraně vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraněmi.
- Zajistěte, aby byla zbraň před čištěním vždy vybitá.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými nebezpečími.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na čištění:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Připravte si všechny potřebné nástroje a čisticí prostředky.

2. Použití bronzového kartáče:

- Vložte bronzový kartáč do čištění nástroje.
- Pomalu a opatrně vkládejte kartáč do hlavně zbraně.
- Otáčejte kartáčem v obou směrech, abyste zajistili důkladné vyčištění.
- Po použití kartáče důkladně vyčistěte hlaveň zbraně.

3. Údržba kartáče:

- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte a osušte.
- Uložte kartáč na suchém místě, aby nedošlo k jeho poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací a podporu ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.