

Magazine Cleaning Brush

[Aseiden puhdistus](#) > [Harjat ja piippukäärmeet](#) > [Erikoispuhdistusharjat](#)

Tipton®-lehti puhdistusharja puhdistaa helposti yksittäiset tai kaksoisrivi lehdet, mukaan lukien AR-lehdet, 1911-lehdet ja useimmat kaksoisrivi pistoolilehdet. Harjassa on liuotinvahvistetut nailonharjakset.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuuudet

- Nimi: [Magazine Cleaning Brush](#)
- Valmistaja: [TIPTON](#)
- Tuotenro: EU1001127
- Valm.nro: 557575
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 44mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 348mm
- UPC: 661120575757

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Tipton Magazine Cleaning Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Tipton Magazine Cleaning Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan puhdistustarkoituksiin. Älä käytä harjaa muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai kulumista, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa. Vältä veden tai muiden nesteiden pääsyä harjaan.
- Pidä harja puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen tehokkuuden ja turvallisuuden.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä harjaa vain ohjeiden mukaan. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Varmista, että puhdistettavat lehdet ovat tyhjä ja viileät ennen puhdistamista.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistaussasi, jotta et vahingoita lehtiä tai harjaa.
- Vältä liuottimien tai kemikaalien käyttöä harjan kanssa, ellei se ole erityisesti sallittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota harja pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
2. Pidä harjaa tukevasti kädessäsi.
3. Suuntaa harja puhdistettavan lehden sisälle ja käytä kevyitä liikkeitä puhdistaksesi.
4. Puhdistuksen jälkeen, tarkista harja ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
5. Säilytä harja kuivassa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuutesi on tärkeintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Magazine Cleaning Brush puhdistusharjan kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi