

Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3

[Aseiden puhdistus](#) > [Harjat ja piippukäärmeet](#) > [Aseenpuhdistusharjat](#)

Ominaisuudet: pienet harjakset toisessa päässä tiukkojen paikkojen puhdistamiseen ja suuret harjakset toisessa päässä suurempien esineiden, kuten lukkojen, sylinterien ja muiden puhdistamiseen. Kestävä nailoniharja ei vahingoita aseesi pintakäsittelyä. Kestävä pronssiharja puhdistaa vaikeat jäämät. Muovikahva tarjoaa maksimaalisen ulottuvuuden ja joustavuuden puhdistamiseen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3](#)
- Valmistaja: [TIPTON](#)
- Tuotenro: EU1001138
- Valm.nro: 654866
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 22mm
- Toimituksen leveys: 124mm
- Toimituksen pituus: 278mm
- UPC: 661120548669

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set on suunniteltu aseiden puhdistamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja liukkaista pinnoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä harjaa varovasti tiukkojen paikkojen puhdistamiseen. Vältä liiallista voimaa, jotta et vahingoita pintakäsittelyä.
- Pienet harjakset on suunniteltu tiukkojen paikkojen puhdistamiseen; käytä niitä vain tarkoitukseen, jolle ne on suunniteltu.
- Suuret harjakset sopivat suurempien esineiden puhdistamiseen, kuten lukkojen ja sylinterien. Varmista, että käytät niitä oikealla tavalla.
- Kestävä pronssiharja on tehokas vaikeiden jäämien poistamiseen, mutta käytä sitä varoen, jotta et vahingoita pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla ennen käyttöä.
2. **Käyttö:**
 - Ota harja käteesi ja valitse haluamasi pää (pieni tai suuri).
 - Käytä harjaa kevyesti puhdistaksesi halutun alueen.
 - Puhdistuksen jälkeen tarkista, että kaikki jäämät on poistettu.
3. **Säilytys:** Puhdista harjat käytön jälkeen ja säilytä ne kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja auringonvalolta.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuuspäivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Double Ended Cleaning Brush Set tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi