

Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Install Tool

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Tuurnat](#)

Wheeler Delta Series AR Pivot Pin Asennustyökalu on suunniteltu käytettäväksi AR-15, M4 tai M-16 -aseiden kanssa. Wheeler Engineering® AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalu tekee pivot-jousen ja detentin työn nopeaksi ja vaivattomaksi. Se tulee kätevällä avaimenperällä säilytystä varten, ja on valmistettu mustasta sinkitystä teräksestä, joka kestää minkä tahansa työn.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Install Tool](#)
- Valmistaja: [Wheeler](#)
- Tuotenro: EU1001224
- Valm.nro: 156243
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 99mm
- Toimituksen pituus: 133mm
- UPC: 661120562436

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Wheeler Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalu Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Wheeler Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalu Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Wheeler Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalu on suunniteltu erityisesti AR15, M4 ja M16 aseiden kanssa käytettäväksi. Tämä työkalu helpottaa pivotjousen ja detentin asennusta. Tässä käyttöohjeessa esitetään turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä työkalua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja, erityisesti, jos työskentelet aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen työkalun käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Noudata valmistajan ohjeita aseiden käsittelyssä ja ylläpidossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Tarkista, että asennettava ase on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Asennus:

- Ota Wheeler Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalu esiin.
- Aseta työkalu pivotjousen ja detentin päälle.
- Paina työkalua varovasti alas, kunnes jousi ja detentti ovat paikoillaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen työn loppuunsaattamista.

3. Käyttö:

- Käytä työkalua vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että työkalu on puhdas ja hyvässä kunnossa jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet työkalujen hävittämiseen.
- Älä hävitä työkaluja sekajätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Huomioi, että kaikki tuotteet on rekisteröitävä EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti, ja voit tarkistaa mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole lelu. Varmista, että vain aikuiset käyttävät työkalua.
- Käytä työkalua vain ohjeiden mukaisesti. Väärinkäyttö voi johtaa vakaviin vahinkoihin tai loukkaantumisiin.

Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Wheeler Delta Series AR Pivot Pin/Roll Pin Asennustyökalulle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi