

Constrictor Ratchet Tree Mount

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Kamerat](#)

BOG:n kameravalikoiman julkaisun myötä BOG esittelee täydellisen valikoiman riistakameratarvikkeita. Ratchet Game Camera Mount antaa metsästäjille mahdollisuuden kiinnittää kameransa vahingoittamatta puita. Mini-pallon pää mahdollistaa kameran kallistamisen lähes mihin tahansa kulmaan täydellisen kuvan saamiseksi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- Valmistaja: [BOG](#)
- Tuotenro: EU1001649
- Valm.nro: 1112786
- Väri: Black/Silver
- Toimituksen paino: 0.45kg
- Toimituksen korkeus: 191mm
- Toimituksen leveys: 70mm
- Toimituksen pituus: 279mm
- UPC: 661120080435

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisilla, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai kulumista, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemaa kameraa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta kamera pysyy paikallaan.
- Älä asenna tuotetta korkeammalle kuin mihin ulottuvuus riittää turvallisesti.
- Käytä tarvittaessa turvavaljaita tai muita turvavarusteita, kun työskentelet korkealla.
- Varmista, että asennuspaikka on tasainen ja turvallinen.
- Älä käytä tuotetta, jos sääolosuhteet ovat vaaralliset (esim. myrsky, voimakas tuuli).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva puu, joka on riittävän vahva tukemaan kameraa.
- Kiinnitä Ratchet Game Camera Mount puuhun siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä minipallon pää haluamaasi kulmaan, jotta saat täydellisen kuvan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen kameran käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kamera ja tarkista, että se toimii oikein.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluamaasi suuntaan.
- Tarkista kameran akku ja muistikorttitilanne säännöllisesti.
- Poista kamera asennuspaikalta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan, jos se sisältää sähköosia.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten metalliosat ja muovit, ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä, onko tuotteelle annettu muistutuksia tai varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi