

Pile Driver Bullet Puller

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Luodininrotus](#)

Frankford Arsenalin uusi Pile Driver Bullet Puller on suunniteltu kiinnitettäväksi työpöydälle tai seinälle, jotta se olisi helposti saatavilla. Helppo vipuohjaus käyttää jousivoimaa vetämään luoteja patruunoista, jotka ovat jopa 30-06 pituudelta (338 Lapua pituudelta Magnum Carrierin kanssa, myydään erikseen). Luodit ja ruuti kerätään mukana tulevaan ansaan tai valinnaista piikkiliitintä voidaan käyttää putken kiinnittämiseen keräämistä varten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Pile Driver Bullet Puller](#)
- Valmistaja: [Frankford Arsenal](#)
- Tuotenro: EU1001653
- Valm.nro: 1116083
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1.81kg
- Toimituksen korkeus: 191mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 584mm
- UPC: 661120079408

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Pullerin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä. Vältä liukastumista tai kompastumista.
- Varmista, että käytät tuotetta hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä voimakasta painamista tai vetämistä, kun käytät luodin irrotusmekanismia.
- Älä yritä purkaa patruunoita, jotka ovat vaurioituneet tai näyttävät epäilyttäviä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Varmista, että kaikki työkalut ja varusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva paikka työpöydälle tai seinälle, jossa tuote on helposti saatavilla.
- Varmista, että asennuspaikka on tukeva ja kestävä.
- Kiinnitä tuote mukana tulevilla kiinnikkeillä.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna Pile Driver Bullet Pulleriin.
- Käytä vipuohjausta vetääksesi luodin patruunasta.
- Kerää luodit ja ruuti mukana tulevaan ansaan tai käytä valinnaista piikkiliitintä.
- Varmista, että kaikki kerätty materiaali käsitellään turvallisesti ja asianmukaisesti.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja kerätty ruuti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero käytössäsi, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Frankford Arsenal Pile Driver Bullet Puller on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja muiden käyttäjien turvallisuus. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi