

# Dominion Viewer/Menu Screen

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Kamerat](#)

BOG-kameran valikkosovitin ja kuvien katselija toimii universaalina vara- tai toissijaisena katselijana 18 MP musta salama- ja 22 MP kaksoisanturi-infrapunakameroille. Tämä tuote mahdollistaa käyttäjien nopeasti vaihtaa valikkosäätöjä tai vaihtaa SD-kortteja ja akkuja tarkastettaessa kameroita, mikä vaatii vain vähän aikaa kamerapaikalla, vain irrottamalla yksi katselija ja vaihtamalla se uuteen katselijaan.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Ominaisuudet

- Nimi: [BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- Valmistaja: [BOG](#)
- Tuotenro: EU1001661
- Valm.nro: 1116334
- Toimituksen paino: 0.03kg
- Toimituksen korkeus: 74mm
- Toimituksen leveys: 28mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 661120080497

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen altistamista iskuille tai voimakkailla värähtelillä.
- Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytössä.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Älä yritä avata tai korjata tuotetta itse. Kaikki huolto tai korjaus tulee suorittaa valtuutetun huoltopalvelun toimesta.
- Käytä ainoastaan suositeltuja akkuja ja SDkortteja. Väärät komponentit voivat vahingoittaa tuotetta.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on häiriöitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu heidän käyttöönsä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä tuote virtalähteeseen ja varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni.
- Käynnistä tuote ja seuraa näyttöohjeita valikkosäätöjen tekemiseksi.
- Vaihda SDkortit ja akut vain, kun tuote on pois päältä.
- Varmista, että kaikki asetukset on tarkistettu ennen käyttöä.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen turvalliseen hävittämiseen.

## Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai valtuutettuun huoltopalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BOG Dominion Viewer / Valikkoscreenin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)