

Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Kamerat](#)

BOG "pyrättää" markkinoille vuonna 2020 innovatiivisella ja houkuttelevalla valikoimalla riistakameroita. Tämä ominaisuuksiltaan rikas, edullinen infrapunakamera tarjoaa nopean, alle 1 sekunnin laukaisun, 16MP resoluution, HD-videon ja alan parhaan salamäläheisyyden.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera](#)
- Valmistaja: [BOG](#)
- Tuotenro: EU1001662
- Valm.nro: 1116386
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 165mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 208mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aiottuun käyttöön.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä kamera lasten ulottumattomissa, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Vältä kameran altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai lumimyrskyille.
- Varmista, että kaikki sähköliitännät ovat turvallisia ja että kaapelit eivät ole vaurioituneet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä katso suoraan infrapunavalon lähteeseen, sillä se voi aiheuttaa silmävaurioita.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia paristoja tai akkuja.
- Varmista, että kamera on tukevasti kiinnitetty, jotta se ei kaadu tai putoa käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti kameran asennuspaikka ja varmista, että se on turvallinen.
- Älä yritä purkaa tai muokata kameraa itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva paikka kameran asentamiselle, esimerkiksi puu tai muu tukeva rakenne.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluttuun suuntaan, jotta se voi tallentaa halutut kuvat ja videot.
- Kiinnitä kamera tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ja että akku on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä kamera ja säädä asetukset haluamallasi tavalla.
- Varmista, että muistikortti on asennettu oikein, jotta voit tallentaa kuvat ja videot.
- Tarkista säännöllisesti kameran akku ja muistikortti varmistaaksesi, että ne toimivat oikein.
- Pidä kamera puhtaana ja kuivana, ja puhdista linsskejä säännöllisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käytetyt paristot ja akkuja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kameraa tavalliseen sekajätteeseen. Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista.
- Varmista, että kaikki sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera kameran. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi