

## Rear Bag "Squeezy"

The little rear bag "Squeezy" suits perfect on the support hand of the buttstock. The position of the buttstock can be optimally adjusted through pressure on the rear bag, so your weapon can always hit his target.

Size: 7,5x10cm

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy"
- Manufacturer: ULFHEDNAR
- Product no.: EU2002426
- Mfr. No.: UH105
- Delivery weight: 0.24kg
- EAN: 0745114707178

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Sicherheitshinweise](#)
- [English: ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera "Squeezy" de ULFHEDNAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Arrière "Squeezy" ULFHEDNAR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Borsa Posteriore "Squeezy" ULFHEDNAR](#)
- [Norsk: ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Tylnej ULFHEDNAR "Squeezy"](#)
- [Suomi: ULFHEDNAR Takapussi "Squeezy" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Bakpåse "Squeezy"](#)
- [Český: ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

# ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy"

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy". Dieser leichte und kompakte Rucksack wurde entwickelt, um Ihnen bei der Stabilisierung Ihrer Waffe beim Zielen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen und vermeiden Sie rutschige Untergründe.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Rear Bag "Squeezy" richtig positioniert ist, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Rear Bag, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Positionierung:** Legen Sie den Rear Bag "Squeezy" in die Unterstützungshand am Hinterschaft Ihrer Waffe.
2. **Einstellung:** Drücken Sie sanft auf den Rear Bag, um die Position des Hinterschafts optimal anzupassen.
3. **Zielen:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil und sicher im Ziel ist, bevor Sie abdrücken.
4. **Überprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig die Position des Bags während der Benutzung, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Materialien, falls erforderlich, und recyceln Sie, wo möglich.

### Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für ULFHEDNAR entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung Ihres Rear Bag "Squeezy"!

# ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy." This product is designed to enhance your shooting experience by providing optimal support for your weapon. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the rear bag is securely positioned on the support hand of the buttstock before use.
- Regularly inspect the rear bag for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the rear bag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Use the rear bag only for its intended purpose; do not modify or misuse the product.
- In the event of an accident or malfunction, report it to the appropriate authorities and check for recall updates.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the weapon is unloaded when adjusting or positioning the rear bag.
- Avoid placing excessive pressure on the rear bag that could lead to loss of control of the weapon.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area when using the rear bag.
- Do not use the rear bag in adverse weather conditions that may affect its performance or safety.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of weapons and shooting accessories.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Positioning the Rear Bag

- Place the rear bag "Squeezy" on the support hand of the buttstock.
- Ensure that it is securely in place and does not shift during use.

### 2. Adjusting the Buttstock

- Apply gentle pressure on the rear bag to adjust the position of the buttstock as needed.
- Ensure that the weapon is aimed at the target before applying pressure.

### 3. Using the Rear Bag

- Maintain a firm grip on the weapon while using the rear bag for support.
- Use the rear bag to stabilize the weapon and improve accuracy.

### 4. PostUse Care

- After use, remove the rear bag from the weapon and store it in a dry, safe place.
- Check the rear bag for any damage and clean it as necessary.

## Disposal Instructions

- Dispose of the rear bag in accordance with local regulations for nonhazardous materials.
- Do not incinerate or dispose of the rear bag in regular household waste if it shows signs of damage or wear.

- Consider recycling options if available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further support regarding the ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy," please consult the manufacturer's website or contact their customer service.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy." Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa Trasera "Squeezy" de ULFHEDNAR

## Introducción

Gracias por elegir la bolsa trasera "Squeezy" de ULFHEDNAR. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y precisión de tu arma. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre revisa el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Mantén la bolsa alejada de fuentes de calor y luz solar directa para evitar daños en el material.
- No uses la bolsa si detectas cualquier tipo de defecto o daño.
- Guarda la bolsa en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños.
- Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento para prolongar la vida útil del producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la bolsa esté correctamente posicionada antes de usarla. Una colocación incorrecta puede afectar la precisión de tu tiro.
- No sobrecargues la bolsa con peso adicional, ya que esto puede comprometer su funcionalidad.
- Utiliza la bolsa solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte a la culata de tu arma.
- Mantén la bolsa alejada de objetos punzantes que puedan dañarla.
- Si utilizas la bolsa en condiciones adversas, como lluvia o barro, asegúrate de limpiarla y secarla adecuadamente después.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Colocación de la Bolsa:

- Sostén la bolsa con una mano y colócala en la parte trasera de la culata de tu arma.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien ajustada y en contacto con la culata.

### 2. Ajuste de la Posición:

- Presiona suavemente la bolsa trasera para ajustar la posición de la culata según tus necesidades.
- Verifica que la posición esté cómoda y estable antes de proceder a disparar.

### 3. Uso durante el Tiro:

- Mantén una postura firme y utiliza la bolsa como soporte durante el tiro.
- Asegúrate de que tu mano esté bien posicionada en la bolsa para maximizar la estabilidad.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa con un paño húmedo después de cada uso para eliminar la suciedad y el polvo.
- Revisa periódicamente la bolsa para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y tela.

- Si es posible, recicla el material de la bolsa siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste la bolsa. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

## **Conclusiones**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y realizar un mantenimiento regular de tu bolsa trasera "Squeezy". ¡Disfruta de tu tiro!

# Guide de Sécurité pour le Sac Arrière "Squeezy" ULFHEDNAR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le sac arrière "Squeezy" d'ULFHEDNAR. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité de ton arme, offrant ainsi une meilleure précision lors de l'utilisation. Il est important de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le sac arrière est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans supervision.
- Utilise le sac uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement si le sac présente des signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Positionnement** : Assuretoi que le sac est correctement positionné avant de l'utiliser. Une mauvaise position peut affecter la stabilité de ton arme.
- **Pression** : N'exerce pas une pression excessive sur le sac qui pourrait l'endommager ou nuire à la précision de ton tir.
- **Environnement** : Utilise le sac dans un environnement sûr, loin de toute source de danger.
- **Surveillance** : Si tu utilises le sac dans un cadre de tir, assuretoi que toutes les personnes présentes respectent les règles de sécurité en matière d'armement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Prends le sac arrière "Squeezy" et vérifie qu'il est propre et sec.
- Place le sac dans la main de soutien de la crosse de ton arme.
- Ajuste la position du sac pour qu'il s'adapte confortablement à ta main.

### 2. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, exerce une pression douce sur le sac arrière pour stabiliser la crosse.
- Ajuste la pression selon tes besoins pour atteindre la cible.
- Après utilisation, retire le sac et rangele dans un endroit sec.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sac dans la nature. Éliminele conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Si le sac est endommagé ou usé, considère le recyclage des matériaux si possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web d'ULFHEDNAR ou contacte le service client de l'entreprise.

En suivant ces directives, tu peux assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de ton sac arrière "Squeezy". Merci de respecter ces consignes et de profiter d'une expérience de tir sécurisée et agréable.

# Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Borsa Posteriore "Squeezy" ULFHEDNAR

## Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa posteriore "Squeezy" di ULFHEDNAR. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la precisione durante l'uso del calcio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la borsa "Squeezy" con un calcio adeguato e in buone condizioni.
- Regola la pressione sulla borsa in modo da ottenere la stabilità desiderata senza compromettere la sicurezza.
- Assicurati che la borsa sia posizionata correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare la borsa con oggetti non progettati per l'uso con essa.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare la borsa, assicurati che sia pulita e priva di polvere o detriti.
2. **Posizionamento:** Tieni la borsa nella tua mano di supporto, assicurandoti che sia saldamente in posizione.
3. **Regolazione:** Premi sulla borsa per regolare la posizione del calcio al fine di ottenere la migliore stabilità.
4. **Utilizzo:** Una volta che la borsa è posizionata e regolata, puoi procedere con l'uso dell'arma.
5. **Controllo Finale:** Dopo ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali segni di usura e riponila in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la borsa con i rifiuti domestici non riciclabili.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Se possibile, riutilizza o ricicla il prodotto secondo le linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di ULFHEDNAR. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare la tua richiesta.

## **Conclusione**

La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della borsa posteriore "Squeezy". Grazie per aver scelto ULFHEDNAR e buon utilizzo!

# ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Bruksanvisning for Sikkerhet

## Introduksjon

Takk for at du valgte ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy". Denne baksekken er designet for å forbedre stabiliteten og presisjonen når du bruker våpenet ditt. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne sikkerhetsveiledningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk baksekken til noe annet enn det tiltenkte formålet.
- Unngå å bruke baksekken i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Sørg for at baksekken er riktig plassert på støttehånden for optimal stabilitet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer kolben ved hjelp av baksekken.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Plassering av baksekken:

- Plasser baksekken "Squeezy" på støttehånden til kolben.
- Sørg for at den sitter godt og stabilt før du begynner å bruke våpenet.

### 2. Justering av kolben:

- Trykk forsiktig på baksekken for å justere stillingen til kolben.
- Kontroller at våpenet er i riktig posisjon for å treffe målet.

### 3. Bruk av baksekken:

- Når du har justert kolben, hold våpenet med begge hender.
- Fokuser på målet og bruk baksekken for å stabilisere våpenet under avfyring.

## Avfallsinstruksjoner

- Når baksekken ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre at produktet resirkuleres eller kastes på riktig måte.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy", vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til hjelp hvis du opplever problemer med produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til trygg bruk av ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy". Vi ønsker deg en sikker og fornøylig opplevelse.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Tylnej ULFHEDNAR "Squeezy"

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby tylnej ULFHEDNAR "Squeezy". Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem torby.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umocowana na ręce wspierającej kolbę przed użyciem.
- Nie naciskaj zbyt mocno na tylną torbę, aby uniknąć niekontrolowanego ruchu broni.
- Zawsze używaj torby w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą ani używać jej bez nadzoru dorosłych.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania torby, aby uniknąć kolizji z innymi osobami lub przedmiotami.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Zakładanie torby:

- Umieść torbę na ręce wspierającej kolbę w wygodnej pozycji.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio dopasowana i stabilna.

### 2. Dostosowywanie pozycji kolby:

- Naciskaj na tylną torbę, aby dostosować pozycję kolby do swoich potrzeb.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas dokonywania jakichkolwiek regulacji.

### 3. Użytkowanie torby:

- Używaj torby w trakcie strzelania, aby poprawić stabilność i celność.
- Regularnie sprawdzaj, czy torba nie przesunęła się z właściwej pozycji podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne regulacje dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonana jest torba.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz informacje o ewentualnych akcjach przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i za dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników.

# ULFHEDNAR Takapussi "Squeezy"

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa ULFHEDNAR takapussi "Squeezy" tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista painetta takapussiin, sillä se voi vaikuttaa tarkkuuteen.
- Käytä takapussia vain tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Varmista, että aseesi on turvallisesti kiinnitetty ennen takapussin käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai keskittymiskyky on heikentynyt.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Aseta takapussi "Squeezy" tukikätehen peräosassa.
- Säädä takapussin sijaintia painamalla sitä kevyesti, kunnes se on mukautettu tarpeisiisi.

#### 2. Käyttö:

- Käytä takapussia tukena ampumisen aikana.
- Tarkista, että aseesi on kunnolla tuettuna takapussin päällä ennen laukaisua.
- Säädä takapussia tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen tarkkuuden.

### Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, mikäli se on vaarallinen.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, voit ottaa yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen ostotiedot valmiina.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Käytä tätä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Bakpåse "Squeezy"

## Introduktion

Tack för att du valt ULFHEDNAR Bakpåse "Squeezy". Denna produkt är designad för att förbättra ditt skytte genom att optimera positionen av kolven. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte bakpåsen "Squeezy" om du är osäker på hur den ska användas.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att bakpåsen är korrekt placerad på stödhanden av kolven innan du börjar skjuta.
- Tryck inte för hårt på bakpåsen, då detta kan påverka skjutresultatet negativt.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i skottlinjen när du använder produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bakpåsen:

- Placera bakpåsen "Squeezy" på stödhanden av kolven.
- Justera positionen så att den sitter bekvämt och stabilt.

### 2. Användning av bakpåsen:

- Håll vapnet med stödhanden på bakpåsen.
- Tryck lätt på bakpåsen för att optimera kolvpositionen.
- Sikta på målet och avfyr vapnet när du är redo.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller utgången, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning av ULFHEDNAR Bakpåse "Squeezy", vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din ULFHEDNAR Bakpåse "Squeezy".

# ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy" Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili malý zadní sáček "Squeezy" od společnosti ULFHEDNAR. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaši zbraň a zajišťoval přesné zaměření. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto manuálu.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání zadního sáčku "Squeezy" se ujistěte, že je správně umístěn na zbrani.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrý nebo znečištěný, což může ovlivnit jeho funkčnost.
- Dbejte na to, aby sáček nebyl vystaven extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit jeho materiály.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. **Umístění sáčku:** Umístěte zadní sáček "Squeezy" na opěrnou ruku pažby zbraně. Ujistěte se, že je stabilní a bezpečně drží.
2. **Nastavení polohy:** Pomocí tlaku na zadní sáček nastavte polohu pažby tak, aby vám vyhovovala. Sledujte, že zbraň je v rovné linii s cílem.
3. **Kontrola stability:** Před výstřelem zkontrolujte, zda je sáček správně umístěn a zda je zbraň stabilní.
4. **Údržba:** Po použití sáček vyčistěte a uchovávejte na suchém a bezpečném místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

## Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte na místního prodejce nebo příslušný úřad.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání produktu ULFHEDNAR Rear Bag "Squeezy".