

Ambidextrous Safety Selector 45°

[Kiväärin osat](#) > [Varmistimen osat](#) > [Varmistimet](#)

- Schmeisserin ambidextrinen turvavalitsin tarjoaa kaksipuolisen 45°/90° toiminnan erityisen sileillä sisäpinnalla, mikä takaa mukavan käytön maksimaalisen turvallisuuden kanssa
- "Käsi" on valmistettu teräksestä C45 ja "runko" on valmistettu 42CrMo4:stä
- helppo „drop-in“ asennus
- Ergonomiset hallintalaitteet, lyhyt oikea käsi

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45°](#)
- Valmistaja: [SCHMEISSER](#)
- Tuotenro: EU2004540
- Valm.nro: 202017-0355s
- Asetyyppi: AR-15
- : {yes}
- Malli: AR-15
- Tyyli: Ambidextrous
- Toimituksen paino: 0.03kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 105mm
- Toimituksen pituus: 190mm
- EAN: 4251366500697

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR 45° Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SCHMEISSER AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

45° Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöä Varten

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun vaihdat turvavalitsimen asentoa; varmista, että kätesi on turvallisessa paikassa.
- Älä käytä voimaa tuotteen säätämisessä tai asentamisessa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai likaisissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
2. Poista vanha turvavalitsin, jos sellainen on.
3. Asenna SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° seuraavasti:
 - Aseta valitsin oikeaan kohtaan.
 - Varmista, että "käsi" ja "runko" ovat kunnolla paikoillaan.
 - Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.
4. Testaa tuotteen toimintaa ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Käynnistä tuote ja varmista, että se toimii halutulla tavalla.
- Käytä ergonomisia hallintalaitteita mukavuutta varten.
- Vaihda turvavalitsin asentoa varovasti tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet sähkö ja elektroniikkajätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. Varmista, että olet tietoinen kaikista turvallisuusohjeista ja suosituksista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SCHMEISSER Ambidextrous Safety Selector 45° tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit SCHMEISSER!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi