

Rem700 Primary - Left - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black - PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Left - No bolt release - Straight Flat (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010024
- Mfr. No.: R7L-SBB-14-TNF
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000239

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTÖSNING](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Dieser Abzug ist speziell entwickelt, um die Genauigkeit und Präzision Ihres Remington 700 Modellgewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte, einschließlich dieses Abzugs, sicher verwendet werden und die EUVorschriften einhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob es Rückrufe oder Sicherheitswarnungen für Ihr Produkt gibt. Nutzen Sie dazu die EU Safety Gate Plattform.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanforderungen für den OnlineKauf eingehalten werden, wenn Sie das Produkt online erworben haben.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird. Halten Sie das Produkt außerhalb ihrer Reichweite.
- Bei Fragen zur Sicherheit können Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur in Verbindung mit einem Remington 700 Modellgewehr.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Abzug ordnungsgemäß installiert ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie den Abzug nicht verwenden.
- Halten Sie den Abzug und alle anderen Teile des Gewehrs sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen die richtige Schutzausrüstung tragen, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Abzugs:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den TRIGGERTECH Rem700 Primary Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Befestigen Sie den Abzug gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Installation auf Stabilität und korrekte Funktion.

2. Verwendung des Abzugs:

- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Bereich und richten Sie den Lauf niemals auf Personen oder Tiere.
- Betätigen Sie den Abzug vorsichtig und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem Abzug und dessen Funktionalität vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Abzugseinstellungen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Abzug und andere Teile des Gewehrs gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder fachgerecht entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle oder den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrem Abzug von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700 model rifle by providing exceptional accuracy and reliability. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and ensure they are pointed in a safe direction.
- Keep the trigger area free from obstructions and ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Remington 700 rifle and the functionality of the trigger.
- Store the trigger and firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is compatible with your specific Remington 700 model before installation.
- Do not modify the trigger or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- Avoid using the trigger in extreme environmental conditions without proper maintenance.
- Be aware that the pull weight may feel lighter than traditional frictionbased triggers; practice safely to become accustomed to the new trigger feel.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from your Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger by following the specific installation instructions provided with the product.
- Ensure all components are securely fastened and that the trigger functions correctly before reassembling the rifle.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation by practicing in a safe and controlled environment.
- Always perform a safety check before each use to ensure the trigger and firearm are functioning properly.
- Maintain a proper shooting stance and grip to ensure stability and control while using the trigger.
- Regularly clean and maintain the trigger and firearm to ensure optimal performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. It is important to have access to reliable support for any safetyrelated questions or product issues.

Thank you for prioritizing safety and performance with your TRIGGERTECH product. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Este gatillo ha sido diseñado para mejorar la precisión y exactitud de tu rifle Remington 700. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo en rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia técnica.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- **Ambiente de Uso:** Utiliza el gatillo en un entorno seguro y controlado, lejos de personas no autorizadas.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de utilizar el gatillo en situaciones de caza o tiro.
- **Carga del Rifle:** Nunca coloques un cartucho en el rifle mientras trabajas en la instalación o ajuste del gatillo.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el gatillo regularmente para asegurar su funcionamiento correcto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)
- Lubricante para armas (opcional)

2. Instalación del Gatillo:

- Descarga el rifle y verifica que esté completamente seguro.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el TRIGGERTECH Rem700 Primary en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar el gatillo en su lugar.
- Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté correctamente instalado y ajustado.

3. Uso del Gatillo:

- Asegúrate de que el rifle esté en un estado seguro antes de intentar disparar.
- Practica el uso del gatillo en un entorno controlado para familiarizarte con su funcionamiento.
- Ajusta el peso del disparo según tus preferencias, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto alcance el final de su vida útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- No tires el producto en la basura normal; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra cuando te comuniques para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu TRIGGERTECH Rem700 Primary de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour le TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Lis attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Garde le produit hors de portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du déclencheur.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance lorsque tu l'utilises.
- Sois conscient des conditions environnementales qui pourraient affecter le fonctionnement du produit (humidité, poussière, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le TRIGGERTECH REM700 PRIMARY en suivant les étapes suivantes :
 - Aligne le déclencheur avec le logement prévu.
 - Fixe le déclencheur à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'il est bien en place.
 - Vérifie le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Assuretoi que le poids de traction est réglé selon tes préférences.
- Teste le déclencheur dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des conditions réelles.
- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement du déclencheur pour garantir une utilisation en toute sécurité.
- En cas de dysfonctionnement, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les points de collecte pour les équipements électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, contactez le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation du TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Questo grilletto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni atmosferiche estreme, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il vecchio grilletto seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione del Grilletto:

- Posiziona il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY nel vano del grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il grilletto si muova liberamente e non ci siano ostruzioni.

3. Test di Funzionamento:

- Esegui un test di funzionamento in un'area sicura e controllata.
- Verifica che il grilletto funzioni correttamente e senza problemi.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il grilletto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il grilletto per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e dei materiali in alluminio.
- Non gettare il grilletto nel normale rifiuto domestico. Contatta il tuo comune per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il punto di contatto locale dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di utilizzo positiva. Segui sempre queste linee guida e rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduksjon

Takk for at du har valgt TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre nøyaktighet og presisjon på din Remington 700 modellrifle. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, ber vi deg om å lese og følge disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar avtrekkeren utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller avtrekkeren regelmessig for slitasje eller skader, og bytt ut komponenter ved behov.
- Rapportere eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller justerer avtrekkeren.
- Unngå å bruke avtrekkeren under forhold som kan føre til uventet avfyring, som glatte eller våte hender.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren kan ha en skarp pause, og håndter derfor med forsiktighet.
- Sørg for at alle våpen er tømt for ammunisjon før du begynner med installasjon eller vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at du har nødvendig verktøy tilgjengelig for installasjonen.
- Les bruksanvisningen grundig før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra din Remington 700 modellrifle.
- Installer TRIGGERTECH Rem700 Primary ved å følge de spesifikke instruksjonene i bruksanvisningen.
- Kontroller at alle skruer og komponenter er riktig festet.

3. Bruk:

- Test avtrekkeren på en sikker og kontrollert måte før full bruk.
- Juster avtrekksvekten etter behov for å tilpasse den til din personlige preferanse.
- Vær oppmerksom på at avtrekksvekten kan føles lettere enn en friksjonsbasert avtrekker.

4. Vedlikehold:

- Rengjør avtrekkeren regelmessig for å opprettholde ytelsen.
- Kontroller for tegn på slitasje og bytt ut komponenter ved behov.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje eller gamle

komponenter.

- Unngå å kaste avtrekkeren eller dens komponenter i vanlig søppel. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania norm bezpieczeństwa zgodnych z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on właściwie zainstalowany i działa zgodnie z instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i jego komponentów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj spustu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj używania spustu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. skrajne temperatury, wilgoć).
- Nie modyfikuj spustu ani nie dokonuj nieautoryzowanych napraw.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Upewnij się, że broń jest zawsze zabezpieczona, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przeczytaj dokładnie instrukcje dołączone do produktu.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji są dostępne.
- Zainstaluj spust zgodnie z instrukcjami producenta, zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie i mocowanie komponentów.
- Po zakończeniu instalacji przeprowadź test, aby upewnić się, że spust działa prawidłowo.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa poprawnie.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając nadmiernego obciążenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność i skupienie podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Spust oraz jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że posiadasz wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Zachowanie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania spustu TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH REM700 PRIMARY vasemmalle puolelle, jossa ei ole liipaisimen vapautusta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja luotettavuutta Remington 700 kiväärissä. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennukset on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.
- Varmista, että kaikki käyttöliittymät ja komponentit ovat puhtaita ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat valmiina ennen asennusta.
- Lue ja noudata valmistajan mukana tulevia asennusohjeita.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että ne on asennettu tiukasti paikoilleen.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen liipaisimen käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä kenttäolosuhteissa.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Hävittämishojeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai päivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TRIGGERTECH REM700 PRIMARY vasemman puolen turvallisen ja

tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen, ja toivomme, että se täyttää odotuksesi!

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTÖSNING

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTÖSNING. Denna avtryckare är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på din Remington 700modell. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Förvara alltid avtryckaren på en säker plats, oåtkomlig för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda avtryckaren under extrema väderförhållanden (t.ex. mycket fuktigt eller kallt väder) utan lämplig skydd.
- Använd inte avtryckaren om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Var alltid medveten om din omgivning när du använder avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Följ installationsmanualen som medföljer TRIGGERTECH REM700 PRIMARY för att installera den nya avtryckaren korrekt.
- Kontrollera att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Justera avtryckarens vikt enligt dina preferenser innan du börjar skjuta.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner och brytning innan du använder den i skarpa situationer.
- Använd alltid avtryckaren på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alltid trasiga eller oanvändbara avtryckare på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och elektroniska komponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för produktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv användning

av din TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VÄNSTER INGEN BOLTLÖSNING. Tack för att du bidrar till säkerheten för dig själv och andra.

Návod k bezpečnému použití spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a preciznost vaší pušky modelu Remington 700. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště dodržujte všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Používejte spoušť pouze s puškou Remington 700, pro kterou byla navržena.
- Neprovádějte žádné úpravy spouště, které by mohly ovlivnit její výkon nebo bezpečnost.
- Při manipulaci se spouští mějte vždy na paměti bezpečnostní zásady střelby.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vybitá a odpojená od jakýchkoli zdrojů energie.

2. Instalace spouště:

- Otevřete skříňku pušky a odstraňte starou spoušť.
- Nainstalujte novou spoušť TRIGGERTECH REM700 podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně upevněny a zajištěny.

3. Testování spouště:

- Po instalaci proveďte testování spouště bez náboje, abyste se ujistili, že funguje správně.
- Zkontrolujte, zda je uvolnění spouště hladké a bez odporu.

4. Použití spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní standardy a postupy.
- Vždy mějte na paměti, že spoušť je citlivá a vyžaduje opatrnou manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.

- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu.
- Pokud je to možné, recyklujte součásti produktu.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a dbáte na bezpečnost při používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Věříme, že vám tento produkt přinese vynikající výkon a spokojenost.