

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010785
- Mfr. No.: 103642-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.27kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396535

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage LA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schieß Erfahrung mit deinem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du das Chassis verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Chassis unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Stelle sicher, dass das Chassis bei der Benutzung auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das Gewehr von seinem Originalschacht.
- Setze das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Überprüfe die Passform des Gewehrs im Chassis, um sicherzustellen, dass es stabil sitzt.

2. Einstellung des Schaftes:

- Justiere den verstellbaren Schaft auf deine gewünschte Länge und Höhe.
- Teste die Einstellung, indem du das Zielfernrohr anvisierst, um sicherzustellen, dass du eine bequeme und präzise Position hast.

3. Zubehör und Anpassungen:

- Montiere AR15-Griffe und M-Lok-Zubehör gemäß den Herstelleranweisungen.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor du mit dem Schießen beginnst.

4. Wartung:

- Reinige das Chassis regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Verbindungselemente auf Lockerheit und ziehe sie gegebenenfalls nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Vermeide es, das Produkt im normalen Haushaltsmüll zu entsorgen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir für alle Fragen zur Verfügung.

Wir hoffen, dass du mit deinem Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE viel Freude hast. Achte stets auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer während der Nutzung.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE. This product is designed to enhance your precision rifle shooting experience. To ensure your safety and the proper use of this chassis, please read this safety instruction guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle and chassis as if they are loaded.
- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Inspect the chassis for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- Keep the chassis and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully.
 - Ensure that all components are securely fastened before use.
- **Handling:**
 - Always handle your rifle with care while it is mounted on the chassis.
 - Avoid placing your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- **Shooting Safety:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting area.
- **Storage:**
 - Store your chassis and rifle in a secure location when not in use.
 - Use a gun safe or lockable cabinet to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove your factory stock from the rifle.
- Align the Oryx chassis with the rifle's action and ensure proper fit.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock and any desired accessories (AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories).

2. Usage:

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit.
- When aiming, ensure that you have a stable shooting position.
- After adjusting for fit, take a sight picture and ensure a solid connection between you and your rifle.
- Follow all safety precautions while operating the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for metal and plastic components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact your retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso que cumplen con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipular el chasis.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y según las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas alguna anomalía durante el uso, deja de usar el chasis inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Nunca apuntes el rifle a algo que no quieras disparar. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Asegúrate de que la culata esté correctamente ajustada antes de disparar para evitar lesiones.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y estén aprobados para su uso con este chasis.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta la culata según tus preferencias de tiro.
- Verifica que todos los tornillos y conexiones estén firmes.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y ajusta la posición de la culata para un mejor alineamiento con tu mira.
- Asegúrate de que el rifle esté en una superficie estable antes de disparar.
- Mantén una postura firme y equilibrada mientras disparas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento.
- Inspecciona los componentes para detectar cualquier signo de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el chasis presenta partes electrónicas o mecánicas, sigue las directrices de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro del Chasis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE, y para reportar productos inseguros o accidentes, consulta las autoridades locales o el sitio web de la plataforma de seguridad de productos de la UE.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Disfruta de tu experiencia de tiro y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage LA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance de base des armes à feu et de leur manipulation.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le châssis sans l'avis d'un professionnel.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise le châssis dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Positionnement:** Assure-toi que tu es bien positionné derrière le châssis avant de tirer.
- **Ajustements:** Vérifie que la crosse est correctement ajustée pour un tir précis et rapide.
- **Accessoires:** Utilise uniquement des poignées AR15, des rails ARCA et des accessoires MLoc compatibles.
- **Surveillance:** Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsque tu es sur le terrain de tir.
- **Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Suis les instructions fournies pour installer le châssis sur ton fusil.
- Vérifie que toutes les vis et fixations sont bien serrées avant utilisation.

2. Utilisation:

- Positionne-toi confortablement derrière le châssis.
- Ajuste la crosse pour un confort optimal.
- Prends le temps de viser correctement avant de tirer.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis arrive en fin de vie, assure-toi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le châssis dans des décharges non autorisées.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter un point de

contact de l'UE ou à consulter des ressources en ligne sur la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu contribueras à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec ton châssis Oryx Sportsman Savage LA RH. Reste toujours vigilant et respecte les règles de sécurité pour protéger ta santé et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE. Questo documento è progettato per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il telaio e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso del telaio.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili o non raccomandati.
- Assicurati che il telaio sia montato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Monta il telaio Oryx Chassis sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il calcio regolabile sia impostato nella posizione desiderata per il miglior comfort e precisione.

3. Uso:

- Posizionati dietro il telaio e prendi la mira secondo le tue preferenze di tiro.
- Assicurati di avere una buona postura e un supporto stabile durante l'uso del fucile.
- Rimanere concentrato e attento all'ambiente circostante durante il tiro.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la disposizione del telaio e dei componenti.
- Non gettare il telaio nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta rifiuti specializzato per la corretta disposizione.

- Assicurati di smaltire eventuali componenti elettronici o chimici in conformità con le normative ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza rapida.

Si prega di notare che il rispetto di queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE. La sicurezza è una priorità e il corretto utilizzo del prodotto contribuirà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza di tiro soddisfacente.

Bruksanvisning for Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret opplevelse innen presisjonsskyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk av chassiset, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for ditt våpen og at det er installert korrekt.
- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skader, ikke bruk det.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Bruk alltid passende verneutstyr under bruk av våpen, inkludert øye og hørselsvern.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Sørg for at chassiset er riktig festet til riflen før du begynner å skyte.
- Ikke prøv å modifisere eller tilpasse chassiset på egen hånd, da dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.
- Når du håndterer riflen, sørg for at den er i sikker tilstand (sikkerhetsmekanismen på) når den ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du skyter i et trygt område.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen din.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Fest chassiset i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før bruk.

2. Bruk av chassiset:

- Juster kolben for å sikre en komfortabel og sikker passform.
- Tilpass siktemidlet ditt og sørg for at det er korrekt justert før du begynner å skyte.
- Praktiser sikker skytepraksis og vær alltid oppmerksom på sikkerheten.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall og uønskede deler av Oryx Chassis bør kastes i henhold til lokale reguleringer for avfallshåndtering.
- Sørg for at eventuelle elektroniske komponenter blir resirkulert i henhold til gjeldende miljølover.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis. Vi håper dette produktet vil gi deg mange gode opplevelser innen

presisjonsskyting. Vennligst følg alle sikkerhetsretningslinjer for å sikre en trygg og vellykket bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór chassis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnym strzelaniu oraz poprawie ergonomii. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj chassis zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas strzelania, takich jak okulary ochronne i słuchawki.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, skontaktuj się z producentem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że chassis jest odpowiednio zamontowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj chassis z bronią, która nie jest zgodna z jego specyfikacją.
- Unikaj strzelania w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na dokładność.
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, nawet jeśli nie zamierzasz strzelać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Sprawdź, czy chwyt AR15 i szyny ARCA są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie chassis:

- Przyjmij stabilną pozycję, korzystając z regulowanej kolby dla lepszego dopasowania.
- Ustaw celownik zgodnie z preferencjami, aby poprawić dokładność.
- Regularnie kontroluj stan chassis podczas użytkowania, zwracając uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassis, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz wszelkie inne istotne informacje dotyczące produktu.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z chassis Oryx Sportsman Savage LA RH FDE. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että olet perehtynyt tarkkuuskiväärin käsittelyyn ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja etuosa huolellisesti alumiinikoriin.
- Asenna AR15kahva ja tarvittavat lisävarusteet (ARCAkiskot, MLok) ohjeiden mukaan.
- Säädä peräosa sopivaksi ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti korin taakse ja varmista, että sinulla on hyvä näkyvyys kohteeseen.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat paikoillaan ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain sovitussa ympäristössä, joka on turvallinen ampumiseen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja kaikki takuutiedot.

Loppusanat

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH FDE on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia ja

parantamaan ampumakokemustasi. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan du använder ditt gevär.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd skyddsutrustning, såsom öron och ögonskydd, när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavståndet när du skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter som rekommenderas av tillverkaren.
- Justera kolven försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Testa alltid chassit och geväret på en säker plats innan du använder dem i fält.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Rengör ytorna noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Följ installationsanvisningarna i manualen som medföljer chassit.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör som AR15grepp eller MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Testa chassit genom att skjuta på en säker plats för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av chassit bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om chassit behöver kasseras, se till att det inte kan användas av obehöriga.
- Återvinn materialet där det är möjligt, enligt lokala riktlinjer.

Kontakt detaljer för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage LA RH, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet när du hanterar vapen och tillbehör. Tack för att du valde Oryx!

Bezpečnostní pokyny pro použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny s bezpečným zacházením se střelnými zbraněmi.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byla puška bezpečně upevněna v chassis před každým použitím.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Při zaměřování a střelbě se ujistěte, že máte zajištěný bezpečný prostor a že jste si vědomi okolí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě postupujte podle pokynů výrobce pro montáž chassis na pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro optimální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím se ujistěte, že je chassis správně nainstalováno a zajištěno.
- V případě jakýchkoli problémů s fungováním chassis přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci nebo sběr nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že všechny použité baterie a elektronické součásti jsou likvidovány odpovídajícím způsobem.

Kontakt pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a informace o zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.