

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010786
- Mfr. No.: 103642-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.27kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157399208

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Oryx Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Schießen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen befolgen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor Sie es verwenden. Eine falsche Montage kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität des Chassis zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Schießen immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Schaftteil von Ihrem Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Oberfläche steht, bevor Sie es verwenden.
- Passen Sie den Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an, um die beste Ergonomie zu erreichen.
- Nehmen Sie eine Zielkontrolle vor, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem trockenen, sauberen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die beweglichen Teile auf Anzeichen von Verschleiß und schmieren Sie sie gegebenenfalls mit geeignetem Schmiermittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts und die Einhaltung der geltenden Vorschriften in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle your chassis with care and respect, treating it as a precision instrument.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding the use of firearms and chassis systems.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye protection when using firearms.
- Keep the chassis and all associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear, damage, or malfunction before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about any recalls or safety alerts related to your product by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its structural integrity or safety.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment to prevent accidents.
- Never point the rifle at anything you do not intend to shoot, and always treat it as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools and components required for the installation.
- Follow these steps for installation:
 - Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Align the rifle receiver with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
 - Secure the rifle in place using the provided hardware, ensuring a snug fit.
 - Install the adjustable buttstock to achieve a comfortable and secure fit.
 - Attach any accessories such as AR15 grips or MLoc components as desired.

2. Usage:

- Before each use, ensure that the chassis is securely attached to the rifle and that all accessories are properly installed.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably, enhancing stability and accuracy.
- Familiarize yourself with the controls and features of the chassis, including the adjustable components.
- Practice shooting in a safe environment, gradually increasing your proficiency with the chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, please refer to the manufacturer's official website or contact customer support. Ensure to have your purchase details handy for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar un rifle de precisión. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Uso del Rifle:** Mantén siempre el cañón del rifle apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata de manera que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro, evitando ajustes que puedan comprometer la estabilidad.
- **Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis Oryx para evitar fallos en el rendimiento.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremas o condiciones húmedas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Desmonta el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Ajusta las fijaciones para asegurar el rifle en su lugar.
- Verifica que todas las partes estén firmemente sujetas antes de proceder al uso.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle, asegurándote de tener una postura cómoda y estable.
- Ajusta la culata a la longitud deseada para un mejor control.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento.
- Revisa las fijaciones y componentes para asegurarte de que no haya desgaste.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el chasis en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del Chasis Oryx Sportsman, consulta el manual del usuario o busca recursos en línea. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage LA RH. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Utilise toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Sois conscient des risques associés à l'utilisation d'une carabine de précision et prends les mesures nécessaires pour les atténuer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le châssis est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces compatibles avec le châssis.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'une carabine.
- Ne tire pas dans des zones où des personnes ou des animaux pourraient être blessés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lis attentivement le manuel d'utilisation de ta carabine avant de commencer.

2. Montage:

- Retire la crosse d'origine de ta carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le châssis Oryx en veillant à ce qu'il soit bien aligné avec le récepteur de la carabine.
- Serre les vis de fixation avec un couple approprié pour assurer la sécurité.

3. Ajustements:

- Ajuste la crosse selon ta taille et ton confort pour une meilleure performance.
- Installe les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, etc.) selon tes préférences.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que la carabine est déchargée.
- Prends position derrière le châssis et ajuste ton œillette pour un meilleur alignement.
- Utilise le gardemain flottant pour stabiliser ton tir.
- Prends le temps de t'entraîner avec le châssis pour t'habituer à son ergonomie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte le site web du fabricant ou les plateformes de sécurité des consommateurs de l'UE. Rappelle-toi que tu peux signaler des produits dangereux ou des accidents aux autorités compétentes.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. En suivant ces directives, tu peux profiter d'une expérience de tir sécurisée et agréable. Merci de respecter les conseils de sécurité et de rester vigilant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Il telaio Oryx Sportsman è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con un fucile di precisione. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il telaio solo per gli scopi previsti.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso degli accessori compatibili.
- Non modificare il telaio o gli accessori in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza e le prestazioni.
- Mantieni il telaio pulito e in buone condizioni per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dal fucile.

2. Installazione del Telaio

- Posiziona il fucile sul telaio in modo che il letto a forma di V si adatti correttamente.
- Fissa il fucile al telaio seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore.
- Controlla che il fucile sia ben fissato e non si muova.

3. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio alle tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Uso del Telaio

- Posizionati in modo sicuro e stabile prima di prendere la mira.
- Controlla sempre l'area circostante prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o gli accessori nell'ambiente. Ricicla quando possibile.

- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il telaio Oryx Sportsman. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Dette produktet er designet for å gi optimal ytelse innen presisjonsskyting. For å sikre trygg bruk og lang levetid for produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid chassiset på et tørt sted, beskyttet mot fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Unngå å bruke chassiset med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller chassiset regelmessig for slitasje eller skader før hver bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller feil til autoriserte forhandlere.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Sørg for at våpenet er sikkert og i god stand før du monterer det på chassiset.
- Bruk chassiset kun med compatible våpen og tilbehør.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller glatte forhold som kan føre til tap av kontroll.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du bruker våpenet.
- Følg alltid lokale lover og regler angående bruk av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av chassiset:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før montering.
- Plasser våpenet i chassiset og fest det i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er strammet til riktig spesifisering.

2. Justering av kolben:

- Juster kolben for å oppnå en komfortabel og sikker passform.
- Test justeringen før du begynner å skyte.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens retningslinjer.
- Bruk ARCA skinner for å feste ekstra tilbehør som kan forbedre skyteopplevelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger i bruk, må det kasseres på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Oryx Chassis, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi setter pris på at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Ved å følge dem bidrar du til en tryggere opplevelse med ditt Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoją bronią oraz akcesoriami.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Używaj chassis tylko w bezpiecznym i odpowiednim środowisku.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz broni, aby uniknąć awarii.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana, gdy nie jest używana.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Unikaj używania chassis w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Sprawdź, czy chassis jest odpowiednie dla Twojej broni.
- Zdejmij oryginalną osadę z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis na broni, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. lunety, uchwyty) są odpowiednio zamontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis i broń są w dobrym stanie.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu po zakończeniu strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ognia ani nie wystawiaj na działanie ekstremalnych warunków, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Jeśli chassis jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH,

skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu i dowód zakupu.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem Oryx Chassis. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH on suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen sekä erinomaisesti päivitykseksi ampumakilpailuille, metsästykselle ja pitkän matkan ampumiselle. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitettuun ympäristöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota osien oikeaan asentamiseen ja tiivistämiseen.

2. Käyttö:

- Aseta peräosa mukautettavaksi ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi tuotteen kanssa.
- Harjoittele turvallista ampumista ja tarkkuutta ennen kilpailuja tai metsästystä.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin palveluihin.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmä varmistaaksesi, että tuote ei ole vaarallinen tai että siitä ei ole julkaistu palautusilmoituksia.

Loppusanat

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse med hög precision och ergonomi. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att chassit är i gott skick och fritt från skador.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronskydd vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika risker.
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en bra passform och stabilitet.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än målet under skytte.
- Använd alltid en säkerhetsåtgärd för att hålla vapnet oladdat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera det nya Oryx Chassit på vapnet och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

2. Användning:

- Justera kolven så att den passar din kroppstyp och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör som AR15grepp eller MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Innan du börjar skjuta, kontrollera att vapnet är i gott skick och att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om chassit skulle bli skadat eller obrukbart, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med ditt

Oryx Chassis!

Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při střelbě.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zaměřením se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nehodláte střílet.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně namontována na chassis, aby se předešlo poranění nebo poškození.
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla zbraň vždy v režimu bezpečného uložení.
- Při používání v terénu se ujistěte, že máte potřebné povolení a dodržíte místní zákony.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě přečtěte pokyny k instalaci dodané s výrobkem.
- Při montáži chassis na pušku se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně nastavena pro vaši výšku a styl střelby.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Udržujte chassis a pušku čisté a pravidelně je kontrolujte na opotřebení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a připravená k použití.
- Po použití vždy uložte pušku a chassis na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které jsou součástí výrobku.
- Nikdy neodhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tímto způsobem zajistíte bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH a přispějete k ochraně

sebe i ostatních. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!