

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010804
- Mfr. No.: 104226-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.25kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396580

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH BLK](#)
- [Norsk: Brukermanual for Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und sicher damit umgehen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Lagern Sie das Chassis an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Chassis und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Chassis oder die Waffe gelangen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus seiner ursprünglichen Schaftkonstruktion.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis, indem Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es an das Chassis anbringen oder davon entfernen.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, wenn Sie das Gewehr verwenden.
- Justieren Sie den verstellbaren Schaft, um eine optimale Passform zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen eine sichere und stabile Haltung einnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um die Bearbeitung zu erleichtern.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis. Please read this document carefully to understand how to operate your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components of the chassis are securely installed before use.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the chassis and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all manufacturer recommendations for compatible accessories and modifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when aiming your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always treat your rifle as if it is loaded. Never point it at anything you do not intend to shoot.
- **Shooting Position:** Use a stable shooting position to maximize accuracy and minimize recoil.
- **Adjustable Buttstock:** Ensure the buttstock is adjusted to fit your shoulder comfortably to maintain control while shooting.
- **Grip and Accessories:** Ensure that AR15 grips and MLoc accessories are securely attached and compatible with your chassis.
- **Free Float Forend:** Regularly check that the freefloated forend is free from obstructions to maintain accuracy.
- **Environmental Awareness:** Be cautious of your environment, including weather conditions, which may affect shooting performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Carefully remove the chassis from its packaging.
- Ensure that the chassis is free from any foreign objects or debris.
- Follow the manufacturer's instructions to attach the chassis to your Savage Axis rifle securely.
- Confirm that all screws and fasteners are tightened according to specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment knob or lever on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length and retighten the knob or lever securely.
- Ensure that the buttstock is firmly in place before use.

3. Attaching Accessories:

- Select compatible AR15 grips and MLoc accessories.
- Follow the specific instructions for installation provided with each accessory.
- Ensure that all accessories are securely attached and do not interfere with the operation of the chassis.

4. Preparing for Use:

- Conduct a thorough safety check of your rifle and chassis before heading to the shooting range.
- Load ammunition only when you are ready to shoot.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated materials in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or maintenance of your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is essential to have a reliable point of contact for any safety concerns or product-related questions.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Always prioritize safety and responsibility in all your shooting activities. Thank you for your attention and commitment to safe firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado del producto, siguiendo las pautas de seguridad de productos de la UE. Es esencial que leas y comprendas estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el chasis Oryx de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el chasis para identificar cualquier daño o desgaste.
- Nunca utilices el chasis si está dañado o presenta defectos visibles.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar el chasis.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- No modifiques el chasis ni los componentes del rifle de forma no autorizada.
- No utilices el chasis con munición que no sea compatible con tu rifle.
- Si sientes que algo no funciona correctamente, detén el uso y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté bien asentado.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero no excesivamente apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias personales para una mejor ergonomía.
- Verifica que todos los ajustes estén seguros antes de utilizar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Alinea tu vista a través de la mira y verifica que tu postura sea segura.
- Dispara solo en áreas designadas y seguras, lejos de personas y propiedades.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, considera las siguientes opciones de eliminación:
 - Recicla el chasis de aluminio en un centro de reciclaje adecuado.
 - Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
 - No deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad o más información sobre el chasis Oryx Sportsman, contacta a tu distribuidor o busca información en la plataforma de seguridad de productos de la UE.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu atención a estas pautas es fundamental para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH. Ce guide a été conçu pour t'informer sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifie régulièrement l'état général du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants.
- Informes-toi sur les lois locales concernant l'utilisation de fusils et de châssis de tir avant de les utiliser.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules le châssis et le fusil.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ta précision ou ta sécurité.
- Utilise le châssis dans un environnement approprié, loin des personnes et des animaux.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que tu as tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lis le manuel d'utilisation de ton fusil pour des instructions spécifiques sur le démontage.

2. Démontage :

- Retire la crosse d'origine du fusil en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation du Châssis :

- Aligne le fusil avec le châssis Oryx.
- Fixe le fusil au châssis en utilisant les vis fournies.
- Assure-toi que tout est bien serré et en place.

4. Ajustement :

- Ajuste la crosse selon tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, mets-toi en position stable derrière le châssis.
- Vérifie toujours que ton environnement est sécurisé avant de tirer.

- Utilise la lunette pour viser avec précision et tirer en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas à la poubelle avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.
- Suis les directives locales pour l'élimination des produits d'armement et des accessoires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, contacte un professionnel qualifié ou consulte les ressources en ligne pour obtenir des conseils supplémentaires.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH. Ta sécurité et celle des autres sont primordiales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH BLK

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH BLK. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il telaio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio di fabbrica dal fucile.
- Posiziona il telaio Oryx sul fucile allineando i punti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che il telaio sia stabile e non presenti movimenti.

2. Uso del Telaio

- Regola il calcio in base alla tua altezza e posizione di tiro.
- Assicurati che il forend flottante sia libero di muoversi e non tocchi il fucile.
- Prendi la mira e verifica che il fucile sia in posizione corretta prima di sparare.
- Dopo l'uso, pulisci il telaio e controlla eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Considera di portare il telaio presso un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore

presso cui hai acquistato il telaio Oryx.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH BLK in modo sicuro e responsabile. Ricorda sempre di essere consapevole delle normative locali e di adottare pratiche di tiro sicure. Grazie per aver scelto il telaio Oryx.

Brukermanual for Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse med en presisjonsriffler. Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å bruke produktet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at chassiset er riktig installert og festet før du begynner å bruke det.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold, som kraftig regn eller sterk vind.
- Ikke bruk chassiset med defekte eller skadede våpen.
- Unngå å montere ekstrautstyr som kan påvirke balansen eller sikkerheten til riflen.
- Sørg for at kolben er justert for optimal passform før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassiset og fest den med de medfølgende skruene.
- Sørg for at alle skruer er strammet til anbefalt moment for å sikre stabilitet.

2. Justering av kolben:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for en komfortabel og sikker passform.
- Test justeringen ved å sikte mot et mål for å sikre at du har god siktlinje.

3. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep, ARCAskinner og MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Sikting og avfyring:

- Bruk alltid riktig sikte og kontroller at det er riktig justert før avfyring.
- Hold alltid riflen rettet mot et sikkert mål, og vær oppmerksom på sikkerhetsregler for skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vær oppmerksom på lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler deler av chassiset der det er mulig, spesielt metallkomponenter.
- Sørg for at alle deler er rensset for potensielle farer før de kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent for mer informasjon.

Oppsummering

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Vær alltid oppmerksom på sikkerhet og ansvarlighet når du bruker skyteutstyr.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas używania broni palnej i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących jej użytkowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jego użycia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj Oryx Chassis w połączeniu z odpowiednią bronią i akcesoriami.
- Unikaj korzystania z produktu w warunkach ekstremalnych (np. bardzo wysokie lub niskie temperatury, wilgotność).
- Zwracaj uwagę na stabilność chwytu podczas strzelania, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i nieuszkodzone przed rozpoczęciem instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji dołączonej do produktu.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować chwyt do swoich potrzeb, co zwiększy dokładność i komfort.
- W przypadku korzystania z lunety, upewnij się, że jest ona prawidłowo zamontowana i ustawiona.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas strzelania i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.
- Zwróć uwagę na wszelkie oznaczenia dotyczące recyklingu, które mogą być obecne na produkcie lub opakowaniu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH jest kluczowe dla Twojego komfortu i ochrony. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenie podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntijaan, jos tarvitset apua.
- Seuraa kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Eriyiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet tai siirrät sitä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumisen aikana; tarkista, ettei lähellä ole esteitä tai muita henkilöitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Oryx Chassis kotelon sisään.
- Säädä peräosa haluamallasi korkeudelle ja kulmalle.
- Testaa ohjaus ja ergonomia ennen ampumista varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden.
- Käytä vain suositeltuja tarvikkeita, kuten AR15kahvoja ja MLok lisävarusteita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa, mutta turvallisuus on ensisijainen asia sen käytössä. Noudata kaikkia ohjeita ja turvatoimenpiteitä varmistaaksesi, että voit nauttia ampumisesta turvallisesti. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, och för att säkerställa att du får ut det mesta av ditt chassi.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och alla tillbehör för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallningar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att geväret är i ett säkert och stabilt läge innan du monterar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot andra personer eller djur.
- Kontrollera att kolven är korrekt justerad innan du skjuter för att förhindra skador.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med chassit.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Rengör gevärets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Placera Oryx Chassi på geväret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.

2. Justering av kolven:

- Justera kolvens längd och höjd för att passa din kroppsstorlek och skytteposition.
- Kontrollera att kolven är ordentligt låst på plats innan du skjuter.

3. Använda tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan du skjuter, kontrollera att alla komponenter är på plats och fungerar som de ska.
- Gör en sista säkerhetskontroll för att säkerställa att ingen obehörig är i närheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit behöver kasseras, se till att det görs på ett miljövänligt sätt.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho nového produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s jeho určením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejeví známky poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo poruchu, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte Oryx Chassis pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla střelby.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco, co nechcete zasáhnout.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a zda je zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Pokud se chystáte provést jakékoli úpravy nebo instalaci, ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci Oryx Chassis na vaši pušku.
- Zkontrolujte, že všechny součásti jsou správně namontovány a zajištěny.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní základnu a správné postavení.
- Po každém výstřelu zkontrolujte přesnost a stabilitu pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu se ujistěte, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové součásti mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a

výrobce.

Děkujeme, že dodržíte bezpečnostní pokyny a užíváte si svůj Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH bezpečně a zodpovědně.