

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010805
- Mfr. No.: 104226-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.25kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396566

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Chwyty Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern und das Schießen angenehmer und präziser zu gestalten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und sicher damit umgehen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Chassis ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schießen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und genehmigten Schießbereich schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das vorhandene Schaftsystem von Ihrem Savage Axis Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf den Gewehrrahmen.
- Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Montieren Sie den gewählten AR15Griff und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.

2. Einstellung des Schafts:

- Lösen Sie die Schrauben am Schaft, um die Höhe und Länge anzupassen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft bequem in Ihrer Schulter sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben nach der Anpassung fest.

3. Zielvorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher entladen ist, bevor Sie es auf das Chassis setzen.
- Nehmen Sie eine stabile Standposition ein und richten Sie das Gewehr auf das Ziel aus.
- Atmen Sie tief durch und drücken Sie den Abzug sanft, um einen präzisen Schuss abzugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem Oryx Chassis ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und angenehme Schießerfahrung zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded when installing or adjusting the chassis.
- Use the chassis only for its intended purpose: to enhance the performance of your Savage Axis rifle.
- Keep the chassis out of reach of children and inexperienced users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- If you experience any issues or concerns with the chassis, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the adjustable buttstock is securely locked in place before using the chassis.
- When attaching AR15 grips or MLoc accessories, follow the manufacturer's instructions to prevent improper installation.
- Avoid exposing the chassis to extreme temperatures or harsh chemicals that may cause damage.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms equipped with the chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment before using the rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure your Savage Axis rifle is unloaded.
- Remove the factory stock by unscrewing the action screws.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened according to the recommended torque specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment knob on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length of pull.
- Tighten the adjustment knob securely to lock the buttstock in place.

3. Attaching Accessories:

- For AR15 grips, follow the specific instructions provided with the grip for proper attachment.
- For MLoc accessories, align the accessory with the MLoc slots and use the included screws to secure them.

4. Using the Chassis:

- Once installed, ensure the rifle is balanced and comfortable to hold.

- Take your position and adjust your sight picture to ensure accuracy.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding your Oryx Chassis, please refer to the product packaging or the official website for contact details. It is essential to have a point of contact for any safety concerns or questions.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH. Este chasis ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de tiro precisa y ergonómica. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las pautas de seguridad incluidas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no tenga la intención de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar el chasis.
- Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente ensambladas y ajustadas.
- No uses el chasis con rifles que no sean compatibles.
- Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un área segura.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Instalación del Chasis:

- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar el rifle al chasis.
- Verifica que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados.

3. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias de tiro.
- Asegúrate de que la culata esté firmemente asegurada antes de usar el rifle.

4. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y toma una posición estable.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.

- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Es importante tener a mano la información de contacto para resolver cualquier duda o problema relacionado con el uso de este chasis.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de tu Chasis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et efficace de ton châssis. En suivant ces directives, tu peux maximiser ta sécurité et celle des autres tout en profitant de ton expérience de tir.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes le châssis, assure-toi que la zone est dégagée et que personne ne se trouve à proximité.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation ou à l'ajustement du châssis.
- Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Respecte toujours les règles de sécurité de base concernant les armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Savage Axis.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Vérifie que le châssis est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Ajustement de la Crosse

- Ajuste la crosse selon tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Teste l'ajustement en positionnant ton œil derrière la lunette et en prenant une image de visée.

3. Utilisation du Châssis

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la zone est sécurisée et que tu as un bon soutien.
- Prends le temps de bien viser avant de tirer.
- Après chaque session de tir, nettoie le châssis et vérifie son état.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'as plus besoin du châssis, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le châssis est endommagé, suis les directives locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman, contacte le service client du fabricant. Ils pourront te fournir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste vigilant et tire de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo maggiore precisione e ergonomia. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il telaio solo con fucili compatibili, come il Savage Axis.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o segni di usura.
- Assicurati che il calcio sia regolato correttamente prima di utilizzarlo.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per rimuovere il calcio originale dal fucile.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile e allinea le viti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Verifica che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati in una posizione stabile e confortevole.
- Mira e fai fuoco seguendo le migliori pratiche di sicurezza e mira.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

- Non gettare il telaio nella spazzatura domestica; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali speciali nella tua area.
- Assicurati che il prodotto sia completamente disassemblato e privo di componenti pericolosi prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse disponibili presso il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni sul prodotto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere appieno delle prestazioni del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman in modo sicuro e responsabile.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE. Dette produktet er designet for å gi deg en optimal opplevelse når du bruker din presisjonsrifle. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller under skyting.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uerfarne personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og skyteområdet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter for skyting og våpenbruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Kontroller at chassiset er riktig festet til riflen før bruk.
- Unngå å bruke produktet med skader eller slitasje.
- Juster kolben til din kroppstype for optimal passform og komfort.
- Bruk AR15 grep og tilbehør som anbefalt for å unngå ustabilitet under skyting.
- Ikke modifier produktet på noen måte som kan påvirke sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at alle festepunkter er stramme og sikre.

2. Juster kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
- Stram skruene for å sikre kolben i den ønskede posisjonen.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter ARCA skinner og MLoc tilbehør som ønsket.
- Sørg for at alt tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Sikting:

- Når du tar opp siktebilde, sørg for at kroppen din er i en stabil posisjon.
- Hold riflen stødig og unngå unødvendige bevegelser.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering av metall og plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Avslutning

Vi håper at du får mye glede av ditt Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlighet når du bruker produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Chwytu Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chwytu Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem. W razie zauważenia uszkodzeń nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją chwytu.
- Podczas strzelania zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku.
- Nie używaj chwytu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z modelem i marką chwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym chwytem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny chwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść Oryx Chassis na odpowiednim miejscu i zabezpiecz go zgodnie z instrukcją montażu.
- Sprawdź, czy chwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie Chwytu:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Użyj regulowanego kolby, aby dostosować chwyt do swoich potrzeb.
- Zawsze miej na uwadze otoczenie podczas strzelania oraz stosuj się do zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku utylizacji uszkodzonego lub niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za odpady.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego strzelania!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH FDE tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Varmista, että käytät Oryx Chassis tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole leikkikalu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Varmista, että säädettävä peräosa on oikein asetettu ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua. Muokkaukset voivat vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen ja toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja tasaisella pinnalla.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita huolellisesti.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis kasan taakse.
- Säädä peräosa mukautumaan omaan käyttömukavuuteesi.
- Varmista, että tähtäin on oikein asetettu ennen laukaisua.
- Harjoittele ammuntaa turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja suojaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti sähköisiä osia.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarvittavaa tukea ja vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja oikein käytettynä Oryx Chassis tuote voi parantaa ampumakokemustasi merkittävästi.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. Detta chassi är utformat för att ge en förbättrad upplevelse vid skytte med ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom dem noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit noggrant för eventuella skador före första användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att geväret är korrekt installerat i chassit innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Använd chassit endast med kompatibla tillbehör (AR15grepp, ARCA-skenor, MLoktillbehör).
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en korrekt passform innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savage Axis-gevär.
- Placera geväret i Oryx Chassi och se till att det ligger korrekt i den V-formade bäddningen.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att allt sitter ordentligt.
- Installera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp) enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera att alla justeringar är fasta innan du börjar skjuta.
- Håll alltid geväret i ett säkert läge när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna alla batterier och elektroniska komponenter innan du gör dig av med produkten.
- Lämna chassit och dess komponenter till en auktoriserad återvinningsanläggning som hanterar metallavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s funkcemi a ovládáním vašeho Oryx Chassis.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo závady výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu (např. prázdná) při montáži a demontáži.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nezaměřujte pušku na lidi nebo zvířata, pokud nehodláte střílet.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, když je nabitá.
- Při střelbě dodržujte místní zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Uvolněte šrouby na originální pažbě pušky a odstraňte ji.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.

2. Použití chassis:

- Nastavte pažbu na požadovanou délku a úhel pro maximální pohodlí.
- Připevněte příslušenství (např. AR15 úchyty, ARCA lišty) podle potřeby.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte a kontrolujte chassis, aby se zajistila jeho funkčnost.
- Používejte doporučené čisticí prostředky a techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.