

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010807
- Mfr. No.: 104226-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.27kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951110874

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH! Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität des Chassis zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr in einem sicheren und stabilen Zustand ist, bevor Sie es abfeuern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr von seiner ursprünglichen Schaftkonstruktion.
- Setzen Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Montieren Sie den Vorderschaft und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Einstellung des Schaftes:

- Passen Sie den Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition an, um die beste Passform zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Einstellung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie stabil bleibt.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen mit einem Gewehr geeignet ist.
- Nehmen Sie immer eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sicher.
- Halten Sie den Abzug nur dann gedrückt, wenn Sie bereit sind, zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Materialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your new chassis. Please read this manual carefully before installation and usage to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only with compatible firearms and accessories.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Store the chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using the chassis and firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Avoid using the chassis in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not modify the chassis beyond manufacturer specifications.
- Use only AR15 grips and accessories that are compatible with the chassis.
- Ensure that the buttstock is properly adjusted before use to prevent accidents.
- Use caution when adjusting the forend and bedding to avoid pinching fingers.
- Keep the chassis free of obstructions that may interfere with the firearm's operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and accessories for installation.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Remove the factory stock from your Savage Axis rifle.
- Align the receiver of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the chassis to the rifle using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock, adjusting it to your desired length for comfort.

3. Usage:

- Before firing, doublecheck that the firearm is unloaded.
- Take a stable shooting position and align your sight picture.
- Adjust the forend and grip to ensure optimal ergonomics and control.
- Regularly check the tightness of screws and fittings before and during use.

4. PostUsage:

- Clean the chassis and firearm after each use to maintain performance.
- Store the chassis in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Savage Axis. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de su producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipularlo o instalarlo en el chasis.
- Usa siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones o daños al chasis.
- **Uso de accesorios:** Solo usa empuñaduras AR15 y accesorios MLoc compatibles. Verifica la compatibilidad antes de la instalación.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su funcionamiento óptimo. Inspecciona en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- **Capacitación:** Si eres nuevo en el uso de rifles de precisión, considera recibir capacitación de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté bien asentado en el lecho en forma de V.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados pero no excesivamente.
- Ajusta la culata según tus preferencias de ergonomía y precisión.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Utiliza el visor para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté bien apoyado en el chasis.
- Realiza disparos de prueba para ajustar la configuración del chasis según sea necesario.

3. Mantenimiento del Chasis:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Revisa periódicamente todos los componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- El chasis Oryx Sportsman debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos y materiales reciclables.
- Si el chasis está dañado o ya no es utilizable, consulta a las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del chasis Oryx Sportsman, por favor, busca asistencia de un distribuidor autorizado o un profesional del sector.

Recuerda que la seguridad es fundamental al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Inspectez régulièrement le châssis pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation en Terrain Sûr:** Utilisez le châssis uniquement dans des zones de tir désignées et sécurisées.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- **Manipulation de l'Arme:** Traitez toujours votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais l'arme vers quelqu'un.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient nuire à votre sécurité ou à celle des autres.
- **Ajustements:** Assurez-vous que tous les ajustements du châssis sont correctement effectués avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retirez soigneusement le châssis de son emballage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Montage:**
 - Suivez les instructions fournies pour fixer le châssis à votre fusil.
 - Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager les composants.
3. **Ajustements:**
 - Réglez la crosse pour un ajustement confortable.
 - Testez la stabilité du châssis avant de l'utiliser.

Utilisation

- **Position de Tir:** Adoptez une position stable et confortable derrière le châssis.
- **Visée:** Alignez votre lunette avec prudence pour maximiser la précision.
- **Tir:** Ne tirez que lorsque vous êtes sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour la mise au rebut des matériaux en aluminium et des composants d'armement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser de votre châssis de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Mantieni il telaio lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Resta aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere le prestazioni.
- Assicurati che il telaio sia installato correttamente prima dell'uso. Consulta le istruzioni di installazione di seguito.
- Evita di sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili o pesanti.
- Utilizza solo accessori approvati e raccomandati dal produttore per garantire la sicurezza e le prestazioni ottimali.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali e tappi per le orecchie, durante l'uso del fucile montato sul telaio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Telaio

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area pulita e ben illuminata.

2. Rimozione del Calcio di Fabbrica:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio di fabbrica dal tuo fucile Savage Axis.

3. Installazione del Telaio Oryx:

- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Assicurati che il telaio sia allineato correttamente con il ricevitore.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia di serraggio raccomandate.

4. Montaggio degli Accessori:

- Installa le impugnature AR15, le rotaie ARCA e gli accessori MLoc secondo le istruzioni del produttore.
- Personalizza il colore del telaio secondo le tue preferenze.

5. Controllo Finale:

- Controlla che tutte le viti siano serrate e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un controllo di sicurezza generale prima dell'uso.

Uso del Telaio

- Posizionati dietro il telaio e regola il calcio in base alle tue esigenze per una migliore ergonomia.
- Prendi mira e verifica che il fucile sia in sicurezza prima di sparare.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Se il telaio è danneggiato e non può essere riparato, considera di portarlo a un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per massimizzare la tua esperienza e ridurre i rischi associati all'uso del telaio.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Nasze chwyty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalne i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.
- Nie używaj chassis w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i słuchu podczas korzystania z broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem montażu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu chassis do broni.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przyjmij stabilną postawę podczas korzystania z chassis.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb i zapewnić maksymalną precyzję.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, z dala od osób i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu metalu i materiałów kompozytowych.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kotelon käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuuskiväärin suorituskykyä, ja siksi on tärkeää noudattaa näitä ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten tarkkuuskiväärin tukena.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja ei esteitä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen Oryx Chassis kotelon asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Huolehdi, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia Oryx Chassis kotelon kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kotelosta kaikki pakkausmateriaalit.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Kiinnitä tarkkuuskiväärin Oryx Chassis kotelon sisäpuolelle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan, jotta saat parhaan istuvuuden.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan ja turvalliseen asentoon ampumisen ajaksi.
- Käytä tähtäyskuvaa varmistaaksesi, että olet kohdistanut oikein.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä tai eläimiä ampumisen aikana.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ohjeita varten.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti elektroniset komponentit, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Oryx Chassis kotelon turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman kotelon!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa säker användning och maximera prestandan, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är avstängt och avlastat innan du installerar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att inga föremål blockerar chassit eller geväret under användning.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Följ lokala lagar och regler angående användning av gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Montera Oryx Chassi på geväret enligt medföljande installationsmanual.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- Testa passformen genom att rikta geväret mot målet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa komfort och stabilitet.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare utrustning.

4. Säkerhetskontroller före skjutning:

- Kontrollera att geväret är i gott skick och att alla delar fungerar som de ska.
- Gör en visuell inspektion av chassit för att säkerställa att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt återvinning av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH på ett säkert och ansvarsfullt sätt, bidrar du till en tryggare skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a zamezte nehodám.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna a zajištěna v chassis.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a montážní prvky.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s puškou a chassis dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni k výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Přečtěte si pokyny k instalaci dodané s produktem.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte chassis podle pokynů výrobce, přičemž dbejte na správné upevnění.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zajištěno.
- Upravte pažbu pro optimální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace nebo darování, pokud je produkt stále funkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že v případě jakýchkoli nebezpečných situací je možné hlásit produkty a nehody příslušným orgánům.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné a zodpovědné používání vašeho Oryx Chassis přispěje k lepšímu zážitku ze střelby.