

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010841
- Mfr. No.: 104362-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.26kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396610

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Käyttöopas](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu optimieren und Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des Chassis zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen für Schießsport und Langstreckenschießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielgebiet frei von Personen und Tieren ist, bevor Sie schießen.
- Üben Sie verantwortungsbewusstes Schießen und befolgen Sie die Sicherheitsregeln für den Schießstand.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft, wenn nötig.
2. Montieren Sie das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
3. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
4. Installieren Sie den Vorderschaft und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

• Nutzung:

1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre individuelle Körpergröße ein.
2. Setzen Sie den Gewehrgriff ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
3. Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig.
4. Nach dem Schießen, überprüfen Sie das Chassis auf Schäden oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metalle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen bei spezifischen Sicherheitsanfragen weiterhelfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. This chassis has been designed for precision shooting and improved ergonomics. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the Oryx Chassis before use.
- Keep the chassis and all related equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories and parts as specified by the manufacturer.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for your rifle when using the chassis.
- Be cautious when adjusting the buttstock, as improper adjustments can affect stability and accuracy.
- Avoid using the chassis in wet or muddy conditions to prevent damage and ensure optimal performance.
- Regularly check all screws and attachments to ensure they are secure before use.
- If you experience any issues with the chassis, cease use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the factory stock from your Savage Axis rifle following the manufacturer's instructions.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis and adjust it to your preferred length of pull.
- Install the AR15 grip of your choice, ensuring it is securely fastened.

2. Usage of the Chassis:

- Once installed, familiarize yourself with the feel and balance of the rifle in the chassis.
- Adjust the buttstock and grip to achieve a comfortable shooting position.
- Always check the stability of the chassis before taking aim.
- Practice shooting in a controlled environment to get accustomed to the new setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis and any related materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Instead, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please reach out to the manufacturer or authorized dealers. They can provide assistance and address any concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for choosing Oryx.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones para maximizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado exclusivamente para rifles Savage Axis. No lo uses con otros modelos.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis regularmente por signos de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, no lo uses hasta que sea reparado.
- **Personalización:** No realices modificaciones no autorizadas en el chasis. Esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones extremas que puedan afectar su integridad, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegura todas las partes del chasis según las especificaciones del manual.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a tu preferencia para un mejor confort y precisión.
- Verifica que todos los accesorios, como empuñaduras y rieles, estén firmemente instalados.
- Practica el manejo del rifle en un entorno seguro antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del chasis.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Considera las siguientes opciones:

- **Reciclaje:** Consulta con tu centro local de reciclaje sobre la posibilidad de reciclar componentes de metal.
- **Destrucción Segura:** Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de destruirlo de manera que no pueda ser reutilizado de forma insegura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Es importante que sepas que tienes el derecho de reportar cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y la precisión de tu rifle. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Asegúrate de mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda siempre actuar de manera responsable al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux normes de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement pour l'usage prévu, à savoir comme support pour un fusil de précision.
- Toujours vérifier l'intégrité du châssis avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant de l'utiliser.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées avant de tirer.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives.
- Ne tire jamais dans une direction où il pourrait y avoir des personnes ou des animaux.
- Assuretoi que le châssis est stable et bien fixé avant de prendre position pour tirer.
- Ne modifie pas le châssis sans l'approbation du fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Retire le châssis d'origine de ton fusil.
2. Place le fusil dans le châssis Oryx en t'assurant que toutes les connexions sont bien ajustées.
3. Fixe le châssis en suivant les instructions fournies par le fabricant.
4. Vérifie que le lit en V et le gardemain flottant sont correctement positionnés.

• Utilisation :

1. Ajuste la crosse réglable pour un meilleur confort et une meilleure précision.
2. Installe les accessoires nécessaires, comme les poignées AR15 ou les rails ARCA, selon tes préférences.
3. Avant de tirer, prends une position stable et assuretoi que ta lunette est bien réglée.
4. Après chaque utilisation, nettoie le châssis pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les options de recyclage dans ta région pour te débarrasser du châssis de manière appropriée.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou les plateformes officielles de sécurité de l'UE.

Merci de suivre ces lignes directrices pour garantir une utilisation sécuritaire de ton châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Sportsman solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se noti anomalie o danni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il telaio solo per le applicazioni previste, come gare di tiro, caccia al cinghiale o al coyote.
- **Controllo della compatibilità:** Assicurati che il telaio sia compatibile con il tuo modello di fucile Savage Axis.
- **Manutenzione:** Esegui una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Pulire e ispezionare il telaio periodicamente.
- **Posizionamento:** Quando ti posizioni dietro al telaio, assicurati che sia stabile e ben fissato.
- **Regolazione del calcio:** Regola il calcio per adattarlo alla tua conformazione fisica per garantire precisione e comfort.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il fucile dall'imballaggio e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio Oryx sul tuo fucile Savage Axis.
- Assicurati che il bedding a forma di V e il forend flottante siano correttamente allineati.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, garantendo che siano ben serrate.

3. Utilizzo:

- Posizionati dietro al telaio e regola il calcio per una vestibilità confortevole.
- Prendi la mira e verifica che il telaio fornisca una connessione solida con il tuo fucile.
- Utilizza impugnature AR15 e rotaie ARCA come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto stesso.
- Non gettare il telaio Oryx Sportsman in rifiuti non riciclabili. Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio Oryx Sportsman. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dette chassiset er designet for å gi deg en optimal opplevelse når du bruker presisjonsrifler. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og riktig bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker riflen.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust eller skade.
- Sørg for at riflen er korrekt festet i chassiset før bruk.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du justerer kolben eller andre bevegelige deler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å skyte før du avfyrrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Fjern riflen fra eventuelle eksisterende stokk eller chassi.
2. Plasser riflen forsiktig i Oryx Chassis, og sørg for at den er korrekt justert.
3. Fest riflen i chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene, og stram dem forsiktig.
4. Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort og presisjon.
5. Kontroller at alle deler er sikkert festet før du bruker riflen.

Bruk

- Når du er klar til å bruke riflen, plasser deg i en stabil og komfortabel posisjon.
- Ta sikte og kontroller at riflen er stabil før du avfyrrer.
- Etter bruk, rengjør riflen og chassiset for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med emballasje eller ubrukte deler.
- Gjenbruk eller resirkuler materialer der det er mulig.
- Sørg for at produktet er helt avstengt og sikkert før du kaster det.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon og støtte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne korzyści z posiadanego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny osady przed każdym użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z karabinu.
- Zachowaj ostrożność, aby unikać niebezpiecznych sytuacji, takich jak strzelanie w kierunku ludzi, zwierząt lub w obszary zabudowane.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie kieruj lufy w stronę osób lub zwierząt.
- Podczas strzelania zawsze miej na sobie odpowiednie okulary ochronne i słuchawki.
- Nie używaj osady, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj Oryx Chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną osadę z karabinu zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść Oryx Chassis na karabinie, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Przykręć osadę do karabinu, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy osada jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu Oryx Chassis, dostosuj regulowaną kolbę do swoich indywidualnych potrzeb.
- Upewnij się, że chwyt AR15 oraz akcesoria MLoc są prawidłowo zamocowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na zasady recyklingu materiałów metalowych, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj produktu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny oraz dowód zakupu produktu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkownika jest naszym priorytetem. Proszę stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Käyttöopas

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että kaikki muut henkilöt ovat riittävän kaukana.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennettävä.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna Oryx Chassis kasa tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

2. Käyttö

- Sääda peräosa sopivaksi ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Kiinnitä AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että tunnet tukevan yhteyden kiväärin ja tukin välillä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen; tarkista paikalliset ohjeet kierrättämisestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huom: Tämä käyttöopas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että tunnet kaikki paikalliset lait ja säännöt, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja turvallisuutta.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd inte chassit om det är skadat eller om några delar saknas.
- Se till att du är medveten om omgivningen och att du skjuter i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Placera geväret i det Vformade chassit och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att det är stabilt.
- Installera det fritt svävande förhandtaget enligt instruktionerna i manualen.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skjutstil.
- Testa passformen genom att sikta med geväret och gör nödvändiga justeringar.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCA-skenor för att fästa eventuella tillbehör som behövs för din skytteupplevelse.

Avfallsanvisningar

- När chassit når slutet av sin livslängd, se till att återvinna eller kassera det enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att kasta chassit i vanliga sopor; kontakta ett återvinningscenter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du valde Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK. Tento produkt byl navržen pro zlepšení vaší střelecké zkušenosti a výkonu vaší pušky. Je důležité řídit se následujícími pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že vaše puška je v dobrém technickém stavu a pravidelně ji kontrolujte.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací a používáním chassis se ujistěte, že je puška vybitá.
- Při manipulaci s puškou vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, když je nabitá.
- Při přizpůsobování pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k náhodnému uvolnění během používání.
- Při zaměřování na terč se ujistěte, že je za terčem bezpečný prostor.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Odstraňte původní pažbu a příslušenství.

2. Instalace Oryx Chassis:

- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Upevněte chassis podle pokynů výrobce, ujistěte se, že všechny šrouby jsou řádně utaženy.
- Připojte AR15 rukojeť a jakékoli další příslušenství podle potřeby.

3. Nastavení pažby:

- Upravte pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro přesnost a pohodlí.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně zajištěna.

4. Používání pušky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte správné zaměření a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte do běžného odpadu. Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Další podpora

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svou střeleckou zkušenost.