

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010842
- Mfr. No.: 104362-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.26kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396597

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH entschieden hast. Bei der Nutzung dieses Produkts ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu beachten, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten. Diese Anleitung hilft dir, potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, damit du das Beste aus deinem Chassis herausholen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig liest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Problemen wende dich an einen Fachmann.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Chassis immer geeignete Schutzkleidung und ausrüstung trägst.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Führe keine Modifikationen am Chassis durch, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Verwende nur zugelassene MLokZubehörteile und AR15Griffe, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne die vorhandene Schaftkappe von deinem Savage AxisGewehr.
- Setze die Waffe vorsichtig in das Oryx Chassis ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
- Befestige die Schrauben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfe, ob das Chassis fest und stabil sitzt.

2. Einstellung des Schaftes:

- Stelle die Länge des Schaftes ein, indem du die entsprechenden Hebel oder Schrauben verwendest.
- Teste die Passform, indem du das Gewehr in die Schussposition bringst. Der Schaft sollte bequem in deiner Schulter liegen.
- Justiere den Schaft nach Bedarf, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.

3. Benutzung des Chassis:

- Nimm eine stabile Schussposition ein und achte darauf, dass dein Zielbild klar ist.
- Vermeide es, während des Schießens zu wackeln, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Halte das Chassis und die Waffe sicher und stabil, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Schlussfolgerung

Die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien ist entscheidend für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer. Achte darauf, dass du alle Anweisungen befolgst und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Viel Spaß beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis with care and follow safe firearm handling practices.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model before installation.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are specifically designed for your chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessory attachments.
- Ensure that the buttstock is properly adjusted for a secure and comfortable fit before use.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- If you notice any unusual sounds or movements during use, cease operation immediately and inspect the chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.
- Carefully remove the Oryx Chassis from its packaging.
- Align the chassis with your Savage Axis rifle, ensuring that all mounting points are correctly positioned.
- Securely fasten the chassis to the rifle using the provided screws and tools. Ensure that all connections are tight and secure.

2. Adjusting the Buttstock

- Loosen the adjustment knob on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length for a comfortable fit.
- Tighten the adjustment knob to secure the buttstock in place.

3. Using the Chassis

- Before taking aim, ensure that the rifle is unloaded and safe.
- Take your shooting position behind the chassis, ensuring a stable stance.
- Look through your scope and adjust your aim as necessary.
- When ready, engage the trigger while maintaining a firm grip on the chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact the manufacturer or your local dealer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your Oryx Chassis and safe shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis Oryx Sportsman esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si observas cualquier daño, no utilices el chasis hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión con el Rifle:** Cuando te coloques detrás del chasis, asegúrate de que tu postura sea estable y segura.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro para maximizar la precisión.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (empuñaduras de AR15, rieles ARCA, accesorios MLoc) estén instalados correctamente y sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Tiro:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu control sobre el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original de tu rifle Savage Axis.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman y asegúrate de que encaje correctamente.
- Utiliza los tornillos y herramientas proporcionados para asegurar el chasis al rifle.
- Ajusta la culata a la posición deseada para un mejor agarre y control.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas u objetos en la línea de tiro.
- Realiza ajustes en el chasis según sea necesario para mejorar tu precisión y comodidad.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro antes de participar en competiciones o caza.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de metal y plástico.
- Si es posible, recicla el chasis en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, recuerda que es importante contactar a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre retiros de productos y reportar cualquier problema de seguridad a las autoridades pertinentes. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il respecte les exigences de la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE. Lis attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsque tu es en train de l'utiliser.
- Range toujours le châssis et les accessoires dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- **Utilisation appropriée** : Utilise le châssis uniquement avec des fusils compatibles. Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée.
- **Contrôle de l'arme** : Avant d'installer le châssis, assure-toi que le fusil est déchargé et en sécurité.
- **Positionnement** : Lorsque tu te positionnes derrière le châssis, assure-toi d'avoir une posture stable et sécurisée.
- **Équipement de protection** : Porte des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du fusil.
- **Environnement** : Utilise le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Vérifie que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage.
- Retire la crosse d'origine du fusil.
- Fixe le châssis au fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la crosse à la longueur souhaitée pour un meilleur confort.
- Vérifie que le réglage est sécurisé avant de tirer.

3. Installation des Accessoires :

- Installe les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes préférences.
- Utilise les rails ARCA pour des accessoires supplémentaires si nécessaire.

4. Utilisation du Châssis :

- Prends une position stable derrière le châssis.
- Aligne ta lunette avec ta cible.
- Tire en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les centres de collecte locaux pour les produits en aluminium.
- Assure-toi que toutes les pièces du châssis sont recyclées conformément aux réglementations locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client de MDT. Ils sont là pour t'aider avec toutes tes préoccupations liées à la sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Utilise ton châssis Oryx Sportsman de manière responsable et en toute sécurité.

Guida di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di installare o maneggiare il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni di umidità o bagnato.
- Tieni il telaio e il fucile fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il telaio, leggi attentamente le istruzioni di installazione.
- Assicurati che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima di utilizzare il fucile.
- Evita di sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.
- Utilizza solo impugnature AR15 e rotaie ARCA compatibili.
- Non modificare il telaio in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile.
- Allinea i fori delle viti con quelli del fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, stringendole saldamente ma senza forzare.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio per adattarlo alla tua statura e preferenze.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Assumi una posizione stabile e sicura prima di mirare.
- Controlla sempre il tuo ambiente di tiro per garantire la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del telaio Oryx Chassis Sportsman, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare la richiesta di assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Buon divertimento e buona precisione nel tuo tiro!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi bedre nøyaktighet og ergonomi. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke et skadet produkt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og unngå farlige situasjoner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker rifler.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Sørg for at riflen er korrekt montert i chassiset før bruk.
- Kontroller at kolben er justert til din kroppstype for optimal komfort og kontroll.
- Unngå å manipulere avtrekkeren med mindre du er klar til å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen:

- Plasser riflen i chassiset.
- Sørg for at riflen sitter godt i Vformet bedding.
- Fest riflen med de medfølgende skruene til chassiset.

2. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
- Stram skruene igjen for å sikre kolben på plass.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for å feste ekstraputstyr som stativ eller bipod.

4. Sikring av chassiset:

- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme før hver bruk.
- Utfør regelmessige inspeksjoner for å sikre at det ikke er slitasje eller skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale forskrifter for resirkulering av metall og plastmaterialer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Husk å ha produktets modellnummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Avsluttende merknader

Vi håper at Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE gir deg mange gode opplevelser. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i jego elementów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj używania produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z osobistych środków ochrony, takich jak okulary ochronne i naszники, podczas strzelania.
- Nie używaj produktu w pobliżu osób postronnych oraz w miejscach, gdzie mogą wystąpić niebezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj mechanizmy regulacyjne, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji produktu bez konsultacji z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zdejmij istniejącą osadę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy kolba jest odpowiednio ustawiona i dostosowana do Twoich potrzeb.

2. Użytkowanie

- Zawsze używaj Oryx Chassis w sposób zgodny z instrukcją.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w stabilnej pozycji i skoncentruj się na celowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i datę zakupu.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa tarkkuusrivien ampumisessa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on käytössä vain aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Oryx Chassis on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita.
- Säädä peräosaa huolellisesti varmistaaksesi mukautuvan istuvuuden.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai vahingoittunut ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä Oryx Chassis kiväärin runkoon ohjeiden mukaan.
- Säädä peräosan korkeus ja kulma haluamallasi tavalla.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis runkoon.
- Varmista, että tähtäyskuva on selkeä ja että olet mukauttanut peräosan istuvuuden.
- Käytä aina suojavarusteita ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti tuote ja sen osat huollon yhteydessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Lisätietojen saaminen

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen verkkosivustoon.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och precision vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid skytte.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla tillbehör, inklusive AR15grepp och MLoktillbehör, är ordentligt fästa.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen annan befinner sig i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Monterar Oryx Chassi enligt instruktionerna i den medföljande installationsguiden.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att geväret är korrekt inriktat innan du avfyrar.
- Använd sikten som rekommenderas för ditt gevär och chassi.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik användning av starka kemikalier som kan skada ytan.
- Inspektera chassit för slitage och skador före varje användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera produktens förpackning och eventuella delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv upplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Tack för att du tar din säkerhet på allvar.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Návod na bezpečné použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Savage Axis. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny související instrukce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli poškození nebo podezření na nebezpečí kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna a zajištěna.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při použití pušky dbejte na bezpečnostní pokyny a doporučení pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte původní pažbu z pušky.
 - Nasadte Oryx Chassis na pušku podle přiloženého návodu.
 - Ujistěte se, že je chassis správně upevněno a zajištěno.
3. **Nastavení:**
 - Nastavte pažbu podle svých potřeb pro lepší ergonomii.
 - Ujistěte se, že máte správný úchop a že je puška stabilní.
4. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
 - Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případné dotazy se obraťte na oficiální kontaktní místo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman pro Savage Axis. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu!