

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010843
- Mfr. No.: 104362-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.26kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396603

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH entschieden hast. Dieses Chassis wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Damit du sicher und effektiv mit deinem neuen Produkt umgehen kannst, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre das Chassis an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Chassis korrekt an deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe vor jedem Schießen die Funktionalität deines Gewehrs und des Chassis.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Sei dir bewusst, dass das Schießen potenziell gefährlich ist und nur in sicheren, genehmigten Bereichen durchgeführt werden sollte.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation des Chassis

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand hast.
2. **Demontage des Gewehrs:** Entferne das bestehende Schaftteil von deinem Savage Axis Gewehr.
3. **Montage des Oryx Chassis:**
 - Platziere das Gewehr in das Chassis.
 - Achte darauf, dass das Vförmige Bett richtig sitzt.
 - Befestige das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Anpassung des Schaftes:** Justiere den Schaft auf deine Körpergröße und Schießposition.

Nutzung des Chassis

- Stelle sicher, dass das Chassis sicher montiert ist, bevor du das Gewehr lädst.
- Nimm eine stabile Schießposition ein und ziele sorgfältig.
- Nutze das verstellbare Design des Schaftes, um deine Zielgenauigkeit zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Oryx Chassis wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du die Kontaktdaten auf der Verpackung oder im Handbuch findest.

Diese Sicherheitsanweisungen sollen dir helfen, das Oryx Chassis sicher und effektiv zu nutzen. Achte darauf, alle Hinweise zu befolgen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. This safety instruction guide is designed to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always treat your rifle as if it is loaded, even when it is not.
- Keep the chassis and rifle out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle your rifle with care. Ensure the safety is engaged until you are ready to shoot.
- **Secure Installation:** Make sure the chassis is securely installed on your rifle before use. Loose components can lead to malfunction.
- **Correct Fit:** Adjust the buttstock for a comfortable fit to ensure accuracy and control.
- **Use Appropriate Accessories:** Only use AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the chassis or any components as this may compromise safety and performance.
- **Weather Considerations:** Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the factory stock from the Savage Axis rifle.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and ensure proper fit.
- Securely fasten all screws and components according to the manufacturer's specifications.
- Adjust the buttstock to your preferred length of pull and ensure it is locked in place.

2. Usage:

- Before each use, check that the chassis is securely attached and that all components are functioning properly.
- When taking aim, ensure a stable shooting position and maintain control of the rifle.
- After use, clean the chassis and inspect it for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance regarding safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure to have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu precisión y ergonomía al disparar. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula tu rifle con precaución y considera que puede estar cargado.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles, como el Savage Axis.
- Mantén el chasis y los componentes en buen estado. Inspecciona regularmente si hay daños o desgaste.
- Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Sigue las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra. Un montaje incorrecto puede afectar la seguridad y el rendimiento.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar. Un ajuste inadecuado puede resultar en una falta de control del rifle.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis, como empuñaduras AR15 y rieles ARCA. Asegúrate de que estén bien fijados antes de usar.
- **Condiciones de Tiro:** Dispara solo en áreas designadas y seguras. Asegúrate de que no haya personas o animales en el área de tiro.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén tu chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien alineado.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados.
- Ajusta la culata a tu medida.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- Toma la mira y verifica que el rifle esté apuntando en una dirección segura.
- Dispara solo cuando estés completamente preparado y seguro.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis con un paño seco después de cada uso.
- Inspecciona regularmente el chasis y los accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Reemplaza cualquier componente dañado antes de usar el chasis nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, sigue estas instrucciones para su eliminación:

- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte materiales de armas de fuego.
- Nunca abandones el chasis o sus componentes en la naturaleza o en lugares públicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Chasis Oryx Sportsman, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información sobre actualizaciones de seguridad y retiros en plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations européennes en matière de sécurité des produits. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Stocke le châssis dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ne laisse jamais le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation du Fusil :

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes pendant l'installation.

• Utilisation du Châssis :

- Utilise des accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA, pour garantir la sécurité et la performance.
- Ne surcharge pas le châssis avec des accessoires excessifs qui pourraient compromettre la stabilité.

• Environnement de Tir :

- Tire uniquement dans des zones désignées et sécurisées.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la crosse d'origine du fusil.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement :

- Ajuste la crosse selon tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifie que la crosse est bien en place avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation :

- Installe le fusil sur un support stable lorsque tu vises.

- Prends le temps de t'habituer à la sensation du châssis avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du châssis de manière responsable en suivant les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le châssis dans la nature ou dans des conteneurs non appropriés.
- Si le châssis est endommagé, consulte les directives locales pour la gestion des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio in conformità con le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Controlla sempre il tuo fucile per eventuali difetti o danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il telaio se sei stanco, sotto l'influenza di sostanze o in condizioni di scarsa visibilità.
- Tieni il telaio e il fucile lontani dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il telaio sia montato correttamente e stabilmente prima di utilizzare il fucile.
- **Utilizzo di Accessori:** Usa solo accessori compatibili con il telaio Oryx. Controlla le specifiche per garantire la compatibilità.
- **Manutenzione:** Effettua regolarmente la manutenzione del telaio e del fucile per garantire prestazioni ottimali.
- **Uso di Ammunition:** Utilizza solo munizioni approvate per il tuo modello di fucile e in conformità con le istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Segui le istruzioni fornite per montare il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che tutte le parti siano fissate correttamente.
- Controlla che il forend flottante e il letto a forma di V siano allineati correttamente.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e preferenze per una migliore ergonomia.
- Assicurati che il calcio sia fissato saldamente prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati dietro il telaio e prendi una mira.
- Assicurati di avere una buona postura e di mantenere il fucile stabile durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del telaio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med høy presisjon. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker riktig beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker riflen.
- Oppbevar alltid riflen og chassiset utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller alltid at våpenet er sikkert og tomt før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har et klart skuddområde.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og våpenbruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Installasjon:** Sørg for at chassiset er korrekt installert før bruk. Følg instruksjonene i avsnittet "Instruksjoner for installasjon og bruk".
- **Justering av kolben:** Juster kolben for å sikre en komfortabel og sikker passform. En dårlig justert kolbe kan påvirke nøyaktigheten og sikkerheten.
- **Håndtering:** Hold alltid riflen med løpet pekende i en trygg retning. Aldri pek riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- **Vedlikehold:** Rengjør og vedlikehold chassiset regelmessig for å sikre optimal ytelse. Følg produsentens anbefalinger for vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassiset og sørg for at den sitter godt.
- Fest chassiset med de medfølgende skruene. Kontroller at alt er strammet ordentlig.

2. Justering av kolben:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde ved å bruke justeringsmekanismen.
- Test passformen før du tar i bruk riflen for å sikre at den er komfortabel og stabil.

3. Bruk av tilbehør:

- Installer AR15 grep og ARCA skinner i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk MLoc tilbehør som anbefalt for å forbedre ytelsen.

4. Sikring av riflen:

- Når riflen ikke er i bruk, sørg for at den er sikret og oppbevart på en trygg måte.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset eller deler av det ikke lenger er i bruk, skal det kastes i samsvar med lokale forskrifter for

avfallshåndtering.

- Resirkuler materialer der det er mulig. Sjekk med lokale resirkuleringssentraler for spesifikke retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller produsent. Husk at du alltid kan rapportere usikre produkter til relevante myndigheter og sjekke for tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet og tilfredshet er viktig for oss.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa i używania broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami karabinów Savage Axis.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamontowaniem lub demontażem chassis.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu chassis.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Regularnie kontroluj wszystkie elementy chassis, w tym uchwyty AR15 i szyny ARCA, pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij fabryczną osadę z karabinu.
- Umieść chassis na korpusie karabinu, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe są wyrównane.
- Przykręć chassis do karabinu za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są one mocno dokręcone, ale nie przesadnie.

2. Dopasowanie kolby:

- Reguluj kolbę, aby uzyskać optymalne dopasowanie do swoich preferencji strzeleckich.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i dobrze przylega do ciała karabinu.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu chassis, przetestuj je w kontrolowanych warunkach.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów, takich jak lunety i uchwyty, które są zgodne z chassis.
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli chassis jest uszkodzone lub nieużywane, skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby

uzyskać informacje o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ampumaalueella olevat ovat tietoisia siitä, että aiot ampua.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Tarkista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja vaarasta ennen ampumista.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Oryx Chassis kotelon etuosa tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä etuosa tukevasti ja varmista, että kaikki osat ovat paikallaan.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Aseta kiväärisi Oryx Chassis koteloon varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Säädä peräosa sopivaksi henkilökohtaisen mukavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet turvallisessa asennossa ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH GRY. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med ett precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera regelbundet att alla delar av chassit är i gott skick och fungerar som de ska.
- Använd alltid skyddsutrustning, som hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara alltid vapnet på en säker plats och använd ett vapenskåp för att förhindra obehörig åtkomst.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på ditt gevär innan du skjuter.
- Använd endast komponenter och tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren för att undvika skador.
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en bekväm och säker passform.
- Undvik att använda chassit under extrema väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö, som kan påverka prestanda.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du skjuter på en säker och godkänd skjutbana.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Oryx Chassis på geväret och se till att alla fästen är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att fästa chassit ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du använder geväret.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven så att den passar din kropp och skjutstil.
- Montera eventuella tillbehör som AR15grepp och MLoktillbehör enligt instruktionerna.
- Innan du skjuter, kontrollera att geväret är i säkert läge och att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- För att avyttra Oryx Chassis, följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall; använd istället en godkänd återvinningscentral.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda denna produkt på ett säkert sätt bidrar du till en bättre och mer njutbar skytteupplevelse.

Návod pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Tento produkt byl navržen s cílem zlepšit vaši střeleckou zkušenost a zajistit maximální výkon vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosíme vás, abyste si přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním uvedeným v tomto návodu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu, než začnete s jakýmkoliv úpravami.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nehodláte zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
- Odstraňte původní pažbu a upevněte pušku do Oryx Chassis pomocí dodaných šroubů.
- Zkontrolujte, zda je puška pevně uchycena a stabilní.

2. Použití:

- Nastavte pažbu do požadované pozice pro optimální pohodlí a ergonomii.
- Ujistěte se, že máte správné uchopení a stabilní postoj při střelbě.
- Při zaměřování se ujistěte, že je puška v klidu a stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nebezpečný, informujte příslušné úřady a postupujte podle jejich pokynů pro bezpečnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme vám za výběr Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového výrobku.