

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010844
- Mfr. No.: 104362-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.26kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951110881

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu maximieren und dir eine verbesserte Schießgenauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Waffenhandhabung:** Handle das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre. Richte die Mündung niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- **Zielübungen:** Übe das Zielen und Schießen nur auf zugelassenen Schießständen.
- **Schutzkleidung:** Trage immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- **Wartung:** Halte das Chassis und das Gewehr sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- **Anpassungen:** Nimm Anpassungen am Chassis nur gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das Gewehr aus seiner Originalverpackung und lege es auf eine sichere, stabile Oberfläche.
- Entferne den Originalschaft des Gewehrs gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das Oryx Chassis auf das Gewehr und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestige das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfe die Stabilität und den Sitz des Chassis, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine individuelle Körpergröße und Schießposition ein.
- Setze den AR15Griff ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Montagen und Schrauben auf Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis selbst sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Bringe das Chassis zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle, wenn es

nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die gesetzlichen Bestimmungen einhältst.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use of your chassis. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Always handle firearms with care and follow safe shooting practices.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Store the chassis in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Check that all components are securely fastened before use.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for your rifle and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your rifle is unloaded and safely secured.
2. **Remove Factory Stock:** Detach the factory stock from your Savage Axis rifle.
3. **Attach the Chassis:** Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install Accessories:** Attach AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories as needed. Ensure they are securely fastened.
5. **Adjust Buttstock:** Customize the adjustable buttstock for optimal fit and comfort.

Usage

1. **Check Fit:** Before shooting, ensure that the chassis is properly fitted to your body and that the rifle is comfortable to hold.
2. **Sight Alignment:** Take your time to align your sight picture correctly for improved accuracy.
3. **Practice Safe Shooting:** Always follow standard firearm safety rules when using your rifle with the chassis.

Disposal Instructions

When disposing of the Oryx Chassis, please follow these guidelines: * Check local regulations for the disposal of aluminum and other materials. * Do not dispose of the chassis in regular household waste. * If applicable, recycle the chassis at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety, installation, or performance of your Oryx Chassis, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure that you have your product details ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu experiencia de uso y minimizar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el chasis, asegúrate de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este manual.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación en el chasis.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro, cumpliendo con todas las regulaciones locales.
- Inspecciona regularmente el chasis para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su seguridad y rendimiento.
- En caso de un producto defectuoso o peligroso, repórtalo a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado antes de usar el rifle.
- Nunca apuntes a nada que no desees disparar.
- Utiliza protección auditiva y ocular adecuada cuando dispires.
- No utilices el chasis para disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu seguridad o la del equipo.
- Evita el uso de accesorios no autorizados que puedan comprometer la integridad del chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero no sobreaprietes.
- Ajusta la culata según tus preferencias para lograr un mejor ajuste y comodidad.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y segura antes de disparar.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el área esté despejada.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis y su rendimiento.
- Ajusta el chasis según sea necesario para mejorar la precisión durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta con el distribuidor donde adquiriste el chasis o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de la experiencia de tiro con tu Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH. Ce document t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions et recommandations.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises ton fusil.
- **Manipulation des armes** : Ne jamais pointer ton arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.
- **Sécurité des enfants** : Garde toujours ton châssis et ton fusil hors de portée des enfants. Utilise des dispositifs de sécurité si nécessaire.
- **Conditions d'utilisation** : N'utilise pas le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Retire la crosse d'origine de ton fusil.
2. Fixe le châssis Oryx à l'aide des vis fournies. Assure-toi que tout est bien serré.
3. Vérifie l'ajustement et assure-toi qu'il n'y a pas de jeu.

• Utilisation :

1. Positionne-toi derrière le châssis et ajuste la crosse pour un meilleur confort.
2. Assure-toi que le gardemain flottant est correctement aligné pour maximiser la précision.
3. Utilise les accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, MLoc) selon tes besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'utilises plus le châssis, ne le jette pas dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les centres de recyclage locaux qui acceptent les matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un revendeur autorisé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation optimale et sécurisée de ton châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH ODG. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo prestazioni elevate e precisione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il telaio per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di montare o smontare il telaio.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Monta il fucile sul telaio Oryx seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.
- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.

2. Utilizzo del Telaio

- Posiziona il telaio su una superficie stabile e sicura.
- Regola il calciolo per adattarlo alla tua statura e preferenze di tiro.
- Controlla che il forend e il letto a forma di V siano correttamente allineati con il fucile.
- Prendi la mira e assicurati che l'arma sia puntata in sicurezza prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio e degli accessori.
- Non gettare il telaio o le sue parti nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il rappresentante del servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrai massimizzare le prestazioni del tuo telaio Oryx Chassis e garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre nøyaktighet og ergonomi når du bruker din presisjonsrifle. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker riflen, og unngå å rette den mot mennesker eller dyr.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter på chassiset til produsenten.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Kontroller at alle deler av chassiset er festet ordentlig før bruk.
- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Ikke overbelast chassiset med ekstra vekt som ikke er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at justeringer av kolben kan påvirke riflens ytelse. Juster med forsiktighet.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den sitter godt.
- Fest alle skruer og bolter i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at riflen sitter stabilt før du går videre.

2. Bruk av Chassiset:

- Juster kolben for å sikre en komfortabel og sikker posisjon når du skyter.
- Bruk AR15 grep og ARCA skinner for tilbehør som er compatible.
- Sørg for at siktebildet er klart og justert før du avgir skudd.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting, inkludert å ha en sikker bakgrunn.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av metall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUbasert kontakt tilgjengelig for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Vennligst husk at sikkerhet alltid kommer først. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg

og effektiv opplevelse med ditt Oryx Chassis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia ORYX Sportsman. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz optymalnego wykorzystania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem podwozia, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoją bronią oraz spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia oraz broni, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj podwozia w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, niezwłocznie zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas montażu i demontażu podwozia, zawsze stosuj odpowiednie narzędzia, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj podwozia ani nie stosuj nieautoryzowanych akcesoriów, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym podwoziem, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj podwozie zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem, zawsze sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zachowuj ostrożność i odpowiedzialność podczas strzelania, zawsze kierując broń w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podwozie ORYX Sportsman należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj podwozia do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc prosimy o odpowiedzialne korzystanie z podwozia ORYX Sportsman.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasan käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa tarkkuuskiväärin käytössä. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja toimivat oikein.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että olet perehtynyt tarkkuuskiväärin käyttöön ennen Oryx Chassis kasan käyttöä.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei se ole ampumisen tarkoitus.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta metsästyksessä tai ampumakilpailuissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Poista Oryx Chassis kasa pakkauksestaan huolellisesti.
2. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
3. Kiinnitä peräosa säädettävällä mekanismilla varmistaaksesi mukautuvan istuvuuden.
4. Asenna AR15kahva ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
5. Liitä ARCAkiskot ja MLoc lisävarusteet tarvittaessa.
6. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis kasan taakse.
- Ota tähtäyskuva varmistaaksesi, että olet mukavassa ja vakaassa asennossa.
- Säädä peräosan pituus ja kulma tarpeidesi mukaan.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja komponentteja.
- Varmista, että kiväärin on turvallisesti ladattu ja valmis ampumiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman kasa on erinomainen valinta tarkkuuskiväärin käyttäjille, jotka etsivät parannettua tarkkuutta ja ergonomiaa. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra prestandan och ergonomin hos ditt precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, följ vänligen dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvidga.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika skador.
- Justera kolven för att säkerställa en korrekt och säker passform.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten, och se till att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savage Axis gevär.
- Montera Oryx Chassi genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolv:

- Justera kolven genom att lossa justeringsskruven.
- Flytta kolven till önskad position och åtdrag skruven igen.
- Testa passformen för att säkerställa att den är bekväm och säker.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCA-skenor för att montera tillbehör som är kompatibla.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att chassit och geväret är i gott skick.
- Gör en säkerhetskontroll av alla rörliga delar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningar och överblivna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Tack för ditt förtroende för vår produkt.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a ergonomii. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a bezpečně upevněny.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečně zajištěná.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné střelby.
- Nikdy neukazujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro střelbu a že je oblast kolem vás bezpečná.
- Při přenášení pušky používejte pouzdro nebo obal.
- Při údržbě a čištění výrobku dodržujte doporučené postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou dodány s výrobkem.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou řádně utaženy.
- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro zajištění pohodlného a bezpečného uchopení.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Používejte dalekohled nebo jinou optiku pro zvýšení přesnosti.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška opět bezpečně zajištěná.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a bezpečnostní informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!