

Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010847
- Mfr. No.: 104751-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396825

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH GRY](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr die bestmögliche Leistung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Teile des Chassis ordnungsgemäß installiert sind, bevor du es benutzt.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze defekte Teile umgehend.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Schießen immer Gehörschutz und Schutzbrillen.
- Stelle sicher, dass der Schießstand sicher ist und keine unbefugten Personen in der Nähe sind.
- Halte das Gewehr immer auf eine sichere Richtung gerichtet.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile, die für das Oryx Chassis geeignet sind.
- Überprüfe vor jedem Schießen die korrekte Montage des Gewehrs im Chassis.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du alle Teile des Oryx Chassis und des Gewehrs zur Hand hast.
2. **Montage des Gewehrs:**
 - Entferne das Originalschacht des CZ 457.
 - Setze das Gewehr in das Oryx Chassis ein und achte darauf, dass es richtig sitzt.
 - Befestige das Gewehr mit den vorgesehenen Schrauben.
3. **Verstellbarer Schaft:**
 - Justiere den Schaft auf deine Körpergröße und Vorlieben.
 - Stelle sicher, dass alle Anpassungen fest angezogen sind.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Umfeld schießst.
- Nimm eine stabile Position ein, während du das Gewehr hältst.
- Achte darauf, dass du das Ziel klar im Visier hast, bevor du abdrückst.
- Verwende den verstellbaren Schaft, um die beste Passform zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass du alle Teile in einer umweltfreundlichen Weise entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used in accordance with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the chassis and any attached firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model (CZ 457).
- Familiarize yourself with the features and adjustments of the chassis before use.

Specific Safety Precautions for Use

- When adjusting the buttstock, ensure that it is securely locked in place before use.
- Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the chassis.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and attachments on the chassis.
- Ensure that the rifle is properly secured in the chassis before firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your CZ 457 rifle.
- Carefully align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock according to the instructions provided with the chassis.

2. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment knob on the buttstock.
- Slide the buttstock to the desired length for a comfortable fit.
- Tighten the adjustment knob to secure the buttstock in place.

3. Attaching Accessories:

- Select compatible AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching accessories to the chassis.
- Ensure all attachments are securely fastened before use.

4. Usage:

- Once the chassis is fully assembled and adjusted, take a shooting position.
- Align your sight picture and ensure a firm grip on the rifle.
- Fire the rifle in a safe and controlled environment.

Disposal Instructions

- When the chassis reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm accessories.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión de tu rifle. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y cualquier equipo relacionado fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- Utiliza el chasis solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, busca asesoramiento profesional.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación Segura:**
 - Siempre trata el rifle como si estuviera cargado.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés preparado para disparar.
 - Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.
- **Uso del Chasis:**
 - Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
 - Ajusta la culata a tu medida para garantizar un ajuste seguro y cómodo.
 - No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté aprobada por el fabricante.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena el chasis en un lugar seco y seguro.
 - Usa un estuche adecuado para proteger el chasis y el rifle cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata de fábrica siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté bien alineado.
- Aprieta todos los tornillos y fijaciones según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté bloqueada en su lugar antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda antes de disparar.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo y asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
- Realiza disparos de manera responsable y respetando siempre las normas de seguridad de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de que esté completamente desarmado y sin piezas útiles.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro y el mantenimiento del chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH, o para realizar consultas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda seguir siempre estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Respectez toujours les réglementations locales et nationales concernant l'utilisation d'armes à feu.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser le châssis, assurez-vous qu'il est correctement installé sur votre fusil CZ 457.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- Ne tirez pas avec le châssis si vous remarquez des défauts visibles ou des pièces manquantes.
- Lorsque vous utilisez le châssis, veillez à ce que votre environnement soit sûr et dégagé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Démontez soigneusement la crosse d'origine de votre fusil CZ 457.
3. **Fixation du châssis:**
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre fusil.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en veillant à ce qu'il soit bien serré.
4. **Installation des accessoires:**
 - Installez les poignées AR15 et les rails ARCA selon vos préférences.
 - Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés.

Utilisation

- Lorsque vous vous préparez à tirer, assurez-vous que votre position est stable et confortable.
- Ajustez la crosse en fonction de votre morphologie pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.
- Restez attentif à votre environnement et aux autres personnes autour de vous pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des composants d'armes à feu.
- Si possible, recyclez le châssis ou ses composants dans des installations appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per un fucile di precisione.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installarlo o rimuoverlo dal telaio.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili o eccessivi.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e la regolazione del calcio.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Fucile:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio.
- Fissa il fucile utilizzando le viti e i supporti forniti, seguendo le istruzioni specifiche incluse nel pacchetto.

2. Regolazione del Calcio:

- Regola l'altezza del calcio secondo le tue preferenze.
- Verifica che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati dietro al telaio, mantenendo una postura stabile.
- Prendi la mira e verifica la stabilità del fucile prima di sparare.
- Dopo ogni utilizzo, controlla il telaio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti in discariche non autorizzate.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, è importante contattare un rappresentante del servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH GRY

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH GRY. To podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania z precyzyjnej broni. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj podwozie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia oraz wszystkich jego komponentów.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Informuj się o ewentualnych akcjach przypominających dotyczących produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że podwozie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i nieuszkodzone.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji podwozia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj tylko akcesoriów i komponentów zatwierdzonych przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przeczytaj instrukcje obsługi broni, z którą będziesz używać podwozia.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji są dostępne.
- Zamocuj podwozie do broni zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są dokręcone.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podwozie i broń są w dobrym stanie.
- Zachowuj ostrożność podczas strzelania, aby uniknąć obrażeń.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze upewnij się, że broń jest bezpieczna i niezaładowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podwozie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem sprzedawcy lub producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia dotyczącego podwozia Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH GRY.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie podwozia zapewni lepsze doświadczenia związane ze strzelaniem oraz ochroni Ciebie i innych.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH kasan käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön ja että se on ehjä ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä sen enimmäisrajojen yli.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumiseen ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Asenna Oryx Chassis kasa seuraavasti:
 1. Kiinnitä peräosa tukevasti runkoon.
 2. Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
 3. Tarkista, että Vmuotoinen vuoraus on oikein asetettu.
- Asenna lisävarusteet (AR15kahvat, ARCArautakiskot, MLok) valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti kasan taakse ja säädä peräosa mukautuvan istuvuuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kivääri on turvallisesti kiinnitetty ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisemista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätettäväksi tai ongelmajätteeksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät kaikki turvallisuusohjeet ja käytännöt ennen tuotteen käyttöä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja nauti Oryx Chassis kasan käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och säkert fäst innan skjutning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Lär dig och följ alltid säkerhetsreglerna för vapenhantering.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med Oryx Chassis.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt CZ 457vapen.
- Montera Oryx Chassit genom att följa dessa steg:
 - Placera vapnet i chassit.
 - Se till att det Vformade bäddningen passar ordentligt.
 - Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att allt är åtdraget.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil:
 - Lossa justeringsskruvarna.
 - Flytta kolven framåt eller bakåt tills du hittar en bekväm position.
 - Återfäst skruvarna ordentligt.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp, ARCA-skenor eller MLoctillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vänligen notera att alla produkter har en Eubaserad kontaktpunkt för säkerhetsförfrågningar. Kontrollera produktens förpackning eller dokumentation för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassis.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost s přesnou puškou. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně namontována v chassis a že všechny šrouby jsou pevně utaženy.
- Při zaměřování a střelbě vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.
- Ujistěte se, že máte vhodnou ochranu zraku a sluchu.
- Při používání výrobku v terénu buďte obezřetní a všímejte si okolního prostředí.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní prvky vaší pušky, jako je zajištění zbraně při přepravě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž chassis:

- Před začátkem montáže se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte pušku z původního pažbení a zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a zajistěte ji podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utaženy.

2. Používání chassis:

- Nastavte pažbu podle vaší výšky a pohodlí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis v dobrém stavu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou techniku zaměřování.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.
- Kontaktujte místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky v oblasti bezpečnosti zbraní.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky s vaším Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH.