

Shotgun Chamber Flag - The B-Team

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Chamber Flag - The B-Team
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012001
- Mfr. No.: EU2012001
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag The BTeam](#)
- [English: Shotgun Chamber Flag Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta The BTeam](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag Patch Holder](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Shotgun Chamber Flag The BTeam](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag The BTeam](#)
- [Suomi: Shotgun Chamber Flag Patch Holder Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag The BTeam](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Shotgun Chamber Flag The BTeam](#)

Sicherheitshinweise für die Shotgun Chamber Flag The BTeam

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shotgun Chamber Flag The BTeam. Diese neongrüne Kammerflagge wurde entwickelt, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge immer in einer ungeladenen Waffe verwendet wird.
- Verwenden Sie die Kammerflagge ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie die Kammerflagge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge. Bei Beschädigungen sollte sie ersetzt werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Kammerflagge nicht, um eine geladene Waffe zu kennzeichnen.
- Achten Sie darauf, dass die Kammerflagge korrekt in die Waffe eingesetzt wird, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Entfernen Sie die Kammerflagge vor dem Schießen oder beim Transport der Waffe.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur in geeigneten Umgebungen, in denen der Umgang mit Feuerwaffen erlaubt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Einsetzen der Kammerflagge:

- Öffnen Sie die Kammer Ihrer Waffe.
- Setzen Sie die Kammerflagge vorsichtig in die Kammer ein, bis sie sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Flagge sichtbar ist und nicht blockiert wird.

2. Entfernen der Kammerflagge:

- Öffnen Sie die Kammer Ihrer Waffe.
- Ziehen Sie die Kammerflagge vorsichtig heraus.
- Überprüfen Sie die Waffe auf Munition, bevor Sie die Kammer schließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Kammerflagge beschädigt ist, entsorgen Sie sie umgehend, um eine versehentliche Verwendung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen über die offiziellen Kanäle klären.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Kammerflaggen eine wichtige Sicherheitsmaßnahme darstellt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung sicher sind.

Shotgun Chamber Flag Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Shotgun Chamber Flag from The BTeam. This product is designed to enhance firearm safety by clearly indicating that a shotgun is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Use the chamber flag only with shotguns that are unloaded.
- Keep the chamber flag in place until you are ready to use the firearm.
- Store the chamber flag in a safe place when not in use, out of reach of children.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of damage or wear before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shotgun is completely unloaded before inserting the chamber flag.
- Do not use the chamber flag as a substitute for proper firearm safety practices.
- Keep the chamber flag visible when the shotgun is not in use.
- Do not allow children or unauthorized persons to handle the shotgun or chamber flag.
- If you notice any unusual behavior or damage to the chamber flag, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Inserting the Chamber Flag

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action of the shotgun to verify it is unloaded.
- Insert the chamber flag into the chamber of the shotgun until it is securely in place, ensuring it is visible from the outside.

2. Removing the Chamber Flag

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action of the shotgun.
- Carefully remove the chamber flag from the chamber.

3. Storage

- Store the chamber flag in a dry, cool place when not in use.
- Keep it out of reach of children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag according to local regulations.
- Do not throw the chamber flag in regular household waste if it is damaged.
- Check with local authorities for proper disposal methods for plastic products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Shotgun Chamber Flag, please reach out to the manufacturer's customer support. Ensure you have your product information ready for a quicker response.

Conclusion

Your safety and the safety of others is our top priority. By following these guidelines and using the Shotgun Chamber Flag correctly, you can help ensure a safer environment when handling firearms. Thank you for your commitment to firearm safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta The BTeam

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta de The BTeam es un dispositivo diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es esencial para la seguridad en el manejo de armas de fuego y debe ser utilizado de manera adecuada para garantizar la seguridad de todos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar la bandera de cámara.
- Utiliza siempre la bandera de cámara en armas de fuego que no estén en uso.
- Mantén la bandera de cámara fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Revisa periódicamente el estado de la bandera de cámara; si está dañada, reemplázala inmediatamente.
- Si observas un producto inseguro o un accidente relacionado, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - La bandera de cámara no es un dispositivo de seguridad por sí sola. Siempre verifica que el arma esté descargada.
 - No uses la bandera de cámara como sustituto de un manejo seguro del arma de fuego.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca manipules un arma de fuego mientras la bandera de cámara esté instalada.
 - Mantén la bandera de cámara visible para todos los que se encuentren cerca del arma.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no es un juguete. Mantén la bandera de cámara y el arma de fuego alejados de niños y personas no capacitadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Inserta la bandera de cámara en la recámara del arma de fuego hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que la bandera de cámara sea visible desde el exterior del arma.

2. Uso:

- Utiliza la bandera de cámara cada vez que el arma de fuego no esté en uso.
- Retira la bandera de cámara solo cuando estés listo para usar el arma de fuego.
- Después de usar el arma, vuelve a insertar la bandera de cámara inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si la bandera de cámara se encuentra dañada o ya no es necesaria, deséchala de manera responsable.
- No arrojes la bandera de cámara en la basura común. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de seguridad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas adicionales sobre la Bandera de Cámara de Escopeta de The BTeam o necesitas asistencia, busca la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Usa la Bandera de Cámara de Escopeta de The BTeam de manera adecuada y mantén un entorno seguro para ti y para los demás.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag est un outil essentiel pour identifier une arme à feu déchargée. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Drapeau de Chambre est utilisé uniquement avec des armes à feu déchargées.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, même avec un Drapeau de Chambre en place.
- Vérifie toujours l'état de l'arme avant d'utiliser le Drapeau de Chambre.
- Informe les autres de la présence d'une arme à feu et de l'utilisation du Drapeau de Chambre.
- Conserve le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Drapeau de Chambre dans un environnement sécurisé.
- Ne manipule pas l'arme à feu lorsque tu installes ou retires le Drapeau de Chambre.
- Assure-toi que le Drapeau de Chambre est bien visible pour indiquer que l'arme est déchargée.
- Ne modifie pas le Drapeau de Chambre de quelque manière que ce soit.
- Inspecte régulièrement le Drapeau de Chambre pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre :

- Ouvre l'action de l'arme à feu.
- Insère le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme.
- Ferme doucement l'action pour maintenir le Drapeau de Chambre en place.

2. Utilisation du Drapeau de Chambre :

- Assure-toi que le Drapeau de Chambre est bien en place avant de manipuler l'arme.
- Utilise le Drapeau de Chambre dans toutes les situations où l'arme est déchargée et doit être stockée ou transportée.

3. Retrait du Drapeau de Chambre :

- Ouvre l'action de l'arme à feu.
- Retire délicatement le Drapeau de Chambre de la chambre.
- Vérifie à nouveau que l'arme est déchargée avant de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Drapeau de Chambre est endommagé ou usé, mets-le au rebut de manière responsable.
- Ne jette pas le Drapeau de Chambre dans le feu ou dans l'eau.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux utiliser le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité numéro un lors de la manipulation d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag Patch Holder

Introduzione

Il Shotgun Chamber Flag è un dispositivo di sicurezza progettato per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza fondamentali e istruzioni per l'uso, garantendo un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Shotgun Chamber Flag sia sempre utilizzato in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate per le armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Shotgun Chamber Flag solo su armi da fuoco scariche.
- Non rimuovere il Chamber Flag fino a quando non sei pronto per utilizzare l'arma in modo sicuro.
- Assicurati che il Chamber Flag sia ben visibile e facilmente identificabile.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Chamber Flag inserito se ci sono bambini o persone vulnerabili nelle vicinanze.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Inserimento del Chamber Flag:

- Apri la camera dell'arma da fuoco.
- Inserisci il Chamber Flag nella camera dell'arma in modo che sia ben visibile.
- Chiudi l'arma in modo che il Chamber Flag rimanga in posizione.

2. Controllo della Visibilità:

- Assicurati che il Chamber Flag sia completamente visibile dall'esterno dell'arma.
- Verifica che non ci siano ostruzioni che possano nascondere il Chamber Flag.

3. Rimozione del Chamber Flag:

- Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Chamber Flag.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di rimuovere il Chamber Flag.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Chamber Flag non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il Chamber Flag nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Shotgun Chamber Flag, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro del tuo Shotgun Chamber Flag. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Assicurati di essere sempre consapevole delle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali problemi o incidenti alle autorità competenti.

Bruksanvisning for Shotgun Chamber Flag The BTeam

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Shotgun Chamber Flag The BTeam. Dette produktet er designet for å gi en visuell indikasjon på at et våpen er avfyrt og dermed øke sikkerheten ved håndtering av våpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kammerflagget alltid brukes i samsvar med gjeldende våpenlover og sikkerhetsprosedyrer.
- Hold kammerflagget utilgjengelig for barn og andre uerfarne personer.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid kammerflagget når våpenet ikke er i bruk for å indikere at det ikke er i stand til å avfyre.
- Kontroller at kammerflagget er riktig plassert i våpenets kammer før oppbevaring.
- Unngå å bruke kammerflagget hvis det er skadet eller slitt.
- Sørg for at kammerflagget er laget av materialer som er motstandsdyktige mot slitasje og værforhold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av kammerflagget:

- Åpne våpenets kammer ved å følge produsentens instruksjoner.
- Sett kammerflagget inn i kammeret til det sitter sikkert.
- Lukk kammeret forsiktig for å sikre at flagget forblir på plass.

2. Bruk av kammerflagget:

- Når våpenet ikke er i bruk, skal kammerflagget alltid være på plass for å indikere at det ikke er ladet.
- Før du håndterer våpenet, sørg for at kammerflagget er synlig og at våpenet er i en sikker tilstand.

3. Fjerning av kammerflagget:

- Åpne kammeret ved å følge produsentens instruksjoner.
- Trekk kammerflagget forsiktig ut av kammeret.
- Oppbevar kammerflagget på et trygt sted når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kammerflagget skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Hvis kammerflagget er skadet, sørg for å avhende det på en sikker måte for å unngå utilsiktet bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av Shotgun Chamber Flag, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for

sikkerhetsforespørsel tilgjengelig.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag The BTeam

Wprowadzenie

Flagi komorowe Shotgun Chamber Flag The BTeam to jasne, neonowe flagi zaprojektowane w celu ułatwienia identyfikacji rozładowanej broni palnej. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz właściwej utylizacji produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest bezpieczny w użyciu, pod warunkiem przestrzegania wszystkich instrukcji.
- Flagi komorowe są przeznaczone tylko do identyfikacji rozładowanej broni palnej.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj flagi tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie używaj flagi do innych celów, takich jak zabawa lub jako element dekoracyjny.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed umieszczeniem flagi w komorze.
- Nie pozostawiaj flagi w komorze broni na dłużej niż to konieczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest w pełni rozładowana.
- Sprawdź, czy nie ma amunicji w pobliżu.

2. Montaż flagi:

- Włóż flagę do komory broni, upewniając się, że jest dobrze widoczna.
- Sprawdź, czy flaga nie blokuje mechanizmów broni.

3. Użytkowanie:

- Flaga powinna być widoczna dla wszystkich osób w pobliżu broni.
- Regularnie kontroluj stan flagi i wymień ją, jeśli jest uszkodzona.

Instrukcje Utylizacji

- Flagi komorowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj flagi do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące materiałów syntetycznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Flagi komorowe Shotgun Chamber Flag The BTeam są skutecznym narzędziem do zwiększenia bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie produktu.

Shotgun Chamber Flag Patch Holder

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Shotgun Chamber Flag Patch Holderin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden turvallisuutta ja varmistamaan, että tyhjt aseet voidaan tunnistaa helposti. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä patruunaflagia ainoastaan aseissa, joissa se on tarkoitettu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen patruunaflagin asentamista.
- Älä koskaan luota pelkästään patruunaflagin käyttöön aseiden turvallisuuden varmistamiseksi; noudata aina turvallisia aseenkäsittelykäytäntöjä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai kostea, sillä tämä voi vaikuttaa sen näkyvyyteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarkista, että patruunaflagi on ehjä ja puhdas.

2. Asennus:

- Aseta patruunaflagi aseeseen patruunapesään.
- Varmista, että flagi on kunnolla paikallaan ja näkyvissä.

3. Käyttö:

- Käytä patruunaflagia aina, kun ase on tyhjennetty ja ei käytössä.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunaflagi on näkyvissä ja ehjä.

4. Poistaminen:

- Poista patruunaflagi aseeseen käytön alkaessa.
- Varmista, että ase on ladattu ja valmis käyttöön.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuskysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan aikuisille ja se ei ole leikkikalu. Varmista, että tuotteen käyttöön liittyvät ohjeet ja varotoimet ymmärretään ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag The BTeam

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag The BTeam. Denna produkt är utformad för att öka säkerheten vid hantering av skjutvapen genom att tydligt indikera att vapnet är avlastat. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador och slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avlastat innan du installerar chamber flaggen.
- Använd endast chamber flaggen i avsedda vapenmodeller.
- Se till att flaggen är korrekt installerad så att den är synlig och inte kan lossna under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer, vilket kan påverka dess funktion.
- Låt aldrig produkten vara i närheten av en laddad vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chamber flaggen:

- Öppna vapnets kammare och kontrollera att det är avlastat.
- Sätt in chamber flaggen i kammaren så att den är synlig utanför vapnet.
- Kontrollera att flaggen sitter ordentligt och inte kan lossna.

2. Användning av chamber flaggen:

- Använd chamber flaggen alltid när vapnet är avlastat och inte i bruk.
- Ta bort chamber flaggen innan du laddar vapnet för användning.
- Förvara alltid chamber flaggen på en säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid hantering av skjutvapen. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säkrare miljö för dig själv och andra.

Bezpečnostní pokyny pro Shotgun Chamber Flag The BTeam

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Shotgun Chamber Flag The BTeam. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečnost při manipulaci se zbraněmi. Prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte Shotgun Chamber Flag pouze pro zamýšlený účel, tj. k označení vybitých zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Pravidelně kontrolujte stav vlaječky a vyměňte ji, pokud je poškozená nebo opotřebovaná.
- Informujte se o pravidlech a předpisech týkajících se manipulace se zbraněmi ve vaší oblasti.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před vložením vlaječky do zbraně se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Nikdy nepoužívejte Shotgun Chamber Flag jako náhradu za řádné bezpečnostní postupy.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace.
- Nezapomeňte, že vlaječka je pouze vizuálním indikátorem a nemůže nahradit pečlivé kontroly stavu zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečné poloze.

2. Vložení vlaječky:

- Opatrně vložte Shotgun Chamber Flag do komory zbraně.
- Ujistěte se, že vlaječka je pevně usazena a viditelná.

3. Kontrola:

- Po vložení vlaječky zkontrolujte, zda je dobře viditelná zvenčí.
- Pravidelně kontrolujte vlaječku, zejména po každém použití zbraně.

4. Odstranění vlaječky:

- Před použitím zbraně vždy vyjměte vlaječku.
- Uložte vlaječku na bezpečné místo, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je Shotgun Chamber Flag poškozená nebo opotřebovaná, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte vlaječku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o produktu, bezpečnostních pokynech nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku a jeho stavu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Shotgun Chamber Flag. Vždy se ujistěte, že dodržujete všechny relevantní bezpečnostní pokyny a předpisy.