

Pistol Chamber Flag - Remove before pew pew

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Pistol Chamber Flag - Remove before pew pew
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012006
- Mfr. No.: EU2012006
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Pistol Chamber Flag](#)
- [English: Pistol Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Pistol](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Pistol Chamber Flag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pistol Chamber Flag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Pistoletu](#)
- [Suomi: Pistol Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Pistol Chamber Flag](#)
- [Český: Pistol Chamber Flag Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für die Pistol Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Pistol Chamber Flag von Brownells Europe! Diese Kammerflagge in neongrün ist ein wichtiges Sicherheitswerkzeug, um eine ungeladene Feuerwaffe zu kennzeichnen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Pistol Chamber Flag nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Kammerflagge von Kindern fern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kammerflagge auf Risse oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Identifikation:** Stellen Sie sicher, dass die Kammerflagge gut sichtbar ist, wenn sie in der Waffe platziert ist.
- **Verwendung:** Entfernen Sie die Kammerflagge vor der Benutzung der Waffe ("Remove before pew pew").
- **Lagerung:** Lagern Sie die Kammerflagge an einem trockenen, sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.
- **Überwachung:** Lassen Sie niemals eine Waffe unbeaufsichtigt, wenn die Kammerflagge nicht entfernt wurde.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Öffnen Sie die Kammer der Waffe.
- Platzieren Sie die Pistol Chamber Flag vollständig in die Kammer, sodass sie sicher sitzt.
- Schließen Sie die Waffe vorsichtig, um die Flagge zu fixieren.

2. Nutzung:

- Überprüfen Sie die Waffe vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass die Kammerflagge entfernt wurde.
- Verwenden Sie die Kammerflagge nur in einer sicheren Umgebung, in der der Umgang mit Waffen erlaubt ist.

3. Entfernen:

- Entfernen Sie die Kammerflagge, bevor Sie die Waffe laden oder abfeuern.
- Bewahren Sie die Kammerflagge an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf wieder zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kammerflagge gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Kammerflagge beschädigt ist, entsorgen Sie sie sofort, um Verwirrung und Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Pistol Chamber Flag wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Pistol Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Pistol Chamber Flag. This product is designed to enhance firearm safety by clearly indicating that a pistol is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Use the chamber flag only with unloaded firearms.
- Ensure that the chamber flag is visible at all times when the firearm is not in use.
- Keep the chamber flag out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Identification of Hazards:**
 - Misuse of the chamber flag may lead to accidents if it is used on a loaded firearm.
 - Failure to properly inspect the chamber flag can result in undetected damage.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always verify the status of the firearm before inserting the chamber flag.
 - Do not use the chamber flag as a substitute for safe handling practices.
 - Ensure that the chamber flag is fully inserted into the chamber and is secure.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Open the action of the pistol to ensure it is unloaded.
- Visually and physically inspect the chamber to confirm it is clear of ammunition.
- Insert the chamber flag into the chamber of the firearm until it is fully seated.
- Close the action of the firearm, ensuring the chamber flag is visible.

2. Usage:

- Always keep the chamber flag in place when the firearm is not in use.
- Remove the chamber flag only when you are ready to use the firearm.
- After use, reinsert the chamber flag to indicate the firearm is unloaded and safe.

Disposal Instructions

- Dispose of the chamber flag in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chamber flag in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product concerns, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure you have the product information ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety with the Pistol Chamber Flag. Your adherence to these guidelines helps promote a culture of responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Pistol

Introducción

La Bandera de Cámara de Pistol es un dispositivo de seguridad diseñado para identificar fácilmente un arma de fuego descargada. Este producto es de color verde neón brillante, lo que lo hace altamente visible. Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que utilizas la Bandera de Cámara de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar la Bandera de Cámara.
- Nunca utilices la Bandera de Cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad adecuadas con armas de fuego.
- Mantén la Bandera de Cámara fuera del alcance de los niños.
- Verifica regularmente que la Bandera de Cámara esté en buenas condiciones y reemplázala si está dañada.
- Si observas algún comportamiento inseguro relacionado con armas de fuego, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros potenciales:** La Bandera de Cámara no garantiza que el arma esté completamente segura. Siempre verifica el estado del arma. No uses la Bandera de Cámara si está dañada o desgastada.
- **Instrucciones para evitar peligros:** Inserta la Bandera de Cámara en la recámara del arma de fuego después de verificar que esté descargada. Retira la Bandera de Cámara antes de cargar o disparar el arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verifica que el arma esté descargada:** Abre el cerrojo o el mecanismo de carga del arma. Inspecciona visualmente la recámara para asegurarte de que no haya munición presente.
2. **Inserta la Bandera de Cámara:** Toma la Bandera de Cámara y colócala en la recámara del arma de fuego. Asegúrate de que la Bandera esté completamente insertada y visible desde la parte exterior del arma.
3. **Retira la Bandera de Cámara antes de usar el arma:** Antes de cargar el arma, retira la Bandera de Cámara. Guarda la Bandera de Cámara en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Bandera de Cámara, deséchala de manera responsable.
- Si la Bandera de Cámara está dañada, colócala en un contenedor de residuos adecuado para evitar que otros la usen incorrectamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la Bandera de Cámara de Pistol o si tienes preguntas sobre la seguridad, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado en tu área. Asegúrate de que cualquier consulta relacionada con la seguridad se dirija a un punto de contacto en la UE.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda revisar el sistema de alerta de seguridad de la UE para conocer cualquier producto inseguro.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Pistol Chamber Flag

Introduction

Le Drapeau de Chambre Pistol Chamber Flag est un accessoire de sécurité conçu pour identifier facilement une arme à feu déchargée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le Drapeau de Chambre pour indiquer qu'une arme à feu est déchargée.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir vérifié qu'elle est déchargée.
- Gardez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Drapeau de Chambre pour s'assurer qu'il est en bon état.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le Drapeau de Chambre est bien inséré dans la chambre de l'arme.
- Ne retirez jamais le Drapeau de Chambre tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser l'arme.
- Ne laissez pas le Drapeau de Chambre en place lorsque l'arme est en usage.
- Ne pas utiliser le Drapeau de Chambre comme un jouet ou un accessoire décoratif.
- Évitez de tirer sur l'arme tant que le Drapeau de Chambre est en place.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre :

- Ouvrez l'action de l'arme à feu.
- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Fermez l'action de l'arme pour maintenir le Drapeau de Chambre en position.

2. Utilisation du Drapeau de Chambre :

- Avant de manipuler l'arme, vérifiez toujours que le Drapeau de Chambre est en place.
- Lorsque vous êtes prêt à utiliser l'arme, retirez le Drapeau de Chambre avec précaution.
- Conservez le Drapeau de Chambre dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre avec des déchets ménagers.
- Si le Drapeau de Chambre est endommagé, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires pour armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver tous les documents relatifs à l'achat pour référence future.

Merci d'utiliser le Drapeau de Chambre Pistol Chamber Flag de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pistol Chamber Flag

Introduzione

Il Pistol Chamber Flag è una bandierina di sicurezza di colore verde neon brillante progettata per identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza durante l'uso e la manipolazione delle armi da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un utilizzo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di inserire il Pistol Chamber Flag.
- Non utilizzare mai l'arma mentre il Pistol Chamber Flag è inserito.
- Conserva il Pistol Chamber Flag in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il Pistol Chamber Flag per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Pistol Chamber Flag in ambienti controllati e sicuri.
- Non rimuovere il Pistol Chamber Flag fino a quando non sei pronto per utilizzare l'arma in modo sicuro.
- Non utilizzare il Pistol Chamber Flag come sostituto di altre misure di sicurezza, come il blocco delle armi.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il Pistol Chamber Flag inserito.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Verifica che l'arma sia scarica:

- Controlla visivamente e manualmente la camera dell'arma per assicurarti che non ci siano munizioni.

2. Inserimento del Pistol Chamber Flag:

- Prendi il Pistol Chamber Flag e inseriscilo nella camera dell'arma.
- Assicurati che il Pistol Chamber Flag sia ben fissato e visibile.

3. Controllo della sicurezza:

- Assicurati che il Pistol Chamber Flag sia facilmente visibile per indicare che l'arma è scarica.
- Non rimuovere il Pistol Chamber Flag finché non sei pronto per l'uso dell'arma.

4. Rimozione del Pistol Chamber Flag:

- Prima di utilizzare l'arma, rimuovi il Pistol Chamber Flag dalla camera con attenzione.
- Conserva il Pistol Chamber Flag in un luogo sicuro dopo la rimozione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Pistol Chamber Flag insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di sicurezza.
- Se il Pistol Chamber Flag è danneggiato o usurato, smaltiscilo in modo sicuro per prevenire incidenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Pistol Chamber Flag, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro per te e per gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Pistoletu

Wprowadzenie

Flaga komorowa pistoletu to ważne akcesorium, które umożliwia łatwą identyfikację rozładowanej broni palnej. Nasze jasne, neonowe flagi komorowe są zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej tylko w celu identyfikacji rozładowanej broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj flagę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj flagę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze traktuj broń palną jako rozładowaną, nawet jeśli flaga jest w niej umieszczona.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że flaga jest poprawnie umieszczona w komorze pistoletu przed transportem.
- Nie używaj flagi, jeśli jest uszkodzona lub zniekształcona.
- Nie usuwaj flagi, gdy broń jest w użyciu lub w pobliżu osób.
- Flaga nie jest zabawką; nie pozwól dzieciom na zabawę z nią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja flagi komorowej:

- Otwórz komorę pistoletu.
- Włóż flagę komorową do komory, upewniając się, że jest dobrze widoczna.
- Zamknij komorę pistoletu, upewniając się, że flaga nie została uszkodzona.

2. Użytkowanie flagi:

- Zawsze sprawdzaj, czy flaga jest na miejscu przed transportem broni.
- Po zakończeniu użytkowania broni, zawsze umieszczaj flagę w komorze, aby zasignalizować, że broń jest rozładowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Flagi komorowe, które są uszkodzone, powinny być wyrzucane w sposób odpowiedzialny.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów plastikowych.
- Nie wrzucaj flagi do ognia ani nie poddawaj jej innym formom niebezpiecznego utylizowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania flagi komorowej, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie i jego bezpieczeństwie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj flagi komorowej odpowiedzialnie i zawsze stosuj się do powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Pistol Chamber Flag Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Pistol Chamber Flag on suunniteltu helpottamaan tyhjen ampumaaseiden tunnistamista. Tämä tuote on valmistettu kirkkaan neonvihreästä materiaalista, mikä tekee siitä erottuvan ja helppokäyttöisen. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käyttöön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ampumaaseiden turvallisuuden varmistamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkiäinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole valvomassa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on oikein asennettu ja toimii odotetusti.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä Pistol Chamber Flagia vain tyhjiissä aseissa.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen lipun asettamista.
- Älä koskaan jätä lippua aseeseen, kun sitä ei käytetä.
- Poista lippu ennen ammuntaa ("Remove before pew pew").
- Jos huomaat tuotteen vaurioituneen tai sen toiminnassa on ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että ase on tyhjennetty.
- Aseta Pistol Chamber Flag aseeseen patruunapesään siten, että se on näkyvissä.
- Varmista, että lippu on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Käytä Pistol Chamber Flagia aina, kun ase on eikäytössä.
- Poista lippu ennen aseeseen käyttämistä tai ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan seuraa paikallisia ohjeita vaarallisten tai erityisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

Pistol Chamber Flag on tärkeä turvallisuustuote, joka auttaa tunnistamaan tyhjät ampumaaseet. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumaaseiden käsittelyssä.

Säkerhetsinstruktioner för Pistol Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Pistol Chamber Flag. Denna produkt är designad för att öka säkerheten vid hantering av vapen genom att tydligt indikera att ett vapen är avlastat. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att garantera en säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Pistol Chamber Flag i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Pistol Chamber Flag när du hanterar ett vapen som inte är laddat för att säkerställa att det är avlastat.
- Kontrollera att flaggan är korrekt installerad i vapnets kammare innan du påbörjar någon form av hantering eller transport.
- Ta bort Pistol Chamber Flag innan du använder vapnet för att skjuta.
- Förvara Pistol Chamber Flag på en säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Pistol Chamber Flag:

- Ta bort Pistol Chamber Flag från förpackningen.
- Sätt in flaggan i vapnets kammare så långt som möjligt tills den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att flaggan är synlig och att den inte blockerar något av vapnets funktioner.

2. Användning av Pistol Chamber Flag:

- Använd alltid flaggan när vapnet inte är laddat för att indikera att det är avlastat.
- Innan du använder vapnet, se till att flaggan är borttagen för att förhindra olyckor.
- Vid transport av vapnet, se till att flaggan är korrekt installerad för att öka säkerheten.

Avfallsinstruktioner

- Pistol Chamber Flag är tillverkad av plast och kan återvinnas.
- Kontrollera lokala återvinningsföreskrifter för korrekt avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produkten eller om du har några frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktnamnet och modellnumret tillgängligt när du kontaktar dem.

Tack för att du bidrar till en säker hantering av vapen genom att använda Pistol Chamber Flag!

Pistol Chamber Flag Bezpečnostní pokyny

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro použití chamber flagu pro pistole. Chamber flag je navržen tak, aby usnadnil identifikaci vybitých palných zbraní. Je důležité dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a ostatních osob.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím chamber flagu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Chamber flag používejte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte chamber flag mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte stav chamber flagu a vyměňte ho, pokud je poškozený.
- Pokud zjistíte, že chamber flag je nebezpečný nebo má výrobní vadu, ihned jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze neonově zelené chamber flagy, které jsou schválené výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte chamber flag jako náhradu za bezpečnostní opatření, jako je zajištění zbraně.
- Před manipulací se zbraní vždy zkontrolujte, zda je chamber flag správně umístěn.
- Nepoužívejte chamber flag v situacích, kdy je zbraň vystavena riziku náhodného výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava zbraně:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná pro manipulaci.
2. **Umístění chamber flagu:**
 - Otevřete komoru zbraně.
 - Vložte chamber flag do komory tak, aby byl viditelný zvenčí.
 - Ujistěte se, že chamber flag je správně usazen a nebrání funkci zbraně.
3. **Kontrola:** Po umístění chamber flagu zkontrolujte, zda je zbraň stále v bezpečném stavu.
4. **Odstranění chamber flagu:** Před použitím zbraně vždy odstraňte chamber flag.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je chamber flag poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte ho podle místních předpisů pro likvidaci plastového odpadu.
- Nikdy nevyhazujte chamber flag do běžného odpadu, pokud je kontaminován nebo nebezpečný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti a používání chamber flagu se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně názvu výrobce a čísla produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání chamber flagu a přispějete k prevenci nehod.