

ARCA Tripod

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Pidä teleskooppisi tai digitaalisen kamerasi objektiivisi optimaalisella paikalla, kun liität laitteesi BOG Arca Tripodiin. Tarjoaa erinomaisen tukevan perustan optisen laitteesi kanssa työskentelyyn, BOG Arca Tripod takaa tärinättömän ja sumean toiminnan sekä helpon kohteen havaitsemisen. Nämä tripodit BOG:ilta loistavat hyödyntämällä voimakkaita, pitkäkestoisia materiaaleja, jotka ovat erinomaisia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja kestävät varmasti pitkään. Tripodimarkkinoiden edelläkävijänä BOG on kuunnellut ainutlaatuisia mieltymyksiäsi monien vuosien ajan tarjotakseen erinomaisia tuotteita, ja BOG Arca Tripod yhdistää heidän alan asiantuntemuksensa omistautuneeseen suunnitteluun kehittääkseen yhden BOG:n monista luotettavista tuotteista.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ARCA Tripod](#)
- Valmistaja: [BOG](#)
- Tuotenro: EU2012230
- Valm.nro: 1209008
- Tyyli: Bipod
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2.8kg
- Toimituksen korkeus: 110mm
- Toimituksen leveys: 150.14mm
- Toimituksen pituus: 709.93mm
- UPC: 661120750918

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ARCA Tripod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ARCA Tripod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Arca Tripodin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tripodiasi vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tripod on asetettu tukevasti ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä tripodisi kantokykyä. Tarkista valmistajan suositukset.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, kun käytät kameraa tai teleskooppia tripodissa.
- Käytä vain yhteensopivia laitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi BOG Arca Tripodin kanssa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Suojaa tripod äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta tuulelta tai sateelta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta tripod tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki ja lukittuna.
- Kiinnitä kamera tai teleskooppi tripodissa olevaan kiinnityspisteeseen.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä tripod haluamaasi korkeuteen ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Käytä laitetta rauhallisesti ja vältä äkillisiä liikkeitä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja että tripod on vakaana.

Hävittämishohjeet

- Kun et enää tarvitse BOG Arca Tripodia, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai palveluun, joka hyväksyy elektroniikkaa tai muovituotteita.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit BOG Arca Tripodin. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia tuotteestasi pitkään.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi