

Velociradar Tripod

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

VelociRadar-kronografille suunniteltu jalusta tarjoaa taitettavan muotoilun ja on ihanteellinen korkeus kronografin käyttöön ampumaradalla tai maasta ammuttaessa. VelociRadar-jalustassa on pallo-ohjain, joka keskittää kronografin nopeasti ja tarkasti kohteeseen luotettavaa laukauksen seurantaa varten. Maksimoi radarikronografisi mahdollisuudet VelociRadar-jalustalla.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Velociradar Tripod](#)
- Valmistaja: [Caldwell](#)
- Tuotenro: EU2012291
- Valm.nro: 1204382
- Tyyli: Tripod
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 661120750963

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Velociradar Tripod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Velociradar Tripod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Velociradar Tripod tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään jalustaa turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että jalusta on asennettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat ehjiä ja toimivia.
- Älä käytä jalustaa, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä jalusta poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole paikalla valvomassa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikissa käyttötilanteissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalusta on täysin avattu ja lukittu ennen kronografin asentamista.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää jalustan ollessa käytössä, jotta vältetään vahingot.
- Älä ylikuormita jalustaa; noudata valmistajan suosituksia maksimaalisten painorajojen osalta.
- Käytä palloohjainta varovasti ja varmista, että kronografi on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa jalusta varovasti ja varmista, että kaikki jalat ovat täysin avautuneet.
- Säädä jalustan korkeus haluamallesi tasolle.
- Varmista, että jalusta on tasaisella pinnalla ja kaikki jalat ovat tukevasti maassa.
- Kiinnitä kronografi palloohjaimeen varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Kun jalusta on asennettu, varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Kohdista kronografi tarkasti ampumaalueelle.
- Käynnistä kronografi ja varmista, että se toimii oikein ennen laukaisua.
- Pidä jalusta ja kronografi puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä elektroniikkajätteitä tavalliseen roskiin; käytä hyväksytyjä kierrätyspisteitä.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on tuote ja malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Velociradar Tripod tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti tarkasta laukauksen seurannasta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi