

S18 Version - Scope Camera - Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera

[Optiikka](#) > [Ratakaukoputket ja varusteet](#) > [Ratakaukoputket](#)

Scopemate S18 Version 3.0: Edistykselliset Metsästysoptiikat

Scopemate S18 Version 3.0 on täydellinen kumppani metsästykseseen ja ulkoilma-seikkailuihin, yhdistäen huipputeknologian vertaansa vailla olevaan mukavuuteen ja kestävyYTEEN.

NO IMAGE
AVAILABLE

- Adaptorin Kiinnitysmitat: Sopii laajalle valikoimalle kiikareita, joiden halkaisijat ovat 36-48mm.
- Suurentamisteho: Tarjoaa säädettävän suurennuksen 1x:stä 8x:ään, tarkkojen 0.5-askeleen välein suurennusohjausta varten.
- Erinomainen Tarkkuus: Tarkkuusalue 3cm:stä äärettömyYTEEN, tarjoten teräviä ja selkeitä kuvia kaikilla etäisyyksillä.
- WiFi-yhteys: Yhdistä saumattomasti älypuheliin tai tablettiin iOS/Android-sovelluksen kautta reaaliaikaista videostreamingia ja ohjausta varten.
- Käyttölämpötila: Rakennettu kestäämään äärimmäisiä olosuhteita, toimii luotettavasti 14°F:stä 122°F:ään (-10°C:stä +50°C:een).
- Videon Resoluutio: Tallentaa upeita videoita jopa 2.7K@60fps ja Full HD 1080p resoluutioilla useilla kuvataajuusvaihtoehdoilla (30fps, 60fps, 120fps).
- Hidastettu Toisto: Tallentaa jokaisen hetken Full HD 1080p:ssä 120fps, automaattisella 1/4-nopeudella hidastetulla toistolla yksityiskohtaiselle laukauksen analyysille.
- Tallennus Käynnistin: Valitse automaattisen tai manuaalisen tallennuksen välillä, antaen sinulle joustavuutta jokaiseen tilanteeseen.
- Virtalähde: Toimii 5V=2A USB-yhteydellä tai Flat Top 18650 vaihdettavalla ja ladattavalla akulla, varmistaen pitkäkestoisen suorituskyvyn.
- Tallennuskapasiteetti: Tukee Micro SD-kortteja jopa 512GB, tarjoten runsaasti tilaa pidempiin tallennussessioihin.

Lisäkorostukset:

- Monikerroksiset Optiikkalasit: Varmistaa erinomaisen kirkkauden ja minimaalisen vääristymän.
- Vedenkestävä ja Huonossa Valossa Toimiva: Rakennettu kaikille sääolosuhteille, erinomaisella suorituskyvyllä jopa haastavissa valaistusolosuhteissa.
- Kompakti ja Kevyt: Helppo kantaa ja asentaa, tehden siitä täydellisen ulkoilma-harrastajille.

Ominaisuudet

- Nimi: Scopemate S18 Version 3.0 - Scope Camera
- Valmistaja: SCOPEMATE
- Tuotenro: EU2013633
- Valm.nro: EU2013633
- Maksimi suurennos: 8x
- Paristo: 18650
- Pariston kesto: 12 hours
- Pienin suurennus: 1x
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.26kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 107mm
- Toimituksen pituus: 52mm
- EAN: 0792649432730

Tuotekuvaus

Tämä tuote sisältää pariston.

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Scopemate S18 Version 3.0 Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Scopemate S18 Version 3.0 Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Scopemate S18 Version 3.0 scopekameran käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille tai tärinälle.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja varaosia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevia ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan voimakkaaseen valoon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen, ellei käyttöohjeissa toisin mainita.
- Varmista, että Wi-Fi-yhteys on turvallinen, kun yhdistät laitteen älypuhelimeesi tai tablettiisi.
- Älä käytä laitetta, jos se on kostea tai märkä.
- Vältä laitteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka eivät ole suositeltuja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä scopekamera kiikareihin soveltuvalla adapterilla, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Liitä virtalähde (5V=2A USB tai Flat Top 18650 akku) laitteeseen.
- Lataa akku ennen käyttöä, jos käytät ladattavaa akkua.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse suurennus 1x:stä 8x:ään säätimellä.
- Liitä laite älypuhelimeesi tai tablettiisi iOS/Android-sovelluksen kautta.
- Käytä tallennustoimintoja automaattisesti tai manuaalisesti tarpeen mukaan.
- Tarkista videon resoluutioasetukset ja valitse haluamasi laatu.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ja sen osat ympäristöystävällisesti. Älä heitä laitetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita laitteiden kierrättämisestä.
- Varmista, että akku hävitetään asianmukaisesti, sillä se voi olla haitallista ympäristölle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät Euroopan unionin alueella olevaa yhteyspistettä turvallisuusasioissa.

Yhteenveto

Scopemate S18 Version 3.0 on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja nautinnollinen käyttökokemus. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi