

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK

The Clamp Lock with TEK-LOK is a versatile and secure mounting solution designed for easy attachment to your backpack or belt strap.

TEK-LOK Attachment: Easily attaches to belts or straps up to 1.5 inches wide, providing a reliable and secure hold.

Flexible Gear Mounting: Once mounted, it allows you to connect any round or square posts for maximum versatility.

Important: To use the Clamp Lock with TEK-LOK, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Streamline your setup with the Clamp Lock with TEK-LOK—designed for quick and stable gear mounting on the go.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013645
- Mfr. No.: OBi01003-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840859

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und vielseitige Montagelösung für Ihre Ausrüstung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Clamp Lock nur mit geeigneten Gürteln oder Riemen, die bis zu 1,5 Zoll breit sind.
- Achten Sie darauf, dass der Clamp Lock sicher und fest an Ihrem Gürtel oder Rucksack befestigt ist.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastungen des Clamp Locks, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Verwenden Sie den Clamp Lock nicht mit Ausrüstung, die schwerer ist als die vom Hersteller empfohlene maximale Traglast.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Ausrüstungsgegenstände während der Benutzung im Weg sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des TEKLOK:

- Befestigen Sie den TEKLOK an einem Gürtel oder Riemen, der bis zu 1,5 Zoll breit ist.
- Stellen Sie sicher, dass der TEKLOK fest sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Befestigung von Ausrüstung:

- Schließen Sie beliebige runde oder quadratische Stangen an den montierten Clamp Lock an.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Verbindung stabil und sicher ist.

3. Sicherheitsüberprüfung:

- Vor jeder Nutzung sollten Sie den Clamp Lock auf Beschädigungen überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile intakt sind und korrekt montiert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des OBI Clamp Lock mit TEKLOK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK entschieden haben. Wir wünschen Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to provide a secure and versatile mounting solution for your gear. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions and guidelines provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper use or installation.
- Always check for recalls on the EU Safety Gate platform to stay informed about product safety.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- For the safety of vulnerable groups, such as children, ensure that the product is used under adult supervision.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the Clamp Lock and TEKLOK before use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended weight limit when using the Clamp Lock.
- Ensure that the belts or straps used with the TEKLOK attachment are secure and properly fastened.
- Avoid using the product in extreme conditions that may compromise its integrity (e.g., excessive heat, moisture, or weight).
- Keep the product out of reach of children when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have at least one Clamp Lock or Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount for proper installation.

2. Attaching the TEKLOK:

- Locate the TEKLOK attachment on the Clamp Lock.
- Slide the TEKLOK onto your belt or strap, ensuring it fits securely.
- The TEKLOK is designed to accommodate belts or straps up to 1.5 inches wide.

3. Mounting Gear:

- Once the Clamp Lock is securely attached, you can connect any round or square posts for versatile gear mounting.
- Ensure that all connections are secure before using the mounted gear.

4. Using the Product:

- When using the Clamp Lock, ensure that it is properly fastened to prevent accidental detachment.
- Regularly check the tightness and condition of the attachment to maintain safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling or disposal facility.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit our official website for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the OBI Clamp Lock with TEKLOK.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

El OBI Clamp Lock con TEKLOK es una solución de montaje versátil y segura, diseñada para una fácil sujeción a tu mochila o correa de cinturón. Este producto está diseñado para optimizar tu configuración y proporcionar un montaje rápido y estable de equipo en movimiento. A continuación, encontrarás una guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el OBI Clamp Lock con TEKLOK.
- Inspecciona el producto antes de cada uso. No utilices el Clamp Lock si está dañado o desgastado.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos. No lo uses para cargar objetos que superen su capacidad.
- Si experimentas cualquier mal funcionamiento o daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté firmemente sujeto a tu cinturón o mochila antes de usarlo.
- **Carga máxima:** No excedas la capacidad de carga recomendada. Verifica el peso de los objetos que planeas sujetar.
- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso del Clamp Lock en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **Superficies de montaje:** Asegúrate de que las superficies donde se monta el Clamp Lock estén limpias y secas para evitar deslizamientos.
- **Revisión periódica:** Revisa regularmente el estado del Clamp Lock y del TEKLOK para asegurarte de que funcionen correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del TEKLOK:

- Sujeta el TEKLOK a un cinturón o correa de hasta 1.5 pulgadas de ancho.
- Asegúrate de que el TEKLOK esté bien ajustado y no se mueva.

2. Conexión de Equipos:

- Una vez montado, conecta cualquier poste redondo o cuadrado al Clamp Lock.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de usar el equipo.

3. Verificación de Seguridad:

- Antes de salir, verifica que todo esté correctamente montado y asegurado.
- Realiza un chequeo rápido de que no haya objetos sueltos que puedan causar accidentes.

Instrucciones de Eliminación

- El OBI Clamp Lock con TEKLOK debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible.
- No tires el Clamp Lock en el fuego ni lo expongas a temperaturas extremas, ya que podría liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Recuerda que es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de retiro relacionado con este producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del OBI Clamp Lock con TEKLOK.

Guide de Sécurité pour le Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clamp Lock avec TEKLOK d'OBI SYSTEMS. Ce produit est conçu pour fournir une solution de montage sécurisée et polyvalente pour vos équipements. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du Clamp Lock et de son installation pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Fixation sécurisée** : Assurez-vous que le TEKLOK est bien fixé à votre ceinture ou sangle avant d'utiliser le Clamp Lock.
- **Charge maximale** : Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour éviter toute défaillance.
- **Manipulation prudente** : Lorsque vous connectez ou déconnectez des poteaux, faites-le avec précaution pour éviter les blessures.
- **Évitez les obstructions** : Ne placez pas le Clamp Lock dans des zones où il pourrait être accroché ou endommagé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du TEKLOK :

- Fixez le TEKLOK à votre ceinture ou sangle en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que la largeur de la ceinture ou de la sangle ne dépasse pas 1,5 pouces.

2. Montage du Clamp Lock :

- Une fois le TEKLOK installé, attachez le Clamp Lock à l'endroit souhaité sur votre équipement.
- Assurez-vous que le Clamp Lock est correctement verrouillé.

3. Connexion de poteaux :

- Pour connecter un poteau rond ou carré, insérez-le dans le Clamp Lock et vérifiez qu'il est bien maintenu.
- Testez la connexion en tirant légèrement sur le poteau pour vous assurer qu'il est sécurisé.

4. Démontage :

- Pour retirer le Clamp Lock, déverrouillez-le soigneusement et retirez-le de l'équipement ou du poteau.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en plastique et en métal.
- Si le produit est endommagé, assurez-vous de le recycler de manière appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un représentant local d'OBI SYSTEMS ou vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Clamp Lock avec TEKLOK. Restez vigilant et informé sur les meilleures pratiques d'utilisation de votre équipement.

Guida alla Sicurezza per l'OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per l'OBI Clamp Lock con TEKLOK. Questa guida è progettata per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro e efficace, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il Clamp Lock e il TEKLOK prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni evidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Clamp Lock solo con attrezzature compatibili, come un Clamp Lock o un Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Assicurati che il montaggio sia stabile e sicuro prima di utilizzare il prodotto.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o vento forte, che potrebbero compromettere la sua stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la cintura o la cinghia su cui intendi montare il TEKLOK sia pulita e priva di detriti.
2. **Attacco del TEKLOK:**
 - Posiziona il TEKLOK sulla cintura o sulla cinghia.
 - Spingi il meccanismo di bloccaggio per fissarlo saldamente in posizione.
3. **Verifica di Sicurezza:** Controlla che il TEKLOK sia fissato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

1. **Collegamento dell'Attrezzatura:**
 - Collega il palo rotondo o quadrato al Clamp Lock.
 - Assicurati che il collegamento sia sicuro e che l'attrezzatura sia ben fissata.
2. **Controllo Finale:** Prima di utilizzare l'equipaggiamento, verifica che tutto sia correttamente montato e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla se possibile.
- Controlla se ci sono punti di raccolta per attrezzature di montaggio o plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto l'OBI Clamp Lock con TEKLOK. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wszechstronności, umożliwiając łatwe przymocowanie do plecaka lub paska. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Informuj osoby trzecie o zasadach korzystania z produktu, jeśli są w jego pobliżu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zamka zaciskowego tylko z kompatybilnymi akcesoriami, takimi jak RP M, QD P lub Anywhere Mount.
- Nie przeciążaj zamka zaciskowego; maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać jego specyfikacji.
- Unikaj montażu w miejscach, gdzie produkt może być narażony na ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Nie używaj produktu w pobliżu dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż TEKLOK:

- Upewnij się, że TEKLOK jest odpowiednio przymocowany do paska lub taśmy o szerokości do 1,5 cala.
- Sprawdź, czy TEKLOK zablokował się prawidłowo, aby zapewnić stabilność.

2. Montaż sprzętu:

- Po zamontowaniu TEKLOK, podłącz dowolne okrągłe lub kwadratowe słupki, aby zapewnić maksymalną wszechstronność.
- Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zabezpieczony przed użyciem.

3. Użytkowanie:

- Używaj zamka zaciskowego z TEKLOK tylko w warunkach, do których został zaprojektowany.
- Regularnie sprawdzaj stan zamka i TEKLOK, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dziękujemy za wybranie OBI Clamp Lock z TEKLOK. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lockin TEKLOK:lla. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan monipuolinen ja turvallinen kiinnitysratkaisu. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja kiinnitykset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiinnitysmateriaaleja, jotka ovat enintään 1,5 tuumaa leveitä.
- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen varusteiden käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on tarkoitettu vain tiettyyn käyttöön, jota ei ole mainittu käyttöohjeessa.
- Huolehdi siitä, että varusteet, jotka kiinnitetään Clamp Lockiin, ovat turvallisia ja tarkoituksenmukaisia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä TEKLOK Clamp Lock vyöhön tai hihnoin, jotka ovat enintään 1,5 tuumaa leveitä.
- Varmista, että Clamp Lock on tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla lukittuja.

2. Käyttö

- Liitä haluamasi pyöreä tai nelikulmainen tanko Clamp Lockiin.
- Varmista, että tanko on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua paikallisten sääntöjen mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetoilmoitukset.

Kiitos, että käytät OBI Clamp Lockia TEKLOK:lla!

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och enkel fästning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är korrekt monterad innan användning.
- Använd endast Clamp Lock med kompatibla fästen (minst en Clamp Lock ELLER Slide Lock, samt en RP M, QD P eller Anywhere Mount).
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad den är designad för.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att inga delar av kroppen kommer i kontakt med Clamp Lock under montering eller demontering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av TEKLOK:

- Fäst TEKLOK på bältet eller remmen genom att trycka ner låset tills det klickar på plats.
- Kontrollera att TEKLOK sitter ordentligt fast.

2. Anslutning av utrustning:

- Anslut runda eller fyrkantiga stänger till Clamp Lock för att maximera mångsidigheten.
- Kontrollera att anslutningen är säker innan du använder utrustningen.

3. Demontering:

- För att ta bort TEKLOK, tryck på frigöringsknappen och dra försiktigt bort låset från bältet eller remmen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller vid frågor angående säkerhet och användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vänligen kontakta oss via de angivna kontaktkanalerna i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK!

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval všestranné a bezpečné montážní řešení pro vaše vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční před použitím.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. k montáži vybavení na batohy nebo opasky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a zajišťujte, aby všechny části byly v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží zkontrolujte, zda je TEKLOK správně připevněn k opasku nebo popruhu.
- Ujistěte se, že popruh, na který montujete Clamp Lock, má šířku maximálně 1,5 palce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemickým látkám, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při odstraňování vybavení z Clamp Lock buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty, včetně alespoň jednoho Clamp Lock nebo Slide Lock a RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
2. **Montáž:**
 - Připevněte TEKLOK k opasku nebo popruhu tak, aby byl bezpečně zajištěn.
 - Ujistěte se, že je TEKLOK umístěn na místě, které vám umožní snadný přístup k vybavení.
3. **Připojení vybavení:**
 - Jakmile je TEKLOK nainstalován, připojte požadované kulaté nebo čtvercové sloupky k Clamp Lock.
 - Zkontrolujte, zda je vybavení bezpečně připojeno a pohybuje se bez problémů.
4. **Použití:** Použijte Clamp Lock k upevnění vašeho vybavení během cestování nebo outdoorových aktivit. Ujistěte se, že je vše správně zajištěno před zahájením jakékoli činnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to možné.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnějšímu používání OBI Clamp Lock s TEKLOK.