

OBi Moccasins Feisol

The OBi Moccasins are the ultimate upgrade for your precision tripod, offering superior stability and grip in any environment. Designed with just the right amount of aggression and a broad surface area, they dig into sand, mud, and dirt without sinking or slipping. Despite their robust performance, they maintain a low profile, adding minimal height and weight to your tripod.

Enhanced Stability: Provides a secure and stable platform in challenging conditions like sand, mud, or dirt.

Lightweight and Compact: Adds minimal weight and height to your tripod setup for convenience and portability.

Universal Threading Options: Available in two threading options—16-2 metric (Feisol) and 3/8-16 (RRS)—to fit a wide range of tripods.

Secure Fastening: Includes a tension washer to prevent unwanted loosening during use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBi Moccasins Feisol
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013673
- Mfr. No.: OBi02002-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840798

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für OBi Mokassins](#)
- [English: OBi Moccasins Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para OBi Moccasins](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Mocassins OBi](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBi Mocassini](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Mokasyny OBi](#)
- [Suomi: OBi Mokkasit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Moccasins](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání OBi Mokasín](#)

Sicherheitshinweise für OBi Mokassins

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OBi Mokassins! Diese Mokassins bieten Ihnen eine verbesserte Stabilität und Grip in verschiedenen Umgebungen. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und sicher bleiben, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Mokassins vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Verwenden Sie die Mokassins nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Mokassins außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein unbeabsichtigtes Tragen oder Spielen zu verhindern.
- Achten Sie auf rutschige Oberflächen, um Stürze zu vermeiden.
- Melden Sie unsicheres Verhalten oder Unfälle, die mit den Mokassins in Verbindung stehen, an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EURückrufplattform auf mögliche Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeiden Sie übermäßige Nässe:** Tragen Sie die Mokassins nicht in stehendem Wasser oder bei starkem Regen, um die Rutschgefahr zu minimieren.
- **Vermeiden Sie scharfe Gegenstände:** Achten Sie darauf, dass Sie nicht über scharfe oder spitze Objekte laufen, um Beschädigungen an den Mokassins oder Verletzungen an den Füßen zu vermeiden.
- **Überprüfen Sie den Sitz:** Stellen Sie sicher, dass die Mokassins gut sitzen, um Blasen oder andere Fußbeschwerden zu vermeiden.
- **Tragen Sie geeignete Socken:** Verwenden Sie atmungsaktive Socken, um den Komfort zu erhöhen und Hautirritationen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Anziehen der Mokassins:**
 1. Setzen Sie den Fuß in den Mokassin und stellen Sie sicher, dass die Ferse richtig sitzt.
 2. Ziehen Sie den Mokassin sanft nach oben, um sicherzustellen, dass er bequem sitzt.
 3. Überprüfen Sie, ob die Mokassins fest, aber nicht zu eng sitzen.
- **Pflege der Mokassins:**
 - Reinigen Sie die Mokassins regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Lagern Sie die Mokassins an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mokassins gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Mokassins nicht mehr tragbar sind, überlegen Sie, ob sie recycelbar sind oder ob sie in speziellen Recyclingprogrammen für Schuhe abgegeben werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die entsprechenden Plattformen oder Behörden für detaillierte Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Mokassins und Ihre persönliche Sicherheit von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

OBi Moccasins Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Moccasins. These accessories are designed to enhance the stability and performance of your precision tripod. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Moccasins are compatible with your tripod before use.
- Regularly inspect the OBi Moccasins for signs of wear or damage.
- Use the product only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Keep the OBi Moccasins out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe product incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Slippery Surfaces:** While the OBi Moccasins provide grip, ensure the surface beneath them is stable.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight capacity of your tripod when using the OBi Moccasins.
- **Tension Washer:** Always ensure that the tension washer is securely fastened to prevent loosening during use.
- **Environmental Conditions:** Be cautious when using the OBi Moccasins in extreme weather conditions (e.g., heavy rain, snow) as this may affect performance.
- **Proper Handling:** Handle the OBi Moccasins with care to avoid damaging them.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Verify that your tripod has the appropriate threading (either 1/2 metric or 3/8"16) for the OBi Moccasins.
2. **Installation:**
 - Align the OBi Moccasins with the tripod's mounting plate.
 - Securely fasten the OBi Moccasins by threading them onto the tripod.
 - Ensure that the tension washer is in place to prevent loosening.
3. **Usage:**
 - Position your tripod on a flat, stable surface.
 - If using on soft ground (sand, mud, dirt), ensure the OBi Moccasins are pressed firmly into the surface.
 - Adjust the tripod as needed for optimal stability.
4. **PostUse Care:**
 - After use, remove the OBi Moccasins from the tripod.
 - Clean the OBi Moccasins to remove dirt and debris.
 - Store the OBi Moccasins in a dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBi Moccasins according to local regulations for plastic and metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy the enhanced stability that the OBi Moccasins bring to your tripod setup!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para OBi Moccasins

Introducción

Los OBi Moccasins son un accesorio innovador diseñado para mejorar la estabilidad y el agarre de tu trípode de precisión. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y eliminación. Es importante seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar los OBi Moccasins.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos, que son mejorar la estabilidad de trípodes en terrenos desafiantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Inspecciona regularmente los OBi Moccasins en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Si notas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad en Terrenos:** Asegúrate de que el área donde colocas el trípode con los OBi Moccasins esté libre de obstáculos y peligros.
- **Uso en Condiciones Adversas:** Ten cuidado al utilizar los mocasines en arenas, barro o tierra. Asegúrate de que el trípode esté firmemente asentado antes de colocar cualquier equipo sobre él.
- **Fijación Segura:** Verifica que la arandela de tensión esté correctamente ajustada para evitar aflojamientos durante el uso.
- **Carga Adecuada:** No excedas la capacidad de carga recomendada de tu trípode al usar los OBi Moccasins.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier accesorio o pie del trípode que pueda interferir con la instalación de los OBi Moccasins.
- Atornilla los OBi Moccasins en la base del trípode utilizando las opciones de rosca universal (162 métrico o 3/816) según corresponda.
- Asegúrate de que estén firmemente instalados y ajustados.

2. Uso:

- Coloca el trípode en la ubicación deseada, asegurándote de que los OBi Moccasins estén en contacto con el suelo.
- Ajusta la altura del trípode según tus necesidades.
- Verifica la estabilidad del trípode antes de montar cualquier equipo en él.
- Si el terreno es inestable, considera la posibilidad de elegir un lugar más adecuado.

Instrucciones de Eliminación

- Los OBi Moccasins deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el producto está dañado y no se puede reparar, busca opciones de reciclaje en tu área.
- No arrojes el producto a la basura común, ya que puede contener materiales que requieren un manejo especial.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso de los OBi Moccasins, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto local en la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso seguro y efectivo de los OBi Moccasins.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Mocassins OBi

Introduction

Les mocassins OBi sont conçus pour améliorer la stabilité et l'adhérence de votre trépied de précision. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est important de suivre les directives de sécurité qui sont présentées dans ce guide. Ce document est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR) et vise à vous fournir des informations claires et utiles.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des mocassins pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou ses composants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Si vous constatez un problème avec le produit, cessez immédiatement son utilisation et consultez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité:** Utilisez les mocassins sur des surfaces appropriées pour éviter qu'ils ne glissent ou ne s'enfoncent.
- **Installation:** Assurez-vous que les mocassins sont correctement fixés à votre trépied avant de les utiliser.
- **Poids:** Ne surchargez pas le trépied au-delà de sa capacité maximale recommandée.
- **Vulnérabilité:** Soyez particulièrement attentif lorsque vous utilisez le produit autour d'enfants ou d'animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Mocassins:

- Retirez les anciens pieds de votre trépied.
- Vissez les mocassins OBi sur les filetages appropriés (162 métrique ou 3/816) jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.
- Assurez-vous que la rondelle de tension est correctement installée pour éviter tout desserrage.

2. Utilisation des Mocassins:

- Placez le trépied sur une surface stable et plane.
- Ajustez la hauteur du trépied selon vos besoins tout en vous assurant que les mocassins sont en contact complet avec le sol.
- Testez la stabilité du trépied avant d'y placer tout équipement.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement les mocassins pour enlever la saleté et les débris.
- Inspectez les mocassins pour détecter tout dommage ou usure et remplacez-les si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les mocassins OBi avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage pour savoir comment disposer de ce produit de manière appropriée.
- Si vous devez vous débarrasser des mocassins, essayez de les recycler ou de les donner à des organisations locales qui acceptent les équipements usagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des mocassins OBi, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacter votre revendeur local.

En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec les mocassins OBi est à la fois sûre et agréable. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBi Mocassini

Introduzione

Grazie per aver scelto gli OBi Mocassini Feisol. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e il grip del tuo treppiede di precisione in diverse condizioni ambientali. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i mocassini solo con treppiedi compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare i mocassini su superfici instabili o pericolose che potrebbero compromettere la stabilità.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Utilizza i mocassini in ambienti sabbiosi, fangosi o terrosi per migliorare la stabilità del treppiede.
- **Fissaggio Sicuro:** Assicurati che la rondella di tensione sia correttamente installata per prevenire allentamenti indesiderati.
- **Carico Massimo:** Non superare il carico massimo raccomandato per il tuo treppiede quando utilizzi i mocassini.
- **Superfici Scivolose:** Evita di utilizzare i mocassini su superfici scivolose o instabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dei Mocassini:

- Rimuovi eventuali piedini esistenti dal treppiede.
- Scegli l'opzione di filettatura appropriata (162 metrico o 3/816).
- Avvita i mocassini saldamente nella base del treppiede.
- Assicurati che siano ben fissati e non si allentino.

2. Utilizzo dei Mocassini:

- Posiziona il treppiede con i mocassini su una superficie piana e stabile.
- Regola il treppiede per garantire che sia in equilibrio.
- Usa il treppiede con attenzione, evitando movimenti bruschi.

3. Controllo Periodico:

- Controlla regolarmente i mocassini per segni di usura o danni.
- Sostituisci i mocassini se noti crepe o deterioramenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i mocassini nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali dei mocassini secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso degli OBi Mocassini, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Mokasyny OBi

Wprowadzenie

Mokasyny OBi to innowacyjne akcesorium zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilności i przyczepności w trudnych warunkach. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów unijnych dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku w różnych warunkach, takich jak piasek, błoto i brud.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków i kontuzji.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że mokasyny są dobrze dopasowane, aby uniknąć poślizgnięć lub upadków.
- Nie używaj mokasynów w ekstremalnych warunkach, takich jak lodowate lub śliskie powierzchnie.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas poruszania się po nierównych lub trudnych terenach.
- Nie narażaj mokasynów na długotrwałe działanie substancji chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Zakładanie Mokasynów:

- Upewnij się, że Twoje stopy są suche i czyste.
- Włóż stopę do mokasynów, upewniając się, że pięta jest dobrze osadzona.
- Dostosuj sznurówki lub zapięcia, aby uzyskać odpowiednie dopasowanie.

2. Użytkowanie:

- Używaj mokasynów zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Unikaj biegania lub skakania w mokasynach na śliskich powierzchniach.
- Regularnie sprawdzaj stan mokasynów, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść mokasyny wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Nie używaj agresywnych detergentów ani środków chemicznych.
- Pozwól mokasynom wyschnąć w temperaturze pokojowej, unikając bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- Mokasyny OBi należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Mokasyny OBi są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić ich długotrwałe i bezpieczne użytkowanie. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać informacje o produktach i ewentualnych akcjach przypominających w systemie Safety Gate UE.

OBi Mokkasit Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBi mokkasit tarjoavat erinomaisen vakauden ja pidon tarkkuustelineille kaikissa ympäristöissä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä telineesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mokkasit vain tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.
- Varmista, että mokkasit ovat tiukasti kiinnitettyinä telineeseen ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voivat aiheuttaa tasapainon menettämisen.
- Ole varovainen liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Tarkista säännöllisesti, että jännityspesä on kunnolla kiinni.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse sopiva kierteitysvaihtoehto (162 metriä tai 3/816).
- Kiinnitä mokkasit telineeseen tiukasti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä mokkasit tasaisella pinnalla ensisijaisesti.
- Siirry varovasti, kun käytät telineitä, joissa mokkasit ovat kiinni.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitykset ja vakaus käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kierrätykseen, ellei se ole sallittua.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa OBi mokkasiinien turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit OBi mokkasit!

Säkerhetsinstruktioner för OBi Moccasins

Introduktion

Tack för att du valt OBi Moccasins. Dessa produkter är designade för att ge överlägsen stabilitet och grepp i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid OBi Moccasins enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte skadade produkter.
- Håll OBi Moccasins utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd OBi Moccasins endast på stabila ytor för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn.
- Se till att OBi Moccasins är korrekt fästa vid din tripod innan användning.
- Använd inte OBi Moccasins om de är blöta eller smutsiga, eftersom detta kan påverka greppet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera innehållet:** Se till att alla delar är inkluderade och i gott skick innan installation.
2. **Montera OBi Moccasins:**
 - Välj rätt gängalternativ för din tripod (162 metriskt eller 3/816).
 - Skruva fast OBi Moccasins på tripodens ben tills de sitter ordentligt.
3. **Säkerställ stabilitet:**
 - Kontrollera att OBi Moccasins sitter fast ordentligt och att det inte finns några lösa delar.
 - Testa stabiliteten genom att försiktigt trycka ner på tripodens ben.
4. **Användning:**
 - Placera tripoden på en jämn yta.
 - Justera benen för att säkerställa att tripoden står stabilt.
 - Använd OBi Moccasins för att öka stabiliteten i utmanande terräng.

Avfallshanteringsinstruktioner

- OBi Moccasins är tillverkade av material som kan återvinnas. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för korrekt återvinning.
- Kassera OBi Moccasins på ett miljövänligt sätt om de inte längre är i bruk.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina OBi Moccasins. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečnost používání OBi Mokasín

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBi Mokasíny. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a přilnavost pro váš stativ v různých prostředích. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu spotřebitelů, následující pokyny shrnují důležité bezpečnostní informace a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určeného účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Pravidelně kontrolujte stav OBi Mokasín a ujistěte se, že nejsou poškozené.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před umístěním stativu na OBi Mokasíny se ujistěte, že jsou mokasíny správně upevněny.
- Vyvarujte se používání OBi Mokasín na kluzkých nebo nerovných površích, které by mohly snížit stabilitu.
- Při používání v náročných podmínkách (např. písek, bláto) pravidelně kontrolujte, zda mokasíny zůstávají pevně zapichovány do povrchu.
- Pokud používáte stativ s těžkým vybavením, ujistěte se, že OBi Mokasíny jsou vhodné pro danou zátěž.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací OBi Mokasín na stativ:
 - Zkontrolujte, zda jsou závit na stativu a mokasínech kompatibilní (162 metrický nebo 3/816).
 - Ujistěte se, že stativ je umístěn na stabilním a rovnoměrném povrchu.
- Instalace:
 - Otočte OBi Mokasíny do závitu stativu, dokud nejsou pevně utaženy.
 - Ujistěte se, že napínací podložka je správně umístěna, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Použití:
 - Umístěte stativ na OBi Mokasíny na požadované místo a zkontrolujte stabilitu.
 - Pokud je to nutné, upravte úhel a výšku stativu pro optimální záběr.

Pokyny pro likvidaci

- OBi Mokasíny by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadovém hospodářství.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nevyhazujte OBi Mokasíny do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu doporučujeme kontaktovat prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data nákupu.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naší prioritou.