

ClayCopter Battery

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Maalitaulut ja tarvikkeet](#) > [Heittimet](#)

Never cut your shooting session short again. The Caldwell ClayCopter™ Spare Battery Pack keeps you fully charged and ready for extended time at the range.

This 12V 2.5Ah Li-Ion battery is compact, reliable, and designed for quick swaps, so you can keep the action going without interruption. Equipped with a USB-C charging port and LED level indicators, it makes recharging simple and lets you check power status at a glance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ClayCopter Battery](#)
- Valmistaja: [CALDWELL](#)
- Tuotenro: EU2014479
- Valm.nro: 1223618
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 198700000830

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ClayCopter Akun Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ClayCopter Akun Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter™ akun käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata alla olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai muita näkyviä ongelmia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on merkkejä ylikuormituksesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa laturia ja varaosia.
- Älä yritä avata tai purkaa akkua. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai tulipalon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että akku on ladattu ennen käyttöä. Tarkista LEDtasoinäytöt, jotta tiedät akun varauksen tason.
- Älä lataa akkua liian pitkään. Ylikuormitus voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Vältä akun altistamista vedelle tai muille nesteille. Tämä voi aiheuttaa oikosulkuja ja muita vaaroja.
- Käytä akkua vain sen tarkoitetuissa laitteissa. Älä käytä akkua muissa laitteissa, joissa se ei ole hyväksytty.
- Jos havaitset akun vuotavan tai muita ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että laite on sammutettu ennen akun asentamista.
- Poista vanha akku (jos sellainen on) varovasti noudattaen valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi ClayCopter akku paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että akku on oikein asennettu ennen laitteen käyttämistä.

2. Käyttö:

- Kytke laite päälle ja tarkista LEDtasoinäytöt.
- Käytä laitetta normaalisti ja seuraa akun varaustasoa.
- Lataa akku, kun taso on alhainen, mutta älä ylikäytä tai lataa liian pitkään.

Hävittämishjeet

- Hävitä akku paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä akkua tavalliseen roskakoriin. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai sähkö ja elektroniikkaromukeräyksiin.
- Varmista, että akku on tyhjennetty ennen hävittämistä, jotta vältät ympäristöön kohdistuvat riskit.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ClayCopter akusta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käyttökokemuksesi ClayCopter akulla on turvallinen ja miellyttävä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi