

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Silver

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the annoying trigger flop, and provides a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable trigger feel.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

SASS approved

Color: Silver

Compatibility:

Fits:

Marlin 1894 (.357 Magnum, .44 Magnum, .45 Colt, and more)

Marlin 336, 444, 308, 1895 (30-30, 35 Rem, 45-70, 450M, and more)

Does NOT fit: Rossi 95 and 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin Trigger Silver](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014770
- Valm.nro: 28
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.68kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124319

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipaisin seuraavasti:
 - Avaa ase.
 - Irrota vanha liipaisin varovasti.
3. Asenna uusi Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver seuraavasti:
 - Aseta uusi liipaisin paikalleen.
 - Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. Tarkista asennus:
 - Varmista, että liipaisin liikkuu vapaasti ja ei jää jumiin.

Käyttö

- Käytä tuotetta huolellisesti ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja aseiden käytössä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Silver on suunniteltu parantamaan aseiden käyttöä ja turvallisuutta. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi