

Rossi 95 Safety Delete

Compatibility: Designed for Marlin lever-action rifles, replacing the manual cross-bolt safety button. Benefits: Prevents accidental engagement of the safety during shooting or competitions, providing a clean, streamlined look with no protruding parts. Safety Features: All three passive safety mechanisms remain fully functional:

Firing pin safety

Trigger safety

Half-cock hammer safety

Material: High-quality 416 stainless steel, precision-machined and finished with a black nitride coating.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rossi 95 Safety Delete
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014879
- Mfr. No.: 117
- Weapon type: Rossi
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850068664047

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Rossi 95 Safety Delete](#)
- [English: Rossi 95 Safety Delete User Manual](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 Safety Delete](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rossi 95 Safety Delete](#)
- [Italiano: Rossi 95 Safety Delete Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Rossi 95 Safety Delete](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 95 Safety Delete](#)
- [Suomi: Rossi 95 Safety Delete Käyttöohje](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Safety Delete](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Safety Delete](#)

Sicherheitsanleitung für den Rossi 95 Safety Delete

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Rossi 95 Safety Delete entschieden hast. Dieses Produkt wurde speziell für Marlin LeverActionGewehre entwickelt und ersetzt den manuellen Kreuzbolzensicherheitsknopf. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt sicher verwendet wird, um Risiken zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und halte dich über die Sicherheitshinweise auf dem Laufenden.
- OnlineKäufe sollen die gleichen Sicherheitsstandards wie der Einzelhandel erfüllen.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du das Produkt in der Nähe von Kindern verwendest.
- Bei Fragen zur Sicherheit wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide eine versehentliche Aktivierung der Sicherheit während des Schießens oder bei Wettbewerben.
- Stelle sicher, dass alle drei passiven Sicherheitsmechanismen (Zündstiftsicherheit, Abzugssicherheit, HalbschlaghammerSicherheit) voll funktionsfähig sind.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Marlin LeverActionGewehren.
- Halte das Produkt und die Umgebung sauber und frei von Ablenkungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Entferne den alten Kreuzbolzensicherheitsknopf gemäß der Anleitung des Gewehrherstellers.
- Setze den Rossi 95 Safety Delete an die vorgesehene Stelle ein und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Sicherheitsmechanismus, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

3. Verwendung:

- Achte darauf, dass die Sicherheitsmechanismen immer aktiviert sind, wenn das Gewehr nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Rossi 95 Safety Delete, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Solltest du Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Rossi 95 Safety Delete haben, wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle. Achte darauf, dass du alle Informationen zum Produkt bereithältst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst. Dein Rossi 95 Safety Delete ist ein wichtiger Bestandteil deines Schießerlebnisses. Achte darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Rossi 95 Safety Delete User Manual

Introduction

Thank you for choosing the Rossi 95 Safety Delete. This product is designed to enhance the functionality of Marlin leveraction rifles by replacing the manual crossbolt safety button. It ensures a clean, streamlined look while maintaining safety features. Please read this manual carefully to understand how to use and maintain your Rossi 95 Safety Delete safely.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Keep the Rossi 95 Safety Delete out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and usage.
- Be aware of your surroundings when using firearms to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety features (firing pin safety, trigger safety, and halfcock hammer safety) are fully functional before using the firearm.
- Avoid engaging the safety during shooting or competitions to prevent accidental engagement.
- Do not attempt to modify the Rossi 95 Safety Delete or the firearm it is installed on.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- If you notice any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation.

2. Remove the Old Safety Button:

- Locate the manual crossbolt safety button on your Marlin leveraction rifle.
- Carefully remove the old safety button according to the manufacturer's instructions.

3. Install the Rossi 95 Safety Delete:

- Take the Rossi 95 Safety Delete and align it with the safety mechanism.
- Insert the safety delete into the designated slot and secure it in place.

4. Test the Safety Features:

- After installation, check that all passive safety mechanisms (firing pin safety, trigger safety, halfcock hammer safety) are functioning properly.
- Ensure that the safety delete does not obstruct any other parts of the firearm.

Usage Instructions

- When using the firearm, always ensure that the safety features are active when not ready to fire.

- Engage the safety delete only when necessary, and be aware of its streamlined design to avoid accidental engagement.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques to ensure proficiency and safety while using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Rossi 95 Safety Delete needs to be disposed of due to damage or wear, follow local guidelines for the disposal of metal components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Rossi 95 Safety Delete, please refer to the product documentation or visit the manufacturer's website for contact details and resources.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions provided in this manual, you can ensure safe and effective use of the Rossi 95 Safety Delete with your Marlin leveraction rifle. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing Rossi.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Rossi 95 Safety Delete

Introducción

Gracias por elegir el Rossi 95 Safety Delete. Este producto ha sido diseñado para mejorar la seguridad y la funcionalidad de tu rifle de acción por palanca Marlin. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Rossi 95 Safety Delete esté instalado correctamente antes de usar tu rifle.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el manejo y mantenimiento de tu rifle.
- Mantén el Rossi 95 Safety Delete fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Revisa regularmente el estado del Rossi 95 Safety Delete para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Informa a otros usuarios sobre las características de seguridad del Rossi 95 Safety Delete.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Rossi 95 Safety Delete está diseñado para prevenir la activación accidental de la seguridad durante el disparo o las competencias.
- Asegúrate de que los mecanismos de seguridad pasivos (firing pin safety, trigger safety, y halfcock hammer safety) estén funcionando correctamente.
- No modifiques el Rossi 95 Safety Delete ni el rifle de acción por palanca Marlin de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Si experimentas algún problema con el Rossi 95 Safety Delete, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Rossi 95 Safety Delete:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Retira el botón de seguridad manual existente.
- Instala el Rossi 95 Safety Delete en el lugar del botón de seguridad manual, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que todos los mecanismos de seguridad estén en su lugar y funcionando correctamente.

2. Uso del Rossi 95 Safety Delete:

- Antes de disparar, asegúrate de que la seguridad esté en la posición correcta.
- Durante el uso, evita tocar la zona del Rossi 95 Safety Delete innecesariamente.
- Después de cada uso, revisa el Rossi 95 Safety Delete para asegurarte de que no haya sufrido daños.

Instrucciones de Eliminación

- El Rossi 95 Safety Delete debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de acero inoxidable.
- Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de este tipo.
- No arrojes el Rossi 95 Safety Delete en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el Rossi 95 Safety Delete, por favor contacta a tu distribuidor local o consulta la plataforma de alertas de seguridad de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del Rossi 95 Safety Delete.

Guide de Sécurité pour le Rossi 95 Safety Delete

Introduction

Le Rossi 95 Safety Delete est conçu pour remplacer le bouton de sécurité à verrouillage manuel sur les carabines à levier Marlin. Ce produit vise à prévenir l'engagement accidentel de la sécurité pendant le tir ou les compétitions, tout en offrant un aspect épuré sans pièces saillantes. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Rossi 95 Safety Delete est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Rossi 95 Safety Delete uniquement avec des carabines à levier Marlin compatibles.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Rossi 95 Safety Delete.
- Ne tire jamais avec la sécurité engagée, même si le produit est installé.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement d'utiliser le produit et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.

2. Installation :

- Retire le bouton de sécurité existant de la carabine.
- Installe le Rossi 95 Safety Delete en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Assuretoi que le produit est bien en place et fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le Rossi 95 Safety Delete est en bon état de fonctionnement.
- Utilise toujours l'arme dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Rossi 95 Safety Delete avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en acier inoxydable.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de procéder, consulte un professionnel pour l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Rossi 95 Safety Delete, n'hésite pas à contacter un professionnel qualifié ou à consulter les ressources en ligne disponibles.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du Rossi 95 Safety Delete. Rappelletoi

toujours de respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Rossi 95 Safety Delete Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Safety Delete. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza delle carabine a leva Marlin. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Questo manuale fornisce linee guida chiare e semplici in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Rossi 95 Safety Delete solo con carabine a leva Marlin compatibili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Prevenzione dell'Ingiustificato Attivamento della Sicurezza:**
 - Assicurati che il Rossi 95 Safety Delete sia installato correttamente per prevenire l'attivazione accidentale della sicurezza durante il tiro.
- **Mantenimento delle Funzioni di Sicurezza:**
 - Verifica che i tre meccanismi di sicurezza passivi (firing pin safety, trigger safety, halfcock hammer safety) siano sempre completamente funzionanti.
- **Uso Responsabile:**
 - Utilizza il prodotto solo in contesti di tiro sicuro e controllato.
- **Controllo Periodico:**
 - Effettua controlli regolari per garantire che il prodotto rimanga in condizioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio pulsante di sicurezza incrociato manuale.
- Posiziona il Rossi 95 Safety Delete nel punto di installazione.
- Fissa il prodotto seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Controlla che il prodotto sia ben fissato e non presenti movimenti indesiderati.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il Rossi 95 Safety Delete funzioni correttamente.
- Durante il tiro, presta attenzione a non attivare accidentalmente la sicurezza.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il Rossi 95 Safety Delete insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali metallici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti di sicurezza delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti il Rossi 95 Safety Delete, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per aver scelto il Rossi 95 Safety Delete. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Rossi 95 Safety Delete

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Rossi 95 Safety Delete. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til Marlin lever-action rifler ved å erstatte den manuelle kryssboltsikkerhetsknappen. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsretningslinjer og instruksjoner for korrekt installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Marlin lever-action rifle.
- Hold produktet og verktøy utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at alle tre passive sikkerhetsmekanismer er fullt funksjonelle:
 - Firing pin safety
 - Trigger safety
 - Halfcock hammer safety
- Unngå å engasjere sikkerheten under skyting eller konkurranser for å forhindre utilsiktet aktivering.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du håndterer eller installerer Rossi 95 Safety Delete.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjon.
- Rengjør området rundt sikkerhetsknappen på riflen.

2. Fjern den eksisterende sikkerhetsknappen:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den manuelle kryssboltsikkerhetsknappen.

3. Installer Rossi 95 Safety Delete:

- Plasser Rossi 95 Safety Delete på den angitte plassen.
- Sørg for at den sitter godt og er i riktig posisjon.

4. Test sikkerhetsfunksjonene:

- Kontroller at alle sikkerhetsmekanismer fungerer som de skal etter installasjonen.
- Utfør en visuell inspeksjon for å sikre at det ikke er noen synlige skader.

5. Bruk av riflen:

- Bruk riflen i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Sørg for at sikkerheten er i riktig posisjon før du begynner å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Rossi 95 Safety Delete, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler for mer informasjon.

Husk å følge alle sikkerhetsretningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rossi 95 Safety Delete

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rossi 95 Safety Delete. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj Rossi 95 Safety Delete tylko w połączeniu z karabinami Marlin leveraction.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji są dostępne.
- Zdejmij amunicję z broni i upewnij się, że jest ona rozładowana.

2. Instalacja

- Usuń stary przycisk bezpieczeństwa.
- Umieść Rossi 95 Safety Delete w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa są w pełni funkcjonalne:
 - Firing pin safety
 - Trigger safety
 - Halfcock hammer safety
- Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zamocowany i nie wystaje poza obrys broni.

3. Użytkowanie

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Monitoruj działanie mechanizmów bezpieczeństwa podczas korzystania z broni.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i wymieniaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za wybór Rossi 95 Safety Delete. Bezpieczeństwo i zadowolenie z użytkowania są dla nas priorytetem.

Rossi 95 Safety Delete Käyttöohje

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 Safety Delete tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Rossi 95 Safety Delete on yhteensopiva Marlin leveraction kiväärien kanssa ja se korvasi manuaalisen ristiintyöntö turvakatkaisijan. Tuote on valmistettu korkealaatuisesta 416 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on musta nitridepinnoite.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vikoja tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että ase on turvallinen ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Huolehdi, että kaikki turvallisuusmekanismit ovat toimintakunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha turvakatkaisija varovasti.
- Asenna Rossi 95 Safety Delete paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että kaikki kolme passiivista turvallisuusmekanismia (laukaisimen turvallisuus, puoliaikainen vasara ja iskupinnan turvallisuus) toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain silloin, kun ase on turvallinen.
- Tarkista, että turvakatkaisija ei ole vahingossa aktivoitunut ennen laukaisua.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen laukaisua.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla tulee olla EUpohjainen yhteyspiste turvallisuusaiheisia kysymyksiä varten.

Säkerhetsinstruktioner för Rossi 95 Safety Delete

Introduktion

Tack för att du valt Rossi 95 Safety Delete. Denna produkt är utformad för att förbättra säkerheten och användarvänligheten för Marlin leveraction gevär genom att ersätta den manuella korskontakten. Denna säkerhetsanordning hjälper till att förhindra oavsiktlig aktivering av säkerheten under skytte eller tävlingar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvigda.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla tre passiva säkerhetsmekanismer är fullt funktionella:
 - Firing pin safety
 - Trigger safety
 - Halfcock hammer safety
- Använd endast med Marlin leveraction gevär som är kompatibla med produkten.
- Undvik att hantera vapnet medan det är laddat.
- Säkerställ att säkerheten är avstängd innan du avfyrar vapnet.
- Var medveten om att produkten kan påverka vapnets ergonomi; öva på att hantera vapnet med den nya säkerhetsanordningen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla korskontaktsskyddet från ditt Marlin gevär.
- Följ tillverkarens instruktioner för att installera Rossi 95 Safety Delete.
- Kontrollera att installationen är korrekt och att alla komponenter är på plats.

2. Användning:

- Bekanta dig med hur Rossi 95 Safety Delete fungerar innan du använder vapnet.
- Kontrollera säkerheten innan varje användning.
- Öva på att använda vapnet med den nya säkerhetsanordningen i en säker miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om Rossi 95 Safety Delete, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt för referens.

Tack för att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare

användning av ditt vapen och en bättre upplevelse vid skytte.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Rossi 95 Safety Delete

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Rossi 95 Safety Delete. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a funkčnost vašich Marlin leveraction pušek tím, že nahrazuje manuální bezpečnostní tlačítko. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s vaší zbraní.
- Před použitím se vždy ujistěte, že je zbraň prázdná a neobsahuje žádné náboje.
- Dbejte na to, aby produkt byl instalován správně, aby se předešlo nehodám.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Rossi 95 Safety Delete je navržen tak, aby zabránil náhodnému zapnutí bezpečnosti během střelby nebo soutěží.
- Ujistěte se, že všechny tři pasivní bezpečnostní mechanismy (firing pin safety, trigger safety, halfcock hammer safety) zůstávají plně funkční.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní mechanismus v provozním stavu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že máte Rossi 95 Safety Delete a že je v dobrém stavu.

2. Instalace:

- Odstraňte staré bezpečnostní tlačítko z pušky.
- Nainstalujte Rossi 95 Safety Delete na místo starého tlačítka, ujistěte se, že je správně usazeno.
- Zkontrolujte, zda je bezpečnostní mechanismus plně funkční.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Ujistěte se, že Rossi 95 Safety Delete je v provozním stavu.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka, který vám pomůže s jeho bezpečnou likvidací.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu Rossi 95 Safety Delete se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že pečujete o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání našich produktů.