

Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Optiikka](#) > [Ratakaukoputket ja varusteet](#) > [Ratakaukoputket](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

Key Features

1. **Ultra-High Definition 4K Recording**
Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.
2. **Front-Mounted Touch Screen Panel**
The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.
3. **Recoil-Activated Recording**
Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Official Store
4. **Battery Options**
Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Official Store
5. **Storage Flexibility**
Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Valmistaja: [SCOPEMATE](#)
- Tuotenro: EU2015522
- Valm.nro:
- Paristo: 18650
- Pariston kesto: 12 hours
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Tuotekuvaus

Tämä tuote sisältää pariston.

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ScopeMate Model S28TSC 4K Scope Camera tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät ScopeMate S28TSC kameraa vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttöön liittyy riskejä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät kameraa metsästyksessä tai kilpailuissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Älä katso suoraan auringonvaloon:** Tämä voi vahingoittaa silmiäsi ja kameran antureita.
- **Vältä kosteutta:** Pidä kamera kuivana ja suojattuna sateelta tai muulta kosteudelta.
- **Säilytä akku oikein:** Käytä vain suositeltuja 18650akkutyppejä ja varmista, että ne ovat oikein asennettuja.
- **Vältä voimakkaita iskuja:** Älä pudota kameraa tai altista sitä voimakkaille iskuille, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- **Käytä vain yhteensopivia SDkortteja:** Varmista, että käytät vain suositeltuja SDkortteja, jotta vältät tietojen menetyksen tai laitteiston vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akun asennus:

- Poista kameran takakansi.
- Asenna 18650akku oikeaan suuntaan.
- Sulje takakansi tiiviisti.

2. SDkortin asennus:

- Avaa SDkorttipaikka.
- Työnnä SDkortti paikalleen kunnes se napsahtaa.
- Varmista, että kortti on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

3. Käynnistä kamera:

- Paina virtapainiketta, kunnes näyttö syttyy.
- Säädä asetukset tarvittaessa kosketusnäytön avulla.

4. Tallennus:

- Varmista, että tallennustila on riittävä ennen käyttöä.
- Käynnistä tallennus painamalla tallennuspainiketta tai käytä recoilaktivointia.

5. Käyttö:

- Käytä kameraa tarkkaillaksesi kohteitasi ja tallentaaksesi videoita.
- Hyödynnä kosketusnäyttöä asetusten säätämiseen ja tallenteiden tarkistamiseen.

Hävittämisohjeet

- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Toimi paikallisten ympäristösääntöjen mukaan laitteiden ja paristojen hävittämisessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai sähkö ja elektroniikkajätteiden (WEEE) keräyspisteisiin.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea ScopeMate S28TSC kamerasi käytössä, ota yhteyttä valmistajan asiakastukeen. Varmista, että sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

ScopeMate S28TSC 4K Scope Camera on suunniteltu tarjoamaan huipputason suorituskykyä metsästyksessä ja kilpailuissa. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit ScopeMate!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi