

Garmin MINI

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Duty Gear](#)

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Garmin MINI](#)
- Valmistaja: [OBI SYSTEMS](#)
- Tuotenro: EU2015563
- Valm.nro: OBi01112-BLK
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 767637841399

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Garmin MINI Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Garmin MINI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Garmin MINI kiinnityksen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Garmin InReach Mini 2 laitteille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Vältä altistamista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Garmin MINI on asennettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai vaurioille.
- Käytä vain Garminin suosittelemaa lisävarustetta tai kiinnitysjärjestelmää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Garmin MINI kiinnitys Garmin InReach Mini 2 laitteen taakse.
- Varmista, että neliömäinen antirotation pylväs on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Kytke Garmin MINI mihin tahansa Lock tai Grip On perheeseen kuuluvaan komponenttiin.
- Voit kiinnittää laitteen reppuun, vyöhön, ajoneuvoon tai jalustalle.
- Varmista, että laite on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi