

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION **8oz+1lb**

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

Timney is the market leader in replacement triggers for Ruger rifles. This true drop-in trigger is designed to fit all standard and magnum calibers and offers straightforward installation with no gunsmithing required.



Please note: This trigger is not compatible with .22 LR or rimfire models.

From the factory, the trigger is set to approximately 225 g (8 oz) for the first stage and 450 g for the second stage, delivering a smooth, consistent two-stage pull that enhances control and accuracy.

- True drop-in design
- No gunsmith required, easy installation
- Factory-set two-stage pull weights for precise shooting performance

Ominaisuudet

- Nimi: [RUGER PRECISION **8oz+1lb**](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016641
- Valm.nro: 650
- Toimituksen paino: 0.1kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 081950650002

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Ruger Precision 2 Stage Triggers Käyttöohje ja Turvaohjeet
- Tietoa meistä

Ruger Precision 2 Stage Triggers Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huomaa, että tämä tuote ei ole yhteensopiva .22 LR tai rimfiremallien kanssa. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Käytä vain suositeltuja aseita ja kaliberia tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse, ellei se ole ohjeissa sallittua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista vanha liipasinsarja, jos sellainen on.
3. Aseta Ruger Precision 2 Stage Trigger paikoilleen.
4. Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja kaikki osat ovat oikeassa asennossa.
5. Tarkista, että ensimmäisen vaiheen liipaisinpaino on noin 225 g (8 oz) ja toisen vaiheen 450 g.
6. Säädä toisen vaiheen liipaisinpainoa tarpeen mukaan.

Käyttö

- Käynnistä ase turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista liipaisimen toiminta ennen varsinaista käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumista.
- Pidä huolta aseesi ja liipasimesi säännöllisestä huollosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla

on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi