

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 BLACK HOUSING, BLACK SHOE

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

The Timney 10/22® Trigger sets a new benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Built as a complete action replacement, this trigger assembly features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength and precision.

The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure outstanding durability, consistent engagement, and long-term reliability. Installation is fast and simple—just remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly.

NO IMAGE
AVAILABLE

Designed for maximum usability, the trigger includes a Timney-engineered extended magazine release that can be operated easily with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers manufactured in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2 lb pull weight with no creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and shooting confidence.

Ominaisuudet

- Nimi: [RUGER 1022 BLACK HOUSING, BLACK SHOE](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016650
- Valm.nro: 1022-1C
- Toimituksen paino: 0.09kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 081950102228

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER 1022 Trigger Complete Assembly Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022 Trigger Complete Assembly tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen ampumista.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen asetuksia tai osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaksi alkuperäistä toimintapistettä.
- Aseta Timney trigger kokoonpano paikalleen ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että liipaisin toimii oikein ja että se on säädetty 2 3/4 lb vetopainoon.
- Käytä liipaisinta varovasti ja hallitusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöstä turvallisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Yhteenveto

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskkyä ja kestävyttä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia aseiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi