

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.

The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

NO IMAGE
AVAILABLE

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Ominaisuuudet

- Nimi: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016658
- Valm.nro: 1022-3C-16
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 108mm
- Toimituksen pituus: 171mm
- UPC: 081950102358

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä ja yhteensopivia osia tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä yritä muuttaa tai säätää tuotteen sisäisiä osia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaksi alkuperäistä toimintapinniä.
- Laske Timney trigger kokoonpano paikalleen ilman sovittamista tai asehuoltotoimia.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Testaa triggerin toiminta turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä aseensa kanssa aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käyttäessäsi RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotetta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi