

SAKO TRIGGERS A ACTIONS - L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - SAKO, BLACK **3lb** W/SAFETY

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

These adjustable, featherweight-style, single-stage replacement triggers are designed for popular bolt-action rifles and deliver clean, crisp trigger pulls that enhance accuracy and shooting control. Precision-machined and hardened internal components ensure maximum reliability and long-term performance.



The trigger is fully adjustable for pull weight from 1.5 to 4 lbs, as well as for creep and overtravel, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preferences. Locking nuts securely hold all adjustments in place for consistent settings under use.

The Sako Deluxe model is compatible with Sako "A" Series rifles, including the L461, L579, and L61.

Ominaisuudet

- Nimi: [SAKO, BLACK **3lb** W/SAFETY](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016662
- Valm.nro: 621
- Toimituksen paino: 0.02kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 79mm
- Toimituksen pituus: 104mm
- UPC: 081950621002

Sisällysluettelo

- Etusivu
- SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.54lb) SAKO, BLACK **3lb** W/SAFETY
- Tietoa meistä

SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.54lb) SAKO, BLACK 3lb W/SAFETY

Johdanto

Tervetuloa SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki turvallisuusnäkökohdat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen triggerin asentamista tai säätämistä.
- Älä säädä triggerin painetta, kun ase on ladattuna.
- Varmista, että kaikki säädöt on lukittu paikalleen ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotteen sisäisiä osia ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha triggeri ja asenna uusi SAKO TRIGGERI valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä triggerin paino haluamallesi tasolle (1.54lb) käyttämällä mukana tulevia työkaluja.
- Tarkista, että kaikki säädöt on lukittu paikalleen lukitusmuttereilla.

2. Käyttö

- Testaa triggerin toiminta varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla ja varmista, että ympäristö on turvallinen ampumiseen.
- Seuraa säännöllisesti triggerin toimintaa ja tee tarvittavat säädöt.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä sähköisiä komponentteja tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi