

ClayCopter Target Dispenser

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Maalitaulut ja tarvikkeet](#) > [Heittimet](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ClayCopter Target Dispenser](#)
- Valmistaja: [CALDWELL](#)
- Tuotenro: EU2016833
- Valm.nro: 1237308
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 198700005279

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ClayCopter Target Dispenser Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ClayCopter Target Dispenser Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter Target Dispenserin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja yli 18vuotiaille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä ClayCopter Target Dispenseria vain tarkoituksenmukaiseen käyttöön.
- Varmista, että laukaisija on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen kuin otat kohteen käyttöön.
- Älä yritä ladata tai käyttää tuotetta, jos olet väsyneenä tai häiriintynyt.
- Varmista, että alue ympärilläsi on vapaa esteistä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät ClayCopteria.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista ClayCopter Target Dispenser huolellisesti pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja täydellisiä.
- Kiinnitä dispenserin päätyputket ClayCopterkohteisiin (90mm tai 110mm) tiiviisti.

2. Käyttö:

- Aseta ClayCopter Target Dispenser kätevästi lähellesi ennen käyttöä.
- Vedä kohde dispenserin päätyputkesta sormillasi, kun olet valmis laukaisemaan.
- Varmista, että sinulla on säädettävä olkahihna käytössäsi, jotta voit pitää kädet vapaina laukaisijan toimittamiseksi.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätteenhuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea ClayCopter Target Dispenserin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisäohjeita. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi