

ClayCopter UFO Charger

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Maalitaulut ja tarvikkeet](#) > [Heittimet](#)

The Caldwell ClayCopter Target Dispenser keeps targets within easy reach when using handheld ClayCopter launchers. Its simple, user-friendly end caps fit securely over the shipping tubes of any 90mm or 110mm ClayCopter targets. To reload, simply pull a target from the dispensing end cap with your fingers—quick and effortless. An adjustable shoulder strap is included, allowing you to keep both hands free to operate the launcher while ensuring targets are always close at hand for fast, efficient reloads.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [ClayCopter UFO Charger](#)
- Valmistaja: [CALDWELL](#)
- Tuotenro: EU2016834
- Valm.nro: 1245169
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm
- UPC: 198700005293

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ClayCopter UFO Charger Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

ClayCopter UFO Charger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ClayCopter UFO Charger tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ClayCopter UFO Charger laitetta vain ulkona tai hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.
- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä, eläimiä tai arvoja, jotka voivat vahingoittua.
- Vältä käyttämästä laitetta, kun olet väsynyt tai alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa laukaisimeen ja muiden liikkuvien osien läheltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä päätykappaleet tiukasti kuljetustubien päälle varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.
- Säädä olkahihna haluamallasi pituudelle, jotta voit käyttää laitetta mukavasti.

2. Käyttö

- Täytä ClayCopter UFO Charger laite 90mm tai 110mm ClayCopter kohteilla.
- Ota kohde dispenserin päätykappaleesta sormillasi, ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä ClayCopter-laite ja suuntaa se turvalliseen suuntaan ennen laukaisua.
- Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ympärilläsi ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää sähköisiä osia tai kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ClayCopter UFO Charger tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat valvonnassa ja että he

ymmärtävät tuotteen turvallisuuden. Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi