

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 10" X 1" WHEEL, 3/4" ARBOR

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Taloudellinen - Vastaa 4-1/2, 20-kerroksisia Pyöriä

Helppo käsitellä, taloudellinen tapa asentaa 1" kasvo pyörä. Arbor on vain ommeltu.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS 10" X 1" WHEEL, 3/4" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032091750
- Valm.nro:
- Koko: 10
- Tyyli: Loose
- Toimituksen paino: 0.708kg
- UPC: 050806002876

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1" Paksuille IrtoMusliinipyörille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1" Paksuille IrtoMusliinipyörille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1" Paksut IrtoMusliinipyörät. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen pyörien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii suunniteltuun käyttöön.
- Käytä pyöriä vain yhteensopivien laitteiden ja lisävarusteiden kanssa.
- Tarkista pyörät säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä pyörät lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita riskien minimoimiseksi.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, pyöriä käyttäessäsi.
- Käytä pyöriä suositellulla nopeudella ylikuumentumisen ja mahdollisen vaurion välttämiseksi.
- Älä ylitä tuotetiedoissa ilmoitettuja maksimi pyörän halkaisijaa ja arborin kokoa.
- Vältä pyörien käyttöä materiaaleilla, joita ei suositella, sillä tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse laitteellesi sopiva arborin koko ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" tai 1").
- Kiinnitä pyörä huolellisesti arborille varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Varmista, että pyörä on oikein kohdistettu eikä siinä ole heilahtelua ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite alhaisella nopeudella ja lisää vähitellen suositeltuun käyttönopeuteen.
- Käytä pyörää kevyellä paineella liiallisen kulumisen tai vaurioiden välttämiseksi.
- Seuraa pyörää käytön aikana mahdollisten epätavallisten äänten tai värähtelyjen varalta. Jos huomaat jotain epätavallista, lopeta käyttö heti.
- Käytön jälkeen sammuta laite ja anna pyörän pysähtyä kokonaan ennen sen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä pyörät paikallisten tekstiilijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ole hyvä ja viittaa EU:n kontaktipisteeseen tuoteturvallisuuskysymyksissä. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä, kun otat yhteyttä avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1" Paksujen IrtoMusliinipyörien kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä tuotteen käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi