

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 10" X 1", 1" ARBOR

[Tuotteet aseseville](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Kiillotustyökalut ja varusteet](#) > [Kiillotuspyörät](#)

Jokaisen Kiillotushuoneen Perusta Useimpiin Kiillotustöihin

Spiraalimuotoiset ompeleetut - käytetään ensisijaisesti aseiden ensimmäisessä puhdistusvaiheessa No. 140 Polish-O-Ray®! vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseksi ja metallin saattamiseksi kirkkaaseen viimeistelyyn. Jotkut käyttäjät käyttävät myös tätä vaihtoehtona pehmeille huopapyörille - koska ne ovat joustavampia, on oltava erityisen varovainen, ettei kulmia pyöristetä tai ruuvien ja tapin reikiä venytetä. Irtonaiset Muslin - käytetään jokaisen karkeuden vaihdon jälkeen hionnan jälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen seuraavaa hienompaa karkeutta varten. Käytetään myös aseiden viimeistelyyn juuri ennen sinistämistä. Huomautus: - Käytä tarpeeksi osia, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin hiontamotorisi kestää - vähintään kolme osaa jokaiseen pyörään. Älä koskaan yritä käyttää samaa pyörää eri karkeusnumeroille. Kun pyörä on käytössä ja se on murrettu, merkitse se käytettävällä karkeusnumerolla ja pyörimissuunta, johon se on käännettävä. Tämä lisää pyörän käyttöikää, antaa parempia viimeistelyjä ja säästää työtunteja.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 10" X 1", 1" ARBOR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 032920001
- Valm.nro: 101065AK
- Koko: 10
- Tyyli: Loose
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 216mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 050806003064

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöinformaatiot tuotteen turvalliseen käyttöön ja kunnossapitoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista muslinpyörien turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillotukseen ja sitä tulee käyttää sen mukaisesti.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedotteista ja turvallisuustiedotteista. Jos takaisinvento tapahtuu, noudata valmistajan antamia ohjeita turvalliseen palautukseen tai korjaukseen.
- **Verkkoostaminen:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusstandardeja, jotka ovat yhtä tiukkoja kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erytynen kuluttajakeskeisyys:** Säilytä tämä tuote lasten ulottumattomissa. Se ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käytettäväksi ilman aikuisen valvontaa.
- **EUyhteyspiste:** Varmista, että sinulla on pääsy valmistajan EU-pohjaiseen yhteystietoon turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erytyiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Muslinpyörät voivat tuottaa pölyä ja roskia käytön aikana. Tämän pölyn hengittäminen voi aiheuttaa terveysriskejä.
 - Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin, mukaan lukien vammat pyörivistä osista tai vaurioita työpalaan.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja pölymaskia.
 - Varmista, että kiillotuskone on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
 - Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivästä pyörästä käytön aikana.
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta kiillotuskoneelle vaurioiden välttämiseksi pyörille tai vammojen estämiseksi.
 - Älä käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille estääksesi karkeuden ristiviemistä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

- Valitse sopiva arborkoko kiillotuskoneellesi. Muslinpyörä sopii arborkokoihin 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) ja 1" (25.4mm).
- Kiinnitä muslinpyörä tukevasti kiillotuskoneeseen valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

- **Käyttö:**

- Aloita Spiral Stitched muslin pyörällä ensimmäisessä puhdistusvaiheessa. Käytä No. 140 PolishORay ainetta vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseen.
- Seuraavassa karkeuden vaihdossa käytä Loose Muslin pyörää hiontajälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen hienommille karkeuksille.
- Käytä vähintään kolmea osaa, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää. Tämä parantaa kiillotuksen tehokkuutta.
- Merkitse käytön jälkeen pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla. Tämä käytäntö pidentää pyörän käyttöikää ja parantaa viimeistelytuloksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten tekstiilijäteohjeiden mukaan. Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos ne ovat saastuneet vaarallisista materiaaleista.
- Vaarallisen jätteen osalta ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja tai kysymyksiä tuotteesta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai jotka ovat saatavilla virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että käytät MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL tuotetta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kiillotuskokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi