

RE-USABLE SYRINGES - BROWNELLS RE-USABLE SYRINGE 30CC 6 PACK

[Tuotteet asesepille](#) > [Tukkityöt ja viimeistely](#) > [Petaustarvikkeet](#) > [Uudelleenkäytettävät ruiskut](#)

Tarkka annostelu Acraglas~:lle, Acraglas Gel~:lle, puuliimoille ja voiteluaineille

Aseta juuri oikea määrä leikkauskomponentteja tai voiteluaineita tarkalleen sinne, minne haluat. Erinomainen tiukkoihin paikkoihin pääsemiseen. Puhdistuu helposti; käytä uudelleen ja uudelleen. Try-Pak sisältää 2 kutakin kokoa.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS RE-USABLE SYRINGE 30CC 6 PACK](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 081100630
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 130mm
- Toimituksen pituus: 193mm
- UPC: 050806013742

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet REUSABLE SYRINGES BROWNELLS REUSABLE SYRINGE 30CC 6 PACK](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet REUSABLE SYRINGES

BROWNELLS REUSABLE SYRINGE 30CC 6 PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit REUSABLE SYRINGES BROWNELLS REUSABLE SYRINGE 30CC 6 PACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan leikkauskomponenttien tai voiteluaineiden levittämiseen, mikä tekee siitä erinomaisen käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ruiskuja käytetään vain niiden tarkoitukseen.
- Pidä ruiskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ruiskut ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Säilytä ruiskut viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä ruiskuja elintarvikkeiden tai juomien kanssa.
- Vältä kosketusta silmien ja ihon kanssa käyttäessäsi leikkauskomponentteja tai voiteluaineita.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja tarvittaessa.
- Varmista, että tila on hyvin tuuletettu käyttäessäsi kemikaaleja tai yhdisteitä.
- Älä täytä ruiskuja yli ilmoitetun kapasiteetin.
- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet yhdisteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit ja yhdisteet ennen aloittamista.
- Pese ruiskut lämpimällä saippuavedellä ja huuhtelee huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Ruiskun täyttäminen:

- Poista ruiskun kansi.
- Upota ruiskun kärki haluttuun yhdisteeseen.
- Vedä mäntä hitaasti taaksepäin täyttääksesi ruiskun haluttuun tasoon.
- Varmista, ettei ruiskussa ole ilmakuplia. Jos on, napauta ruiskua varovasti päästäksesi ilmaa ulos.

3. Levitys:

- Aseta ruiskun kärki haluttuun levityspaikkaan.
- Paina mäntää hitaasti yhdisteen annostelemiseksi.
- Säädä virtausta painamalla mäntää eri voimakkuudella.

4. Käytön jälkeen:

- Pese ruisku heti käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä.
- Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua kokonaan ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käytetyt ruiskut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruiskuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia aineita.
- Noudata paikallisia ohjeita kemikaalien tai yhdisteiden hävittämiseksi, joita on käytetty ruiskujen kanssa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita REUSABLE SYRINGES BROWNELLS REUSABLE SYRINGE 30CC 6 PACK tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaathan tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen REUSABLE SYRINGES tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi